



## Quick Start Guide



# Inbetriebnahme

(a) 16A CEE Stecker rot

(b) Gehäuse

(c) NECharge Taster

(d) LED-Anzeige

(e) Typ-2-Stecker

(f) Label



1

Schließen Sie den roten 16A CEE Stecker (a) an eine von Fachpersonal überprüfte und installierte CEE 16A Dose an.

2

Warten Sie bis der automatische Selbsttest erfolgreich abgeschlossen ist und die LEDs (d) durchgehend weiß leuchten. Der NECharge One ist nun bereit zu laden.

3

Optional: Um die Ladestromeinstellung in 5 Stufen (f) einzustellen, halten Sie den NECharge Taster (c) 3 Sekunden lang gedrückt bis die LEDs (d) blau blinken. Danach können Sie über den Taster die gewünschte Einstellung (f) treffen, welche nach 30 Sekunden gespeichert wird.

4

Verbinden Sie den Typ-2-Stecker (e) mit Ihrem Fahrzeug.

5

Der aktive Ladevorgang wird durch grün pulsierende LEDs (d) angezeigt. Sobald die LEDs (d) durchgehend grün leuchten ist der Ladevorgang beendet.

6

Um den NECharge One zu entriegeln und abziehen, beenden Sie den Ladevorgang über Ihre Fahrzeugsteuerung.



Sollten im Zuge der Inbetriebnahme des NECharge One Probleme oder nicht beschriebene Zustände auf der LED-Anzeige (d) auftreten, werfen Sie bitte einen Blick in die Betriebsanleitung unter: [www.necharge.at/betriebsanleitung](http://www.necharge.at/betriebsanleitung)



Nicht geschalteter Schutzleiter



Tiefste Umgebungstemperatur



Nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen



Hier finden Sie die vollständige Bedienungsanleitung.



**CE-Konformitätserklärung:** Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.necharge.at/support](http://www.necharge.at/support)



**Allgemeine Sicherheitsbestimmungen:** Der NECharge One darf ausschließlich für das Laden von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybriden (PHEV) verwendet werden. Das NECharge One Gehäuse (b) muss mindestens auf einer Höhe von 30cm entfernt vom Boden montiert werden. Die NECharge GmbH lehnt jegliche Haftung für Schadensfälle ab, welche unter Missachtung von Bedienungsanleitung, Sicherheitsbestimmungen oder Warnhinweisen am Gerät entstehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.