

Solarkopplung

Bedienungsanleitung

Dokument:	IM_SOLARKOPPLUNG_DE_V1.1
Datum:	08.11.2019



alcona Automation GmbH Ahlener Straße 48

D-59269 Beckum

Tel: +49 (0) 25 21 / 82 30 40 - 0 www.alcona.info

Urheberrechtsklausel

Übersetzung, Weitergabe an Dritte sowie jede Vervielfältigung und Verbreitung sind ohne unsere vorherige Zustimmung untersagt.

Wesentliche Teile, Einrichtungen und Anordnungen sowie die Software, Steuerungs- und Messeinrichtungen unserer Geräte sind im In- und Ausland durch Patentanmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster urheberrechtlich geschützt.

© Copyright by alcona Automation GmbH Ahlener Straße 48 D-59269 Beckum

1 Inhalt

1	Inhalt	3
2	Sicherheit	4
2.1	Verwendung	4
2.2	2 Installation/Wartung/Instandhaltung	4
2.3	3 Leitungsführung	4
2.4	Leitungsquerschnitt	5
2.5	5 Systemuhrzeit	5
3	Aufbau	6
3.1	Allgemein	6
3.2	2 Solarkopplung	7
3	3.2.1 Sicherungen	8
3	3.2.2 DIP-Schalter	8
3	3.2.3 Relevante Anschlüsse	9
3.3	3 ABB Energiezähler	10
3	3.3.1 Schaltbild	10
3	3.3.2 Relevante Anschlüsse	11
3	3.3.3 Konfiguration	11
4	Verdrahtung	13
5	Bedienung	14
5.1	Übersicht	14
5.2	2 Betriebsarten	15
5.4	Einstellmaske	16
6	Einstellungen	
6.1	Betriebsart AUS	
6	6.1.1 Touchkalibrierung	
6	6.1.2 Datum / Uhrzeit	
6	6.1.3 Ethernet	19
6	6.1.4 Softwareupdate	20
6.2	2 Betriebsart Festes Laden	20
6.3	Betriebsart Solares Laden	20
7	Wartung	21
7.1	Wöchentlich	21
7.2	2 Jährlich	21
8	Webserver	22
81	Allaemein	
8.2	2 Zuariff	23
0	Tachniccha Datan	24
9 0 1		24 24
9.1 Q 7	0 ABR Energiezähler	24 25
9.Z		
10	EG-Konformitatserklarung	26

2 Sicherheit

2.1 Verwendung

Die Solarkopplung steuert die Ladeleistung der STROMAT Ladestation für E-Fahrzeuge in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage.

Zum Lieferumfang gehört der ABB Energiezähler, welcher direkt hinter dem EVU-Energiezähler installiert wird und die Energiebilanz am Übergabepunkt zum EVU erfasst (Strombezug bzw. Stromüberschuss).

Das Gerät bestimmt aufgrund der aktuellen Energiebilanz den optimalen Ladestrom für das E-Auto und teilt diese Information dem STROMAT über die Datenschnittstelle mit.

Das Gerät ist ausschließlich der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Aufgabe und Umgebung zu verwenden. Fehlende Wartung, falsche oder unsachgemäße Verwendung bzw. eigenmächtige Veränderung kann zur Zerstörung bzw. Fehlfunktion führen. Für hieraus resultierende Schäden haftet nicht der Hersteller und die Gewährleistung erlischt. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber.

2.2 Installation/Wartung/Instandhaltung

Arbeiten am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind sowie die nötige Qualifikation aufweisen.

Hierbei sind besonders die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften zu beachten.

Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden. Insbesondere sind die örtlichen Schutzmaßnahmen sowie die gültigen VDE- und EN-Vorschriften einzuhalten.

Arbeiten am Gerät sind ausschließlich in spannungsfreiem Zustand erlaubt (Netztrennung)!

2.3 Leitungsführung

- Sämtliche Signalleitungen sind geschirmt auszuführen.
- Im Regelfall darf der Schirm nur einseitig geerdet werden.

Ausnahme: Sind beide Teilnehmer niederohmig miteinander verbunden (Potentialausgleich $>= 6 \text{ mm}^2$), wird eine beidseitige Erdung des Schirms empfohlen.

- Signalleitungen sind getrennt von Versorgungs- und Leistungsleitungen zu führen, möglichst nahe an Metallteilen.
- Signalleitungen entfernt von Wechselrichtern, Antrieben, Schaltnetzteilen, Motoren, Trafos, o. ä. verlegen.
- Zu Signalleitungen gehörende Potentialausgleichsleitungen möglichst nahe bei Signalleitungen führen.
- Kabelverlängerungen vermeiden; wenn unbedingt erforderlich nur über gleichartige Stecker, die die Möglichkeit bieten, den Schirm ununterbrochen mitzuführen.
- Leitungen auf Kabelträger verlegen, die geerdet sind (Erdung des Kabelträgers in Abständen von ca. 10 m).
- Alle leitenden Gehäuseteile sind zu erden.

2.4 Leitungsquerschnitt

Bei der Wahl des Leitungsquerschnitts von stromführenden Leitern ist sowohl die vorgeschaltete Absicherung als auch der Spannungsabfall aufgrund von langen Leitungen zu betrachten.

2.5 Systemuhrzeit

Nach einem Stromausfall startet die Solarkopplung mit der Uhrzeit, welche vor dem Stromausfall aktuell war (somit existiert ein Versatz um die Dauer der Ausfallzeit).

Info: Nach einem Stromausfall ist zwingend die Uhrzeit zu überprüfen und gegebenenfalls neu einzustellen!

3 Aufbau

3.1 Allgemein

Die Solarkopplung wird zum optimalen Laden des E-Autos mit selbst produziertem Strom der eigenen Photovoltaikanlage verwendet.



Abb. 1: Übersicht

In der Elektroverteilung wird ein zusätzlicher Energiezähler installiert, welcher sowohl Strombezug als auch Stromüberschuss erfasst. Dieser ABB Energiezähler wird mit der Solarkopplung verbunden. Die Solarkopplung bestimmt aufgrund der aktuellen Energiebilanz den optimalen Ladestrom für das E-Auto und teilt diese Information der Stromat Ladestation über die Schnittstelle mit.

Das Gerät kann vom Bediener sowohl im Solarbetrieb (optimale Ladung aufgrund Energiebilanz) als auch im manuellen Betrieb (0..100%) betrieben werden.

Das Gerät besitzt ein 4,3" Touchdisplay zur Visualisierung und Bedienung. Mittels integrierter LAN-Schnittstelle kann die Steuerung mit dem Heimnetz als auch dem Internet verbunden und somit auch aus der Ferne entsprechend bedient werden.

3.2 Solarkopplung

Das Gerät besitzt 2 Elektronikplatinen.

Die Basisplatine ist im Gehäuseboden montiert. Hier befinden sich die Anschlüsse für die Spannungsversorgung, die Schnittstelle zur STROMAT Ladestation und der RS485-Datenschnittstelle zum ABB Energiezähler.

Das Prozessorboard ist im Gehäusedeckel verbaut. Es beinhaltet die Rechnereinheit mit Display sowie die zugehörigen Schnittstellen wie LAN, USB, CAN, usw.

Beide Platinen sind über eine zweipolige Steuerleitung "X11: Power" sowie eines RJ45-Patchkabels "X12: Data" (CAN-Intern) miteinander verbunden.



Abb. 1: Prozessorboard



Abb. 3: Basisplatine Solarkopplung

3.2.1 Sicherungen

Sicherung	Тур	Nennstrom
F1	Feinsicherung 5 x 20 mm	1 A-T

3.2.2 DIP-Schalter

	Beschreibung	Codierung	
DIP1	Busabschluss RS485	Offen	=> kein Busabschluss
		Geschlossen	=> Busabschluss

3.2.3 Relevante Anschlüsse

Erklärung	Anschluss	Klemmbezeichnung
Spannungsversorgung	L	
100240 V, 50/60 Hz	Ν	X1: Power
Absicherung: max. 16 A	PE	100240 V AC
Elektronisches Relais K1	13	
Schnittstelle zu 1. Stromat	14	
Elektronisches Relais K2	23	X3 : Relay
Schnittstelle zu 2. Stromat	24	
RS485 Schnittstelle	А	
Datenschnittstelle zum ABB	В	X10 : RS485
Lifergiezaillei	-	

3.3 ABB Energiezähler

Der Energiezähler erfasst Strom und Spannung der 3 Phasen direkt hinter dem EVU-Energiezähler. Zusätzlich beinhaltet der Zähler eine RS485 Datenschnittstelle zur Kommunikation mit der Sollarkopplung.



Abb. 4: ABB Energiezähler

3.3.1 Schaltbild



Abb. 5: Schaltbild

3.3.2 Relevante Anschlüsse



Abb. 6: Anschlüsse

3.3.3 Konfiguration



Abb. 7: Menüführung

Taste	Beschreibung	
0K	> 1 Sekunde	Wechsel zwischen Standardansicht und Hauptmenü
	kurz betätigt	 Wechsel ins Untermenü Bestätigung eines geänderten Parameters
	 Scrollen innerhalb eine Parameteränderung 	es Menüs
SET	Anwahl Parameteränderur	ng

Folgende Parametereinstellungen sind erforderlich:



Abb. 8: Parametereinstellungen

4 Verdrahtung



Abb. 9: Verdrahtung

Anfang und Ende der Datenleitung zwischen Solarkopplung und ABB Energiezähler müssen mit einem Busabschlusswiderstand versehen werden. An den Anschlussklemmen des ABB-Zählers ist hierzu ein 120 Ohm-Widerstand parallel zur Schnittstelle anzuschließen. Auf der Solarkopplung Basisplatine ist der Widerstand schon auf der Platine verbaut. Zur Aktivierung des Busabschlusswiderstandes muss hierzu der Dipschalter 1 auf ON werden.

5 Bedienung

5.1 Übersicht



Abb. 10: Frontfolie

- 1 Anwahl der Betriebsarten AUS/Festes Laden/Solares Laden
- 2 Anzeige der Ladeleistung zur Ladestation *Rot blinkend:* fehlende Kommunikation zwischen Prozessorboard und Basisplatine
- 3 Anzeige der Energiebilanz am Hausanschluss *Positiver Wert:* Stromüberschuss *Negativer Wert:* Strombezug *Rot blinkend:* fehlende Kommunikation zum ABB Zähler
- 4 Anzeige Datum und Uhrzeit

Das Gerät wird mittels Touchdisplay bedient. Durch Betätigen der Betriebsarten wird zum gewünschten Modus gewechselt.

Ein langes Drücken der Betriebsart (3 sec) führt zum Maskenwechsel und somit zum Einstellmenü der angewählten Betriebsart.

5.2 Betriebsarten

Betriebsart	Beschreibung	
	Ladung ist deaktiviert	
AUS		
Festes Laden	Es findet ein Ladung mit einer fest eingestellten Ladeleistung statt.	
	<i>Info:</i> Die Ladeleistung sowie der Ladezeitpunkt sind im Einstellmenü "Festes Laden" frei einstellbar.	
Solares Laden	Es findet eine Ladung in Abhängigkeit des Energieüberschusses statt. Hierbei ist das Ziel, dass nur überschüssige Energie zum Laden des E-Fahrzeugs verwendet wird.	
	<i>Info:</i> Eine minimale Ladeleistung sowie der Ladezeitpunkt sind im Einstellmenü "Solares Laden" frei einstellbar.	

5.4 Einstellmaske



Abb. 11: Einstellmaske

- 1 Überschrift zur aktuellen Maske
- 2 Datum und Uhrzeit
- 3 Cursorposition

- 5 Anwahl- und Einstelltasten
- 6 Maskenwechsel eine Ebene zurück
- 4 Parameter mit Bezeichnung und Einstellwert

Mit den Pfeil-AUF- bzw. Pfeil-AB-Tasten kann der Cursor durch das Parameterfeld navigiert werden.

Besitzt der Parameter einen Wert, so kann dieser mit den Pfeil-LINKS- bzw. Pfeil-RECHTS-Tasten verändert werden.

Existiert zum Parameter kein Wert, so beinhaltet dieser Parameter ein Untermenü. Das Untermenü kann durch die Pfeil-RECHTS-Taste aufgerufen werden.

6 Einstellungen

Ein langes Drücken der gewählten Betriebsart (3 sec) in der Übersichtsmaske führt zum Maskenwechsel und somit zu den Einstellungen der angewählten Betriebsart.

6.1 Betriebsart AUS



Parameter		Beschreibung
Sprache Deutsch	0	Anzeige und Einstellung der Bediensprache: 0 = Deutsch 1 = Englisch 2 = Französisch 3 = Italienisch 4 = Spanisch
Display Helligkeit	95 %	Anzeige und Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays
Passwort Benutzer	AUS	Einstellung des Passwortes für das Benutzerlevel
		Info: AUS deaktiviert die Passwortabfrage
Passwort WEB	40	Einstellung des Passwortes für den WEB- Zugang
		<i>Info:</i> Bei Einstellung AUS kann die Passwortabfrage durch direkte Bestätigung mit ENTER übersprungen werden.
Software Version	1.0	Anzeige der Softwareversion des Solar-MAX

Die Verstellung von Parametern an der Solarkopplung kann durch die Vergabe von Passwörtern geschützt werden:

Passwort Benutzer – Standard: AUS	Passwort WEB – Standard 40
(Schutz von Bedienereinstellungen)	(Schutz des Webserver Zugangs)

6.1.1 Touchkalibrierung

Bei Aufruf der Touchkalibrierung werden auf dem Display Fadenkreuze an verschiedenen Positionen nacheinander dargestellt. Ziel ist es, das Zentrum des jeweiligen Kreuzes mit einem schmalen Gegenstand (z. B. Stift) zu berühren. Nach Beendigung der Touchkalibrierung wechselt die Maske wieder zur Einstellmaske.

Achtung: Bitte keine spitzen Gegenstände zur Touchkalibrierung verwenden, da damit die Frontfolie zerstört wird!

6.1.2 Datum / Uhrzeit



Parameter		Beschreibung
Jahr	2019	Anzeige und Einstellung der Geräteuhrzeit
Manat	11	
Monat	11	
Tag	25	
Stunde	17	
Minute	3	
Sommerzeitumschalt.	NEIN	Auswahl für eine automatische Umschaltung zwischen Winter- und Sommerzeit.
		Einstellung der Zeitzone des Gerätes
Zeitzone GMT+	1	5
		Beispiel:
		1 = Mitteleuropäische Zeit

Nach einem Stromausfall startet die Solarkopplung mit der Uhrzeit, welche vor dem Stromausfall aktuell war (somit existiert ein Versatz um die Dauer der Ausfallzeit).

Info: Nach einem Stromausfall ist zwingend die Uhrzeit zu überprüfen und gegebenenfalls neu einzustellen!

6.1.3 Ethernet



Parameter		Beschreibung
DHCP	AUS	Konfiguration eines DHCP-Servers im Netzwerk. <i>Info:</i> Bei dem Wert "EIN" erhält das Gerät die IP-Adresse vom DHCP-Server.
IP-Adresse 1. Byte	192	Anzeige und Einstellung der LAN-Schnittstelle des Gerätes.
IP-Adresse 2. Byte	168	
IP-Adresse 3. Byte	1	Info: Ist der Parameter "DHCP" aktiviert, wird hier die IP-Adresse angezeigt, welche das Gerät vom DHCP-Server erhalten hat.
IP-Adresse 4. Byte	101	
Subnet-Maske 1. Byte	255	-
Subnet-Maske 2. Byte	255	
Subnet-Maske 3. Byte	255	
Subnet-Maske 4. Byte	0	
Gateway 1. Byte	192	
Gateway 2. Byte	100	
Gateway 3. Byte	1	
Gateway 4. Byte	254	

6.1.4 Softwareupdate

Möglichkeit zum Update der Gerätesoftware vom USB-Stick. Für diese Funktion ist ein durch den Hersteller freigegebener USB-Stick zu verwenden. Dieser Stick kann über Ihren Händler bezogen werden.

6.2 Betriebsart Festes Laden

		Ladeleistung
Betriebsart		Start Zeitpunkt
Festes Laden	Μ	Ende Zeitpunkt

Parameter		Beschreibung
		Einstellung der festen Ladeleistung
Ladeleistung	50 %	
		Einstellung eines Zeitbereichs zum Laden
Start Zeitpunkt	19.00 Uhr	
		Info: Bei Anwahl "AUS" wird das Fahrzeug
Ende Zeitpunkt	22.00 Uhr	unabhängig der Tageszeit geladen.

6.3 Betriebsart Solares Laden



Parameter		Beschreibung
		Einstellung der minimalen Ladeleistung
MIN Ladeleistung	50 %	
		Einstellung eines Zeitbereichs zum Laden
Start Zeitpunkt	10.00 Uhr	
Ende Zeitpunkt	18.00 Uhr	<i>Info:</i> Bei Anwahl "AUS" wird das Fahrzeug unabhängig der Tageszeit geladen.

Manche Fahrzeuge stoppen den Ladeprozess, wenn eine Mindestladeleistung unterschritten wird. Zur Aufrechterhaltung des Ladevorgangs ist es bei diesen Fahrzeugen sinnvoll, eine minimale Ladeleistung vorzugeben.

7 Wartung

7.1 Wöchentlich

• Einlesen der am Display angezeigten Statuswerte.

7.2 Jährlich

• Überprüfung und gegebenenfalls Einstellung der Systemuhrzeit.

Achtung: Anstehende Alarme sind unverzüglich zu beseitigen! Ein fehlerhaftes Gerät ist unverzüglich Instand zu setzen!

Achtung: Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden!

8 Webserver

8.1 Allgemein

Die Solarkopplung besitzt einen integrierten Webserver. Hierbei erfolgt die Darstellung am PC bzw. Smartphone identisch wie direkt am Gerät.

Hierzu ist auf dem PC bzw. Smartphone ein Internetbrowser (z. B. Firefox) zu öffnen und die IP-Adresse des Gerätes inkl. der Endung "/alcona.htm" als URL-Adresse einzutragen. Nach dem Verbindungsaufbau erscheint im Browser die Passwortabfrage:



Abb. 12: Passwortabfrage Webserver

Nach Eingabe und anschließender Bestätigung des unter "System: Grundeinstellung: Passwörter: Level WEB" hinterlegten Passworts (standardmäßig 40) erscheint nun die Startmaske der Solarkopplung. Die weitere Bedienung über den Webserver ist nun analog zum Gerät.

8.2 Zugriff

Auf den Webserver kann über folgende Schnittstellen zugegriffen werden (siehe auch Kapitel Aufbau):

Physik	IP-Adresse
USB	192.168.7.2
LAN	Einstellbar unter Betriebsart AUS: Ethernet Standardmäßig: 192.168.1.101
WLAN	optional Entsprechend der IP-Adressvergabe des WLAN- Routers

Hinweis: Bei Verwendung von WLAN ist ein separater WLAN-Stick an der USB-Schnittstelle zu verwenden. Dieser kann zusammen mit einer Anleitung zur Konfiguration über ihren Händler bezogen werden.

9 Technische Daten

9.1 Solarkopplung

Abmessungen		
Breite	mm	222
Höhe	mm	184
Tiefe	mm	110
Gewicht	kg	1,1

Umgebungsbedingungen		
Temperatur für Lagerung	°C	-1050
Temperatur für Betrieb	°C	035
Schutzart	-	IP54

Elektrischer Anschluss X1			
Spannungsversorgung	V, Hz	100240, 5060	
Stromaufnahme	А	0,1	
Maximale bauseitige Absicherung	А	16	

Bedienung		
Display	Тур	4,3" Farbe
Touch	Тур	Analog-Resistiv

Schnittstellen				
CAN-Extern (galvanisch getrennt)			50 KBit	
Ethernet (RJ45)			10/100 MBit	
USB (Host)			Standard	
USB (Client)			Mini	
HDMI			Mirco	
RS485	X10	Protokoll	Modbus	

Prozessor		
Тур		Cortex-A8
Taktrate	MHz	1000
FLASH	GByte	4
RAM	MByte	512

Elektrische Anschlüsse			
Elektronische Relais	X3	Stk.	2
Digital- / Frequenz-Eingänge	X6	Stk.	2

9.2 ABB Energiezähler

Allgemein		
Breite		4 DIN-Module
Messsystem		Direktanschluss
Anschluss		3- und 4-Leiter
Querschnitt	mm²	1,525
Montage		DIN-Rail

Umgebungsbedingungen		
Temperatur für Lagerung	°C	-4085
Temperatur für Betrieb	°C	-4070
Schutzart		IP20

Elektrisch		
Spannung	V-AC	3x230/400
Max. Strom	А	65

Schnittstellen		
RS485	Protokoll	Modbus

10 EG-Konformitätserklärung

CE

Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der aufgeführten Geräte mit den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, welche mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind.

Die Sicherheits- und Installationshinweise der Dokumentation sind zu beachten.

Hersteller:

alcona Automation GmbH, Ahlener Straße 48, D-59269 Beckum

Gerät: Typ: STROMAT Solarkopplung

Richtlinie:

EMV 2014/30/EU Niederspannung 2014/35/EU

Beckum, 05. Oktober 2019

Andreas Kulke, alcona Automation GmbH