HARDY BARTH

RS-485 Schnittstelle

emobilität Installationsanleitung

Smartmeter eCB1-LR



3. Anforderung an die Verlegung

Im Anschlussbereich der RS485-Schnittstelle muss mechanisch sicher gestellt sein, dass einzelne Adern des Anschlusskabels einen Abstand von mind. 10mm zu spannungsführenden Teilen haben.

Das Anschlusskabel muss separat von den Netzwerkleistungen im Verteiler und auf der Installationsstrecke verlegt sein

4. Anforderung an die Gegenstelle

Die RS485-Schnittstelle des angeschlossenen Geräts muss die Anforderungen einer Sicherheitskleinspannung erfüllen.

5. Kabelsteckverbinder		
Hersteller	Phönix-Contact	
Тур	FK-MC0,5/4-ST-2,5	

Für den Anschluss von externen Geräten an die RS485-Schnittstelle sind folgende Punkte zu beachten.

1. Anforderung an das Kabel

Nennspannung / Aderisolierung	300VRMS
Kabelquerschnitt	0,251,5mm ²
Kabeltyp	Starr oder Felxibe

2.Empfohlenes Kabel

Hersteller	AlphaWire
Ausrüster	Standard-Kabel
Bezeichnung	2466C
Lieferanten	Digikey, Mouser, Farnell

6. Anschlussplan Beschreibung Beschreibung Pin VCC Spannungsausgang zur Versorgung ext. Geräte 9V+/- 10%max. 280mA 2 RS485A Α 3 В RS485 B 4 GND/M Ground / Masse

BUS-Verkabelung - Ladestation (EVCC) mit Steuermodul (eCB1)

Damit das Steuermodul (eCB1) die Ladung ihres EV steuern kann muss zwischen dem eCB1 und der Ladestation eine 3-adrige Bus-Leitung verlegt werden. Die Leitungslänge sollte 800m nicht überschreiten.



eCB1 mit RS485 Stecker verbinden

Achten Sie auf das korrekte Einstecken der Busklemme. Es ist sowohl auf die Richtung als auch auf die Position zu achten. Die Stifte müssen alle in die vorgesehenen Öffnungen gesteckt werden.



An der Busklemme des eCB1 werden die 3 Adem (M, B und A) wie im Bild angeschlossen.

Die Busklemme wird in das eCB1 bündig zur Unterseite hin angesteckt. (es bleibt ein kleiner Zwischenraum an der Oberseite frei !)

Anschluss über Busklemmen



Verbindung EVCC und eCB1



m (musse), b and r benedigt.

eCharge Hardy Barth GmbH · Leinbergstraße 14 · 92262 Birgland-Schwend · Tel. +49 9666 / 188 000 · Fax. +49 9666 / 188 0031 · info@echarge.de

eCharge Hardy Barth GmbH · Leinbergstraße 14 · 92262 Birgland-Schwend · Tel. +49 9666 / 188 000 · Fax. +49 9666 / 188 00 31 · info@echarge.de

Smartmeter	r eCB1-I R
Smartinete	

Kurzanleitung

1. Netzwerkverbindung

Verbinden Sie das eCB1-LR mit einem Netzwerkkabel (Patchkabel).

Auf der Gegenseite verbinden Sie das Kabel entweder direkt mit der Netzwerkbuchse Ihres PCs/Notebooks oder mit einem Router.

3. Konnektivität

Im Auslieferungszustand ist die Netzwerkschnittstelle des eCB1-LR auf DHCP eingestellt. Falls sich kein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk befindet, vergibt sich das eCB1-LR automatisch eine Zeroconf-Adresse unter der es erreichbar ist.

Der Gerätename im Netzwerk lautet: ecb1.local

Problembehebung

Falls Sie Keine Verbindung zur Web-Oberfläsche herstellen können, prüfen Sie folgende Punkte:

2. Stromversorgung

Sie als Adresse

http://ecb1.local

- evtl. ist die Software noch nicht vollständig gestartet. Warten Sie 1-2 Minuten und versuchen Sie es erneut
- falls Sie ein Windows Betriebssystem verwenden, das kein mDNS unterstützt, installieren Sie folgende Software:

eCB1-LR

(mm)

L1 L2 L3

Prüfen Sie, ob das eCB1 mit Strom versorgt

Öffnen Sie einen Web-Browser und geben

ein. In Ihrem Browser sollte die Konfigu-

rationsoberfläche des eCB1-LR erscheinen.

wenn das eCB1-LR betriebsbereit ist.

4. Verbindung zur Web-Oberfläche

wird. Die Status-LED leuchtet dauerhaft grün,

http://support.apple.com/downloads/DL999/de_DE/BonjourPSSetup.exe

- ansonsten wenden Sie sich per Mail an
- support@echarge.de

Smartmeter eCB1-LR

Anschlussrichtiung

Das eCB1 wird über den Außenleiter L1 mit Strom versorgt. Es müssen mindestens der Außenleiter L1 und der Neutralleiter N angeschlossen werden, damit das Gerät sich einschaltet.

Es ist sicherzustellen, dass der maximal zulässige Strom von 63 A je Phase nicht überschritten wird, z.B. durch eine Sicherung.

IN

0

Wandlermessung

Installationsanleitung

1. Anschluss - Skizze



2. Inbetriebnahme / Konfiguration

Über die Weboberfläche des eCB1 muss noch das Wandlerverhältnis konfiguriert werden. Verbinden Sie sich mit einem Notebook/PC mit der Netzwerkbuchse des eCB1 und geben Sie im Webbrowser die Adresse "ecb1.local" ein.

