



# Betriebsanleitung Cito BM 500

Artikelnummer: D011XXXXXX



Issue: 2023-01 Revision: 05



| 1 | Z   | u dieser Anleitung  | 4  |
|---|-----|---|----|
|   | 1.1 | Weitergehende Vorschriften  | 4  |
|   | 1.2 | Hersteller- und Kontaktadresse                                      | 5  |
|   | 1.3 | Darstellungskonventionen  | 5  |
|   | 1.4 | Abkürzungen   | 6  |
| 2 | S   | icherheit   | 8  |
|   | 2.1 | Warnhinweise  | 8  |
|   | 2.  | 1.1 Abschnittsbezogene Warnhinweise                                 | 9  |
|   | 2.2 | Bestimmungsgemäße Verwendung  | 9  |
|   | 2.3 | Vorhersehbare Fehlanwendung   | 9  |
|   | 2.4 | Sicherheitstechnische Hinweise für den Benutzer                     | 10 |
|   | 2.5 | Personalqualifikation   | 10 |
|   | 2.6 | Gefahren und Restrisiken  | 10 |
|   | 2.  | 6.1 Elektrische Spannung  |    |
|   | 2.  | 6.2 Falsche Handhabung  |    |
| 3 | Ρ   | roduktbeschreibung  | 12 |
|   | 3.1 | Aufbau  | 12 |
|   | 3.2 | Serienetikett   |    |
|   | 3.3 | Lieferumfang  |    |
|   | 3.4 | Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich                         | 16 |
|   | 3.5 | Kabelmanagementsystem (optional)                                    | 16 |
|   | 3.6 | Technische Spezifikationen  | 17 |
|   | 3.  | 6.1 1 x DC Ladeschnittstelle  | 18 |
|   | 3.  | .6.2 2 x DC Ladeschnittstellen                                      | 21 |
|   | 3.  | 6.3 1 x DC Ladeschnittstelle und 1 x AC Ladeschnittstelle (2 in 1)  | 24 |
|   | 3.  | 6.4 2 x DC Ladeschnittstellen und 1 x AC Ladeschnittstelle (3 in 1) | 28 |
| 4 | Т   | ransport, Verpackung und Lagerung                                   |    |
|   | 4.1 | Transportinspektion   |    |
|   | 4.2 | Lagerbedingungen  |    |
|   | 4.3 | Transport mit Hebezeug  |    |
| 5 | Ir  | nstallation   |    |
|   | 5.1 | Standort  |    |
|   | 5.2 | Parkplatzanordnung  |    |
|   | 5.3 | Installationsarbeiten   |    |
|   | 5.4 | Mechanische Installation  |    |
|   | 5.  | 4.1 Montagevariante BM  |    |



|    | 5.4.2  | Montagevariante BM mit Betonsockel                                 | 42  |
|----|--------|--|-----|
|    | 5.4.3  | Bodenplatte  | 45  |
|    | 5.4.4  | Schließung des Gehäuses  |     |
|    | 5.5 El | ektrische Installation   | 47  |
|    | 5.5.1  | Versorgungskabel   | 48  |
|    | 5.6 Po | otentialausgleich anschließen                                      |     |
|    | 5.7 Da | atenverbindungskabel anschließen                                   | 51  |
|    | 5.7.1  | RJ45-Steckverbinder  | 53  |
|    | 5.8 In | stallation des Kabelmanagementsystems (KMS) und des Anfahrschutzes | 56  |
|    | 5.8.1  | BM Montage   | 57  |
|    | 5.8.2  | Bodenverankerung einbringen  | 57  |
|    | 5.8.3  | Montage mit Betonsockel  | 59  |
| 6  | Inbe   | triebnahme   | 63  |
|    | 6.1 Pr | üfung des Ladesystems  | 64  |
|    | 6.2 Sy | stemhochlauf   | 64  |
| 7  | Betr   | ieb  | 65  |
|    | 7.1 La | deprozess  | 66  |
|    | 7.2 Ai | schlussvarianten   | 67  |
|    | 7.2.1  | Variante AC-1  | 68  |
|    | 7.2.2  | Variante AC-2  | 70  |
|    | 7.2.3  | Variante AC-3  | 72  |
|    | 7.2.4  | Variante DC-1  | 74  |
|    | 7.2.5  | Variante DC-2  | 76  |
|    | 7.2.6  | Variante DC-3  | 78  |
|    | 7.2.7  | Variante DC-4  |     |
|    | 7.2.8  | Variante DC-5  | 82  |
|    | 7.2.9  | Variante DC-6  | 84  |
|    | 7.3 Be | etriebssignale und Anzeigen  | 86  |
|    | 7.3.1  | Meldungsanzeige  | 86  |
|    | 7.3.2  | Ladezustandsanzeige  | 101 |
|    | 7.3.3  | Akustische Signale   | 101 |
| 8  | Insta  | andhaltung   | 102 |
|    | 8.1 W  | artungsplan  | 103 |
|    | 8.2 W  | artungsarbeiten  | 104 |
|    | 8.2.1  | Austausch der Filtermatte am Luftauslass                           | 104 |
|    | 8.2.2  | Austausch der Filtermatte am Lufteinlass                           | 104 |
|    | 8.3 R  | einigung   | 105 |
| 9  | Auß    | erbetriebnahme, Demontage und Entsorgung                           |     |
| 10 | Inde   | x  |     |
| 11 | Anla   | gen  |     |
|    |        |  |     |



# 1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält Beschreibungen und wichtige Angaben für den sicheren und störungsfreien Gebrauch des Ladesystems. Die Anleitung ist Bestandteil des Ladesystems und muss allen Personen, die an und mit dem Ladesystem arbeiten jederzeit zugänglich sein. Die Anleitung ist in einem gut leserlichen Zustand zu halten.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits- und Warnhinweise sowie Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Es gelten zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Anleitung die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen.

Abbildungen dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Ladesystems abweichen.

## 1.1 Weitergehende Vorschriften

Eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit erfolgt nur, wenn die vorliegende Betriebsanleitung beachtet wird. Für Personen- oder Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung eintreten, haftet die Compleo Charging Solutions AG nicht.

Der Hersteller des Ladesystems haftet nicht für Folgeschäden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Ladesystem ordnungsgemäß installiert und bestimmungsgemäß verwendet wird. Bei der Installation und Inbetriebnahme müssen die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften zur Unfallverhütung eingehalten werden. Hierzu gehören in Deutschland die Vorgaben nach DIN VDE 0100 und die Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV V3.

Vor der Freigabe des Systems ist eine entsprechende Prüfung durchzuführen, die alle Sicherheitsmerkmale und die ordnungsgemäße Funktionalität des Ladesystems sicherstellt. Des Weiteren muss der Betreiber die Betriebssicherheit des Ladesystems durch eine regelmäßige Wartung gewährleisten.

Für Fehler innerhalb dieser Betriebsanleitung übernimmt die Firma Compleo Charging Solutions AG keine Haftung. Dieses Dokument entspricht dem technischen Stand des Produktes zur Zeit der Herausgabe. Der Inhalt dieses Dokumentes dient der Information und ist nicht Vertragsgegenstand.

## ACHTUNG

Eine Auflistung der normativen Bezüge und Vorschriften, nach denen das Ladesystem konzipiert und konstruiert wurde, sind der Konformitätserklärung zu entnehmen. Bei der Installation und Inbetriebnahme eines Ladesystems der Firma Compleo Charging Solutions sind zusätzlich national geltende Normen und Vorschriften zu beachten.

#### **HINWEIS**

Alle in diesem Dokument erwähnten Normen, Vorschriften, Prüfungsintervalle und des Gleichen besitzen ihre Gültigkeit in Deutschland. Bei der Errichtung eines Ladesystems in einem anderen Land sind entsprechende äquivalente Schriftstücke mit nationalem Bezug heranzuziehen.



## 1.2 Hersteller- und Kontaktadresse

Compleo Charging Solutions AG Ezzestraße 8 44379 Dortmund

Tel.: +49 231 534 923 - 777

Fax: +49 231 534 923 - 790

E-Mail-Adresse: info@compleo-cs.com

## 1.3 Darstellungskonventionen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung folgenderweise dargestellt oder hervorgehoben:

- Aufzählung ohne festgelegte Reihenfolge
- Aufzählung (nächster Punkt)
  - Unterpunkt
  - Unterpunkt
- 1. Handlungsanweisung (Schritt) 1
- 2. Handlungsanweisung (Schritt) 2
  - Zusatzhinweise zum vorangehenden Schritt
- 1 Positionsnummer in Abbildungen und Legenden
- 2 Fortlaufende Positionsnummer
- 3 ...
- ☑ Aufzählung/Prüfpunkt
- Aufzählung/nächster Prüfpunkt

Verweis (Beispiel): Siehe "Kapitel 6.5, Seite 27"

#### **HINWEIS**

Ein Hinweis enthält Anwendungstipps und nützliche Informationen, jedoch keine Warnungen vor Gefährdungen.



# 1.4 Abkürzungen

| Abkürzung | Erklärung                                  |
|-----------|--|
| A.C.      | Wechselstrom/-Spannung                     |
|           | (en: Alternating Current)                  |
| AP        | Abgabepunkt                                |
| CCS       | CCS = Combined Charging System             |
|           | (de: kombiniertes Ladesystem)              |
| СНА       | Abk. für Steckerbezeichnung: CHAdeMO       |
| CPO       | Ladeinfrastrukturbetreiber                 |
|           | (en: Charge Point Operator)                |
| CRC       | Zyklische Redundanzprüfung                 |
|           | (en: Cyclic Redundancy Check)              |
| DC        | Gleichstrom/ -Spannung                     |
|           | (en: Direct Current)                       |
| EMV       | Elektromagnetische Verträglichkeit         |
| EVSEID    | Ladestation-Identifikation                 |
|           | (en: Electric Vehicle Supply Equipment ID) |
| НМІ       | Mensch-Maschine Schnittstelle              |
|           | (en: Human-Machine Interface)              |
| HW        | Hardware                                   |
| HRA       | Hardwareredundante Abschaltung             |
| IMD       | Isolationsüberwachungseinheit              |
| ID        | Identifikationsnummer                      |
| IR        | Infrarot                                   |
| kWh       | Kilowattstunde                             |
|           | Flüssigkristallanzeige                     |
|           | (en: Liquid Crystal Display)               |
| LES       | Ladeinrichtungssteuerung                   |
| LIEF      | Energielieferant                           |
| LS        | Ladesystem/ Ladestation                    |
| LV        | Ladevorgang                                |



| Abkürzung | Erklärung   |
|-----------|---|
| МСВ       | Miniature Circuit breaker, Leitungsschutzschalter                       |
| MessEG    | Mess- und Eichgesetz  |
| MessEV    | Mess- und Eichverordnung  |
| MSB/MDL   | Messstellenbetreiber/Messdienstleister                                  |
| MSP/ EMSP | (Elektro) Mobility Service Provider                                     |
| N/A       | (Not Available/Applicable) Nicht verfügbar/anwendbar                    |
| OCPP      | Open Charge Point Protocol = Freier Ladepunkt Kommunikationsstandard    |
| PSU       | Leistungsteil<br>(en: Power Supply Unit)                                |
| RCD       | Residual current device, Fehlerstromschutzschalter                      |
| RDC-DD    | (Residual Direct Current-Detecting Device) Fehlerstromschutzeinrichtung |
| RTC       | Echtzeituhr<br>(en: Real-Time Clock)                                    |
| S/N       | Seriennummer  |
| SAM       | Speicher- und Anzeigemodul  |
| SPD       | (Surge Protective Devices) Überspannungsschutzgerät                     |
| SML       | Kommunikationsprotokoll<br>(en: Smart Message Language)                 |
| SVHC      | besonders besorgniserregende Stoffe                                     |
| SW        | Software  |
| UV        | Unterverteilung   |
| VNB       | Verteilnetzbetreiber  |



# 2 Sicherheit

Zur Betriebssicherheit der Ladeeinrichtung und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse sind nachfolgend aufgeführte Informationen und Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten. Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden. Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur durch Personen erfolgen die sach- und fachgerecht unterwiesen wurden. Es gelten daher folgende Punkte:

- Sicherheits- und Warnhinweise lesen und beachten
- Anweisungen lesen und befolgen

## 2.1 Warnhinweise

In der vorliegenden Anleitung werden Warnhinweise und Hinweise wie folgt dargestellt.

## A GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird. Es besteht hohe Lebensgefahr.

## **WARNUNG**

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

## 

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### ACHTUNG

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### 2.1.1 Abschnittsbezogene Warnhinweise

Abschnittsbezogene Warnhinweise beziehen sich auf ganze Kapitel, einen Abschnitt oder mehrere Absätze innerhalb dieser Anleitung.

Abschnittsbezogene Warnhinweise werden wie folgt dargestellt (Beispiel Warnung):

#### **WARNUNG**

#### Art und Quelle der Gefahr.

Mögliche Folgen bei Nichtbeachten der Gefahr.

• Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

#### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Ladesystem ist ausschließlich zum Aufladen von Elektrofahrzeugen bestimmt.

Das Ladesystem ist für den öffentlichen sowie halböffentlichen Raum geeignet und im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

Das Ladesystem ist ausschließlich für eine ortsfeste Montage bestimmt.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

#### 2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Verwendung des Ladesystems als Stromquelle für andere Stromverbraucher ist nicht bestimmungsgemäß und gilt als Fehlanwendung.

Der Anschluss von Ladesystemen an die Spannungsversorgung darf nur über eine ortsfeste und nichttrennbare Versorgungsleitung erfolgen.



## 2.4 Sicherheitstechnische Hinweise für den Benutzer

Dieses Ladesystem darf nur in der Art und Weise verwendet werden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschriebenen ist. Wird das Ladesystem anderweitig eingesetzt, kann es zu einer Gefahr für den Bediener sowie zu einer Beschädigung der Ladeeinrichtung kommen. Diese Anleitung muss stets zugänglich sein. Folgende Punkte beachten:

- Ist kein Ladevorgang aktiv, etwaig vorhandene Ladekabel am Ladesystem in den vorhandenen Halterungen verankern bzw. um das Gehäuse des Ladesystems wickeln.
- Der Abstand zwischen einem Ladesystem und einem Fahrzeug darf 3 Meter nicht überschreiten.
- Das Ladesystem darf nur vollständig verschlossen betrieben werden. Abdeckungen innerhalb des Ladesystems nicht entfernen.

## 2.5 Personalqualifikation

Qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte erfüllen folgende Anforderungen:

- Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- · Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften.
- Produktspezifisches Wissen durch entsprechende Schulungen.
- Fähigkeit, Gefahren in Zusammenhang mit Elektrizität zu erkennen.

## **GEFAHR**

#### Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.

## 2.6 Gefahren und Restrisiken

#### **HINWEIS**

Compleo Ladesysteme enthalten in Gesamtheit keine SVHCs (besonders besorgniserregende Stoffe) in einer Konzentration von mehr als 0,1 % (w/w), bezogen auf die einzelne Ladestation. Einzelne Komponenten können jedoch SVHCs in Konzentrationen > 0,1 % (w/w) enthalten.

• Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Ladestationen werden keine SVHCs freigesetzt und es bestehen keine Risiken für Menschen und Umwelt.



## 2.6.1 Elektrische Spannung

Innerhalb des Gehäuses des Ladesystems können nach der Öffnung des Gehäuses gefährliche elektrische Spannungen anliegen. Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Schwere Verletzungen oder Tod sind die Folge.

- Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Ladesystem spannungsfrei schalten.
- Das System weist lebensgefährliche Gleichspannungen auf, die sich aufgrund von Kondensatorladungen nach dem Ausschalten erst nach fünf Minuten abbauen. Ein entsprechender Zeitraum von fünf Minuten muss gewartet werden, bis die Arbeit an offenliegenden Teilen vorgenommen werden darf.

#### 2.6.2 Falsche Handhabung

- Ziehen am Ladekabel kann zu Kabelbrüchen und Beschädigungen führen. Ladekabel nur direkt am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Verwendung von Verlängerungsleitungen ist nicht zulässig. Um die Gefahr von Stromschlag oder Kabelbrand zu vermeiden, darf immer nur ein Ladekabel zur Verbindung von Elektrofahrzeug und Ladesystem verwendet werden.
- Ein Ladesystem, dessen Ladekabel Bodenberührung aufweisen, birgt eine Stolpergefahr bzw. die Gefahr der mechanischen Beschädigung durch Überfahren. Der Betreiber des Ladesystems muss entsprechende Maßnahmen für die Kabelführung umsetzen und entsprechende Warnhinweise anbringen.

#### **WARNUNG**

#### Stromschlag- und Brandgefahr durch Verwenden von Adaptern!

Das Verwenden von Adaptern am Ladekabel kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

• Keine Adapter am Ladekabel verwenden!



# 3 Produktbeschreibung

Das nachfolgend beschriebene Ladesystem ist für die Ladung von Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich mit der Montage auf festem Untergrund konzipiert.

## 3.1 Aufbau



Abb. 1: Ladesystem (Abbildung ähnlich)

- 1 Abdeckung (Dach)
- 2 Luftauslass
- 3 Farbdisplay
- 4 Zähler DC (eichrechtskonform)
- 5 Zustandsanzeige der Ladeschnittstellen
- 6 Tür mit Schließmechanismus
- 7 Nahfeldbeleuchtung
- 8 Grundgehäuse
- 9 Lufteinlass
- 10 Ladeschnittstelle CCS
- 11 Ladeschnittstelle CHAdeMO
- 12 Ladeschnittstelle, Steckdose Typ 2
- 13 Zähler AC (eichrechtskonform)



## 3.2 Serienetikett

Die Ladesysteme der Firma Compleo Charging Solutions AG sind über eine individuelle Seriennummer identifizierbar. Außerhalb des Ladesystems ist ein Serienetikett angebracht. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Serienetikett:



Abb. 2: Serienetikett: Abbildung ähnlich

Mittels des Serienetiketts sind die folgenden Angaben identifizierbar:

- 1 Adresse/ Servicenummer/ Internetseite des Herstellers
- 2 Seriennummer des Ladesystems
- 3 Umgebungstemperatur
- 4 Kalenderwoche und Jahr der Herstellung
- 5 Fertigungsort
- 6 Schutzart und Schutzklasse des Ladesystems
- 7 Fertigungsnorm
- 8 Piktogramm (Sicherheitshinweise)
- 9 Piktogramm (Schutzklasse, Entsorgung, Bedienungs- und Betriebsanleitung)
- 10 Metrologie Kennzeichnung
- 11 Genauigkeitsklasse des Messgerätes nach EN 50470
- 12 Nummer der Baumusterprüfbescheinigung
- 13 Output 1: Spannungsbereich, Max Strom
- 14 Output 2: Spannung, Max Strom
- 15 Input: Phasenzahl x Spannung Frequenz Eingangsstrom
- 16 Material-Nummer bzw. Artikel-Nummer des Ladesystems
- 17 Typ/ Montageart/ Ladeschnittstellen/ Ladeleistungen des Ladesystems
- 18 Name des Herstellers



## 3.3 Lieferumfang



Abb. 3: Ladesystem (Abbildung ähnlich)

Zum Lieferumfang des Ladesystems gehören neben der Ladesäule die Komponenten, die auf der folgenden Seite aufgelistet sind.

Die Abbildung zeigt ein Ladesystem des Typs compleo® Cito BM 500 in Vollausstattung. Wegen spezieller Anforderungen und/oder aufgrund von Kundenwünschen kann ein erworbenes Ladesystem des gleichen Typs von dieser Darstellung abweichen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die technischen Eigenschaften eines Ladesystems gemäß Standardportfolio aufgelistet.

Bei Änderungen gegenüber dem Standardprodukt sind die geänderten technischen Eigenschaften in einer separaten Tabelle im Anhang beigefügt.

Jede der aufgeführten Optionen kann enthalten sein, muss jedoch nicht vorhanden sein. Es kann z.B. wahlweise auch nur die Ladeschnittstelle CSS oder CHAdeMO bestellt worden sein. Sind mehrere Ladeschnittstellen vorhanden, ist jedoch nur das gleichzeitige Laden an einer DC- und einer AC-Schnittstelle möglich.



Der Lieferumfang der compleo® Cito BM 500 enthält die folgenden Eigenschaften und Komponenten:

| C2   | AO2<br>AO2<br>RGB<br>2-fabig | Ladeschnittstellen (je nach Ausführung optional)         • C2 (glattes Kabel CCS)         • AO2 (Steckdose mit Schiebedeckel Typ 2)         Statusanzeigen und/ oder Display         • Display         • Status-LED         Authentifizierung         • RFID-Tag & RFID-Karte (optional) |
|--|------------------------------|--|
|  | (optional)                   | <ul> <li>Belüftung und Filter</li> <li>Aktive Kühlung</li> <li>wechselbare Filtermatten</li> </ul>   |
| < 60dB   | wechselbar                   | Gehäuseschließung<br>• Schwenkhebel  |
| (optional)   |                              | Überspannungsschutz (optional)<br>• Überspannungsableiter  |
| $\begin{array}{c} \displaystyle \prod_{i=1}^{n} \left\{ \begin{array}{c} \sum_{i=1}^{n} \left\{ \prod_{i=1}^{n} \left\{ \prod\atop{i=1}^{n} \left\{ \prod_{i=1}^{n} \left\{ \prod_{i=1}^{n} \left\{ \prod_{i=1}^{n} \left\{ \prod_{i=1}^{n} \left\{ \prod\atop{i=1}^{n} \left\{ \prod\atop{i=1}$ |                              | <ul> <li>Dokumentation</li> <li>Stromlaufplan</li> <li>Bedienungsanleitung inkl.<br/>Konstruktionszeichnungen</li> </ul>   |
|  |                              | Fundament <ul> <li>Asphalt &amp; Beton (BM)</li> <li>alternativ</li> <li>Betonsockel (BM); optional</li> </ul>   |
| CEC<br>Anno<br>Anno<br>Anno<br>Anno<br>Anno<br>Anno<br>Anno<br>Ann   | (optional)                   | Installationszubehör<br>• Sockelfüller<br>• Montagematerial (optional)   |
| Ohne Abbildung<br>(optional)   |                              | Kabelmanagementsystem (optional)   |



## 3.4 Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich

Das Ladesystem compleo<sup>®</sup> Cito BM 500 verfügt über die Funktionalität zur Mode 3- und Mode 4-Ladung. Es wird in unterschiedlichen Varianten produziert. Das einteilige Gehäuse ist mit zwei Montagemethoden auf festem Untergrund montierbar. Das Ladesystem besitzt bis zu drei Ladepunkte, an denen zwei parallele Ladevorgänge durchgeführt werden können. Die Anzahl der Ladeschnittstellen ist auf Kundenwunsch hin konfigurierbar und als angeschlagene Ladekabel mit CCS-, CHAdeMO- bzw. Typ 2-Ladepunkt mit Schiebedeckel erhältlich.

Bei einer Montage des Typs "BM" wird das Ladesystem direkt am oder mittels eines Betonsockels im Untergrund befestigt, der das Ladesystem umgibt. Das Ladesystem wird in unterschiedlichen Leistungsklassen produziert und ist somit im Stande bei nahezu jeder vorliegenden Netzsituation, zuverlässige und schnelle Ladeprozesse an Fahrzeugen durchzuführen. Je nach Produktklasse und -umfang sind die Ladesysteme für die Nutzung im öffentlichen sowie halböffentlichen Raum geeignet. Die Ladesysteme sind im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

Das Ladesystem besitzt unterschiedliche Anzeigen, die im Gehäuse eingebettet sind. Zu den Anzeigemöglichkeiten zählen ein LCD-Multicolor-Display und Status-LEDs. Unterschiedliche Zustände und Meldungen, wie ein laufender Ladeprozess können mittels des Displays in Kombination mit den Status-LEDs einfach ausgegeben und abgelesen werden.

Innerhalb des Ladesystems compleo<sup>®</sup> Cito BM 500 ist Schutztechnik verbaut, die dem neusten Stand der Technik entspricht und ein Höchstmaß an Sicherheit für das Ladesystem und die bedienenden Personen gewährleistet.

## 3.5 Kabelmanagementsystem (optional)

Mit dem optional erhältlichen Kabelmanagementsystem (KMS) ist es möglich, weitere Entfernungen zwischen Ladestationen und Elektrofahrzeugen zu überbrücken. Dabei soll vermieden werden, dass Kabel auf dem Boden zwischen Fahrzeug und Ladestation liegen.

Die Technologie trägt dazu bei, dass Ladevorgänge einfach, sicher und schnell abgewickelt werden können.



## 3.6 Technische Spezifikationen

Die folgende Tabelle stellt einen Auszug aus dem Standardportfolio der Ladesysteme der Firma Compleo Charging Solutions dar. Gemäß kundenspezifischer Wünsche und Anforderungen kann ein erworbenes Ladesystem von dieser Liste abweichen. Wurden Änderungen bei einem Standardprodukt durchgeführt, wird das geänderte Ladesystem mit einer separaten Tabelle für die technische Spezifikation im Anhang ausgewiesen.



## 3.6.1 1 x DC Ladeschnittstelle

#### Allgemeines

| Ladesystem  | Cito BM 500  |  |
|---|--|--|
| Lademodus   | gem. IEC 61851/ Mode3 + Mode4  |  |
| DC-Ladeschnittstelle                                      | 1 x CCS-Stecker mit angeschlagenem Kabel<br>oder<br>1 x CHAdeMO-Stecker mit angeschlagenem Kabel |  |
| Anschlüsse  |  |  |
| Netzanschluss   | Hauptschalter + PE-Klemme + PA-Schiene   |  |
| Anschlussquerschnitt                                      | min 50 mm²   |  |
| Datenleitung  | Kabelverbindung  |  |
| Anschlussquerschnitt min.                                 | 26 AWG   |  |
| Länge max.  | 30 m   |  |
| Elektrische Kenndaten                                     |  |  |
| Ladeleistung max.<br>je Ladepunkt                         | 50 kW  |  |
| Ladespannung  | 200 - 480 V/ 1-  |  |
| Ladestrom   | max. 125 A   |  |
| Netzspannung  | 400 V/ 3~  |  |
| Nennstrom max.  | 80 A/ 3~   |  |
|   |  |  |
| Netzfrequenz  | 50 Hz  |  |
| Netzform  | TT/ TN   |  |
| Schutzklasse  | 1  |  |
| Bemessungs-<br>kurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ) | (400 V AC) 6 kA  |  |
| Überspannungskategorie                                    | Ш  |  |
| Max. Vorsicherung   | 125 A gG/gL  |  |



#### Schutzeinrichtungen

| МСВ                         | 1 x C100A,<br>1 x B16A  |  |
|-----------------------------|---|--|
| Umgebungsbedingungen        |   |  |
| Umgebungstemperatur         | -25 °C bis +40 °C   |  |
| Betriebstemperatur (ø 24 h) | ≤ 35 °C   |  |
| Lagertemperatur             | -25 °C bis +50 °C   |  |
| Relative Luftfeuchte        | ≤ 95 % (nicht kondensierend)  |  |
| Höhenlage                   | ≤ 2000 m über NN  |  |
| Mechanische Daten           |   |  |
| Abmessungen (H x B x T)     | BM: 1995 x 640 x 511  |  |
| Gewicht max.                | BM: 250 kg (ca.)  |  |
| Gehäuse                     | Edelstahl (pulverbeschichtet)   |  |
| Gehäuseschließung           | Schwenkhebelmechanik für Schließzylinder<br>(Einfachschließung oder Doppelschließung) |  |
| Schutzart                   | IP54  |  |
| Verschmutzungsgrad          | 3   |  |
| Bauart/Montage              | Boden- oder Sockelmontage   |  |

#### Kommunikationsschnittstellen

| Datenkommunikation        | TCP/IP  |
|---------------------------|---|
| Datenverbindung           | LTE   |
| Backend-Kommunikation     | OCPP 1.5,<br>OCPP 1.6   |
| RFID-Standard             | Multireader   |
| (Frequenz/ Sendeleistung) | (13,56 MHz/ 13.9 mW,11.4 dBm) (125 kHz; 134,2 kHz/ 26 mW, 14.1 dBm) |



#### Zertifizierung und Normen

| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
|---------------------------|------------|
| EMV-Richtlinie            | 2014/30/EU |
| RED-Richtlinie            | 2014/53/EU |
| RoHS-Richtlinie           | 2011/65/EU |
| GPSD-Richtlinie           | 2001/95/EG |
| WEEE-Richtlinie           | 2012/19/EU |



## 3.6.2 2 x DC Ladeschnittstellen

#### Allgemeines

| Ladesystem  | Cito BM 500   |
|---|---|
| Lademodus   | Mode 3/ IEC 61851   |
| DC-Ladeschnittstellen                                     | 1 x CCS-Stecker mit angeschlagenem Kabel<br>und<br>1 x CHAdeMO-Stecker mit angeschlagenem Kabel |
| Anschlüsse  |   |
| Netzanschluss   | Hauptschalter + PE-Klemme + PA-Schiene  |
| Anschlussquerschnitt                                      | min 50 mm²  |
|   |   |
| Datenleitung  | Kabelverbindung   |
| Anschlussquerschnitt min.                                 | 26 AWG  |
| Länge max.  | 30 m  |
| Elektrische Kenndaten                                     |   |
| Ladeleistung max.<br>je Ladepunkt                         | 50 kW   |
| Ladespannung  | 200 - 480 V/ 1-   |
| Ladestrom   | max. 125 A  |
| Netzspannung  | 400 V/ 3~   |
| Nennstrom max.  | 80 A/ 3~  |
|   |   |
| Netzfrequenz  | 50 Hz   |
| Netzform  | TT/ TN  |
| Schutzklasse  | 1   |
| Bemessungs-<br>kurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ) | (400 V AC) 6 kA   |
| Überspannungskategorie                                    | III   |
| Max. Vorsicherung   | 125 A gG/gL   |



## Schutzeinrichtungen

| МСВ | 1 x C100A |
|-----|-----------|
|     | 1 x B16A  |

## Umgebungsbedingungen

| Umgebungstemperatur         | -25 °C bis +40 °C   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Betriebstemperatur (ø 24 h) | ≤ 35 °C   |  |
| Lagertemperatur             | -25 °C bis +50 °C   |  |
| Relative Luftfeuchte        | ≤ 95 % (nicht kondensierend)  |  |
| Höhenlage                   | ≤ 2000 m über NN  |  |
| Mechanische Daten           |   |  |
| Abmessungen (H x B x T)     | BM: 1995 x 640 x 511  |  |
| Gewicht max.                | BM: 250 kg (ca.)  |  |
| Gehäuse                     | Edelstahl (pulverbeschichtet)   |  |
| Gehäuseschließung           | Schwenkhebelmechanik für Schließzylinder<br>(Einfachschließung oder Doppelschließung) |  |
| Schutzart                   | IP54  |  |
| Verschmutzungsgrad          | 3   |  |
| Bauart/Montage              | Boden- oder Sockelmontage   |  |

## Kommunikationsschnittstellen

| Datenkommunikation        | TCP/IP  |
|---------------------------|---|
| Datenverbindung           | LTE   |
| Backend-Kommunikation     | OCPP 1.5,<br>OCPP 1.6   |
| RFID-Standard             | Multireader   |
| (Frequenz/ Sendeleistung) | (13,56 MHz/ 13.9 mW,11.4 dBm) (125 kHz; 134,2 kHz/ 26 mW, 14.1 dBm) |



## Zertifizierung und Normen

| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
|---------------------------|------------|
| EMV-Richtlinie            | 2014/30/EU |
| RED-Richtlinie            | 2014/53/EU |
| RoHS-Richtlinie           | 2011/65/EU |
| GPSD-Richtlinie           | 2001/95/EG |
| WEEE-Richtlinie           | 2012/19/EU |



## 3.6.3 1 x DC Ladeschnittstelle und 1 x AC Ladeschnittstelle (2 in 1)

#### Allgemeines

| Ladesystem                | Cito BM 500  |
|---------------------------|--|
| Lademodus                 | Mode 3/ IEC 61851  |
| DC-Ladeschnittstelle:     | 1 x CCS-Stecker mit angeschlagenem Kabel<br>oder<br>1 x CHAdeMO-Stecker mit angeschlagenem Kabel |
| AC-Ladeschnittstelle:     | 1x Typ 2-Steckdose (schiebbar oder klappbar)   |
| Anschlüsse                |  |
| Netzanschluss             | Hauptschalter + PE-Klemme + PA-Schiene   |
| Anschlussquerschnitt      | min 50 mm²   |
|                           |  |
| Datenleitung              | Kabelverbindung  |
| Anschlussquerschnitt min. | 26 AWG   |
| Länge max.                | 30 m   |



#### Elektrische Kenndaten

| DC-Ladeleistung max.je<br>Ladepunkt                       | 50 kW           |
|---|-----------------|
| AC-Ladeleistung max.je<br>Ladepunkt                       | 22 kW           |
| DC-Ladespannung   | 200 - 480 V/ 1- |
| AC-Ladespannung   | 400 V/ 3~       |
| DC-Ladestrom  | max. 125 A      |
| AC-Ladestrom  | 32 A            |
| Netzspannung  | 400 V/ 3~       |
| Nennstrom max.  | 112 A/ 3~       |
|   |                 |
| Netzfrequenz  | 50 Hz           |
| Netzform  | TT/ TN          |
| Schutzklasse  | I               |
| Bemessungs-<br>kurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ) | (400 V AC) 6 kA |
| Überspannungskategorie                                    | III             |
| Max. Vorsicherung   | 125 A gG/gL     |



#### Schutzeinrichtungen

| RCD | RCCB: 40 A/0,03 A, Typ A; RDC-DD: 6 mA |
|-----|--|
| МСВ | 1 x C100A,                             |
|     | 1 x B16A;                              |

## Umgebungsbedingungen

| Umgebungstemperatur         | -25 °C bis +40 °C            |
|-----------------------------|------------------------------|
| Betriebstemperatur (Ø 24 h) | ≤ 35 °C                      |
| Lagertemperatur             | -25 °C bis +50 °C            |
| Relative Luftfeuchte        | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Höhenlage                   | ≤ 2000 m über NN             |

#### Mechanische Daten

| Abmessungen (H x B x T) | BM: 1995 x 640 x 511  |
|-------------------------|---|
| Gewicht max.            | BM: 250 kg (ca.)  |
| Gehäuse                 | Edelstahl (pulverbeschichtet)   |
| Gehäuseschließung       | Schwenkhebelmechanik für Schließzylinder<br>(Einfachschließung oder Doppelschließung) |
| Schutzart               | IP54  |
| Verschmutzungsgrad      | 3   |
| Bauart/Montage          | Boden- oder Sockelmontage   |

#### Kommunikationsschnittstellen

| Datenkommunikation        | TCP/IP  |
|---------------------------|---|
| Datenverbindung           | LTE   |
| Backend-Kommunikation     | OCPP 1.5,<br>OCPP 1.6   |
| RFID-Standard             | Multireader   |
| (Frequenz/ Sendeleistung) | (13,56 MHz/ 13.9 mW,11.4 dBm) (125 kHz; 134,2 kHz/ 26 mW, 14.1 dBm) |



## Zertifizierung und Normen

| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
|---------------------------|------------|
| EMV-Richtlinie            | 2014/30/EU |
| RED-Richtlinie            | 2014/53/EU |
| RoHS-Richtlinie           | 2011/65/EU |
| GPSD-Richtlinie           | 2001/95/EG |
| WEEE-Richtlinie           | 2012/19/EU |



## 3.6.4 2 x DC Ladeschnittstellen und 1 x AC Ladeschnittstelle (3 in 1)

#### Allgemeines

| Ladesystem                | Cito BM 500   |
|---------------------------|---|
| Lademodus                 | Mode 3/ IEC 61851   |
| DC-Ladeschnittstelle:     | 1 x CCS-Stecker mit angeschlagenem Kabel,<br>1 x CHAdeMO-Stecker mit angeschlagenem Kabel |
| AC-Ladeschnittstelle:     | 1x Typ 2-Steckdose (schiebbar oder klappbar)  |
| Anschlüsse                |   |
| Netzanschluss             | Hauptschalter + PE-Klemme + PA-Schiene  |
| Anschlussquerschnitt      | min 50 mm²  |
|                           |   |
| Datenleitung              | Kabelverbindung   |
| Anschlussquerschnitt min. | 26 AWG  |
| Länge max.                | 30 m  |



#### Elektrische Kenndaten

| DC-Ladeleistung max.je<br>Ladepunkt | 50 kW           |
|-------------------------------------|-----------------|
| AC-Ladeleistung max.je<br>Ladepunkt | 22 kW           |
| DC-Ladespannung                     | 200 - 480 V/ 1- |
| AC-Ladespannung                     | 400 V/ 3~       |
| DC-Ladestrom                        | max. 125 A      |
| AC-Ladestrom                        | 32 A            |
| Netzspannung                        | 400 V/ 3~       |
| Nennstrom max.                      | 112 A/ 3~       |
|                                     |                 |

| Netzfrequenz  | 50 Hz   |
|---|---|
| Netzform  | TT/TN   |
| Schutzklasse.   | I Contraction of the second |
| Bemessungs-<br>kurzzeitstromfestigkeit (I <sub>cw</sub> ) | (400 V AC) 6 kA   |
| Überspannungskategorie                                    | III   |
| Max. Vorsicherung   | 125 A gG/gL   |



#### Schutzeinrichtungen

|                | A/0,03 A, TYP A; KDC-DD: 6 MA |
|----------------|-------------------------------|
| MCB 1 x C100A, |                               |

## Umgebungsbedingungen

| Umgebungstemperatur         | -25 °C bis +40 °C            |
|-----------------------------|------------------------------|
| Betriebstemperatur (Ø 24 h) | ≤ 35 °C                      |
| Lagertemperatur             | -25 °C bis +50 °C            |
| Relative Luftfeuchte        | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Höhenlage                   | ≤ 2000 m über NN             |

#### Mechanische Daten

| Abmessungen (H x B x T) | BM: 1995 x 640 x 511  |
|-------------------------|---|
| Gewicht max.            | BM: 250 kg (ca.)  |
| Gehäuse                 | Edelstahl (pulverbeschichtet)   |
| Gehäuseschließung       | Schwenkhebelmechanik für Schließzylinder<br>(Einfachschließung oder Doppelschließung) |
| Schutzart               | IP54  |
| Verschmutzungsgrad      | 3   |
| Bauart/Montage          | Boden- oder Sockelmontage   |

#### Kommunikationsschnittstellen

| Datenkommunikation        | TCP/IP  |
|---------------------------|---|
| Datenverbindung           | LTE   |
| Backend-Kommunikation     | OCPP 1.5,<br>OCPP 1.6   |
| RFID-Standard             | Multireader   |
| (Frequenz/ Sendeleistung) | (13,56 MHz/ 13.9 mW,11.4 dBm) (125 kHz; 134,2 kHz/ 26 mW, 14.1 dBm) |



## Zertifizierung und Normen

| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
|---------------------------|------------|
| EMV-Richtlinie            | 2014/30/EU |
| RED-Richtlinie            | 2014/53/EU |
| RoHS-Richtlinie           | 2011/65/EU |
| GPSD-Richtlinie           | 2001/95/EG |
| WEEE-Richtlinie           | 2012/19/EU |



# 4 Transport, Verpackung und Lagerung

## 4.1 Transportinspektion

Die Lieferung des Ladesystems erfolgt je nach Typ und Produktumfang des Ladesystems stehend oder liegend in einer angemessenen Transport- und Schutzverpackung. Je nach Typ des Ladesystems werden luftgepolsterte Schutzfolien und/ oder Kartonagen verwendet. Die Materialien können während der späteren Montage auch als Unterlage genutzt werden.

#### HINWEIS

Ladesystem nicht kippen oder legen.

- 1. Das Ladesystem nach dem Auspacken gründlich auf Transportschäden untersuchen.
- 2. Seriennummer des Ladesystems mit denen der Lieferunterlagen vergleichen, um fehlerhafte Lieferungen auszuschließen.
- 3. Lieferung gemäß Kauf und Lieferumfang auf Vollständigkeit kontrollieren.
- 4. Bei Abweichungen oder erkennbaren Schäden wie folgt vorgehen:
  - Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
  - Beanstandungen sofort dem Hersteller schriftlich mitteilen.

#### HINWEIS

Wir empfehlen die Originalverpackung für einen möglicherweise erneuten Transport aufzubewahren und wiederzuverwenden. Andernfalls ist das Verpackungsmaterial nach den geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

## 4.2 Lagerbedingungen

Die Lagerung sollte in derselben Lage erfolgen, in der auch der Transport erfolgt ist. Ist dies aus unbestimmten Gründen nicht möglich, sollte die Lagerung in der Montagelage des Ladesystems erfolgen.

- Umgebungstemperatur für die Lagerung: -25 °C bis +50 °C
- · Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: maximal 95 % (nichtkondensierend)
- Bei einer Zwischenlagerung das Ladesystem in der Originalverpackung lagern



## 4.3 Transport mit Hebezeug

## A WARNUNG

#### Schwebende Lasten

Herunterfallende Lasten können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Niemals unter schwebenden Lasten treten.
- Anschlagmittel nur an den vorgesehenen Anschlagpunkten befestigen.
- Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel in einwandfreiem Zustand mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.
- Last nah am Boden transportieren und unmittelbar nach dem Transport zum Bestimmungsort absetzen.



Fig. 4: Opening the side doors

- 1. Tür der Ladesäule öffnen..
- 2. Schraube ca. 10 mm herausdrehen (1).
- Verriegelungshebel der linken Tür 90 ° nach oben drehen (2) und linke seitliche Tür öffnen.
  - Darauf achten, dass keine Kabel beschädigt werden.
  - Abdeckung muss nicht abgenommen werden.

Die Schritte 2 und 3 sind analog für die rechte Tür anzuwenden.



Fig. 5: Removing the roof

- 4. Vier Schrauben (3) unter dem Dach abschrauben.
- 5. Dach (4) nach oben abnehmen.
- 6. Dach auf eine weiche Unterlage ablegen, um Kratzer zu vermeiden.





Fig. 6: Slinging and lifting the charging station



Fig. 7: Closing the side doors

- 7. Geeignetes Hebezeug in Position bringen.
  - Das Hebezeug muss für das Transportgewicht von 250 kg ausgelegt sein.
- 8. Geeignete Seile mit Schäkel an den vier Anschlagpunkten anbringen.
- Ladesäule langsam anheben und sicherstellen, dass sie senkrecht hängt.
- 10. Ladesäule zum Bestimmungsort befördern und sicher abstellen.
- 11. Dach wieder auflegen und anschrauben.
- 12. Abdeckung einsetzen.
- 13. Abdeckung wieder anschrauben.
- 14. Linke seitliche Tür der Ladesäule schließen, verriegeln (2) und Schraube wieder eindrehen (1).
   Der Schritte 14 ist analog für die rechte Tür anzuwenden
- 15. Tür der Ladesäule schließen und verriegeln.



# 5 Installation

Eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Installation kann zu Personen- und Sachschäden führen. Es ist sicherzustellen, dass die Montage und Elektroinstallation fachgerecht erfolgt und die örtlichen Schutzmaßnahmen sowie die Vorgaben des Energieversorgers eingehalten werden.

Die Installation der Ladesysteme darf daher nur von einer Elektrofachkraft und Personen erfolgen, die nachweislich qualifiziert sind.

## 5.1 Standort

Für eine fachgerechte Installation, den sicheren Betrieb und einen barrierefreien Zugang zum Ladesystem sind die nachfolgenden Punkte bei der Auswahl des Standortes zu beachten.

- National bzw. lokal geltende Vorschriften.
- Das Ladesystem **nicht** installieren in Gefährdungsbereichen von:
  - brennbaren, entzündlichen und explosiven Materialien
  - fließendem oder Strahlwasser
- Das Ladesystem **nicht** installieren in folgenden Bereichen:
  - Bereiche, die explosionsgefährdet sind (z. B. Gastankstellen)
  - Bereiche, in denen mit Stauwasser oder Sturzwasser zu rechnen ist
  - Bereiche, in denen mit Überflutungen zu rechnen ist
  - Bereiche, in denen Hitzeglocken oder Hitzestaus entstehen können
- Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit und Tragfähigkeit aufweisen, um den mechanischen Belastungen standzuhalten.
- Ausreichend Platz zur Einhaltung der Mindestabstände vorsehen:
  - ca. 120 cm zwischen zwei Ladesystemen
  - 3 cm von der Rückseite des Ladesystems zu anderen Objekten, bei einer mechanischen Installation auf einem Betonsockel
- Ausreichende Frischluftversorgung für Kühlung des Ladesystems sowie Wärmeableitung sicherstellen.
- Umgebungsbedingungen einhalten, siehe Technische Daten.
- Stabile LTE-Verbindung sicherstellen. Gegebenenfalls auf LAN oder externe LTE-Antenne ausweichen. Es wird empfohlen, eine Duplex Netzwerkleitung (CAT 7) zu verlegen.

#### HINWEIS

Dieses Ladesystem ist nicht für die Verwendung in Wohnbereichen geeignet und bietet möglicherweise keinen ausreichenden Schutz des Funkempfangs in derartigen Bereichen.

#### HINWEIS

Zum Schutz des Ladesystems empfehlen wir eine Anfahrbegrenzung (z. B. Poller) zu installieren.



## 5.2 Parkplatzanordnung

Für eine möglichst einfache und komfortable Durchführung von einzelnen oder parallelen Ladeprozessen bietet sich eine durchdachte Anordnung der Parkplätze um das Ladesystem herum an. Das Prinzip der Parkplatzanordnung wird anhand der folgenden Abbildungen dargestellt.



Abb. 8: Drei Ladepunkte



Abb. 9: Zwei Ladepunkte

## 3 Ladepunkte

Anschluss an AC-Schnittstelle:

Fahrzeug rechts vor dem Ladesystem
 parken

Anschluss an DC-Schnittstelle:

- Fahrzeug links vor dem Ladesystem parken
- und/oder mittig vor dem Ladesystem parken

## 2 Ladepunkte

Anschluss an AC-Schnittstelle:

Fahrzeug rechts vor dem Ladesystem
 parken

Anschluss an DC-Schnittstelle:

Fahrzeug links vor dem Ladesystem parken


# 5.3 Installationsarbeiten

Die Montage- und Installationsarbeiten erfordern spezifische, fachliche Qualifikationen und Fachkenntnisse. Es besteht Lebensgefahr für Personen, die Arbeiten durchführen, für die sie weder qualifiziert noch unterwiesen worden sind. Die Arbeiten dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die hiermit vertraut und über Gefahren unterrichtet sind sowie die nötige Qualifikation aufweisen.

Bei der Montage und Installation die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einhalten.

# 5.4 Mechanische Installation

# 

#### Fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme

Eine unsachgemäße Arbeitsausführung kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

- Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchführen lassen.
- · Vor der Installation alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.
- Mechanische Installation nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
  - Ausreichend Freiraum für die Montage vorsehen. Der Aufstellort muss ausreichend zugänglich sein, damit das Ladesystem ohne Beeinträchtigungen installiert und gewartet werden kann.
  - Der Aufstellungsort ist so zu wählen das, dass die Kabel des Kabelmanagementsystems nicht auf die Fahrbahn hinausragen, und nicht zwischen Bordstein und Fahrbahn zum Liegen kommen.
  - Bei der Montage ein geeignetes Hebewerkzeug mit ausreichender Tragfähigkeit nutzen.

#### HINWEIS

Je nach Untergrundbeschaffenheit oder besonderen örtlichen Gegebenheiten kann die Nutzung spezifischer Montagematerialien für das Ladesystem notwendig werden. Die Notwendigkeit ist individuell an jedem Standort zu erwägen.

Die nachfolgende Beschreibung der Montage mit spezifischem Montagematerial ist beispielhaft. Es wird nicht detailliert auf örtliche Gegebenheiten eingegangen. Abweichende Vorgehensweisen dürfen nur von fachkundigen Personen veranlasst werden.



# 5.4.1 Montagevariante BM

# Montageabfolge

- 1. Geeigneten Standort auswählen.
- 2. Teile und Montagematerial auf Vollständigkeit prüfen.
- 3. Untergrund prüfen.
- 4. Versorgungskabel verlegen.
- 5. Befestigungslöcher bohren.
- 6. Schraubanker einsetzen.
- 7. Ladesystem platzieren und ausrichten.
- 8. Versorgungskabel in Ladesystem einführen.
- 9. Ladesystem mit Montagematerial befestigen.
- 10. Elektrische Installation vorbereiten.



Abb. 10: Prinzipdarstellung der Montage



Abb. 11: Befestigungslöcher

Die Montage erfolgt auf vorbereitetem Asphaltoder Betonuntergrund.

Anschließend wird das Ladesystem montiert und abschließend installiert.

Die Maße des Ladesystems sind den Konstruktions-zeichnungen im Anhang zu entnehmen.

Das Montagematerial zur Befestigung ist optional im Lieferumfang enthalten.

# Montagevoraussetzungen

- Untergrund mit ausreichender
   Schichtdicke, Konsistenz und Tragfähigkeit
- Asphalt- bzw. Betonstärke des Untergrundes mindestens 120 mm
- plane Auflagefläche
- Vorgaben für Bohrlöcher:
  - Ø der Bohrungen: 16 mm
  - Abstände: 300 mm und 350 mm
  - Tiefe: 110 mm





#### Abb. 12: Bohrlöcher

# Durchführung der Montage

- 1. Bohrlöcher anzeichnen.
- 2. Bohrlöcher gemäß Vorgaben bohren.
- 3. Bohrlöcher bis zu einer Höhe von 55 mm mit Injektionsmörtel auffüllen.
- 4. Schraubanker mit Innengewinde (M 10) und einem Außendurchmesser von 16 mm einsetzen.
- 5. Injektionsmörtel aushärten lassen.



Abb. 13: Ladesystem befestigen

- A WARNUNG Quetschen von Körperteilen durch unbeabsichtigtes Absenken. Körperteile nicht unter angehobener Last halten. Ladesystem über die Bohrlöcher positionieren und ausrichten, sodass die Befestigungslöcher des Ladesystems mit den Bohrlöchern übereinstimmen.
- Versorgungskabel von unten in das Ladesystem einführen. Sollten die Versorgungskabel nicht von unten zugeführt werden, ist das Ladesystem mit einer Bodenplatte zu verschließen.
- 8. Ladesystem mit vier Schrauben (M 10 x 50) festschrauben.

#### HINWEIS

Sollten die Versorgungsleitungen nicht von unten zugeführt werden, wird empfohlen, die unteren Bohrlöcher mit einer Bodenplatte zu schließen. Die Bodenplatte wird optional mitgeliefert. Alternative Kabelführungen siehe folgende Seite.



Für den Fall, dass die Zuleitungen nicht durch den Boden des Ladesystems geführt werden können, gibt es die Möglichkeit diese hinten (A), rechts (B) oder links (C) am Gerätesockel zuzuführen.

В





A



С

B 

An den entsprechenden Gerätesockelseiten können in dem Bereich Bohrungen mit einem passenden Werkzeug eingebracht werden. Optional können Bohrkronen mitgeliefert werden.

 $\bigcirc$ 

С

Das anschließende Einbringen der Verschraubung und die Zuführung der Zuleitungen dürfen den IP-Schutzgrad und IK-Schutzgrad des Gerätesockels nicht heruntersetzen.

Die Verschraubung ist daher anhand des Einsatzortes und der zu erwartenden Umgebungsbedingungen auszuwählen. Dabei ist besonders auf Temperatur-, Feuchtigkeit und UV-Beständigkeit zu achten. Es werden wasserdichte Kabelverschraubungen empfohlen.

Zudem sollte eine Zugentlastung installiert werden,

um die Zuleitungen vor dem Herausreißen zu schützen.



# HINWEIS

Zum Schutz des Ladesystems empfehlen wir eine Anfahrbegrenzung (z. B. Poller) zu installieren.



# 5.4.2 Montagevariante BM mit Betonsockel

#### Montageabfolge

- 1. Geeigneten Standort auswählen.
- 2. Teile und Montagematerial auf Vollständigkeit prüfen.
- 3. Baugrube ausheben.
- 4. Untergrund prüfen.
- 5. Versorgungskabel verlegen.
- 6. Untergrund verdichten und planieren.
- 7. Betonsockel platzieren und ausrichten.
- 8. Versorgungskabel in Betonsockel einführen.
- 9. Baugrube mit Aushub auffüllen und Aushub verdichten.
- 10. Sockelfüllmaterial einbringen (zwingend erforderlich).
- 11. Ladesystem platzieren und ausrichten.
- 12. Versorgungskabel durch die Kabeldurchführung der Bodenplatte in das Ladesystem einführen.
- 12. Ladesystem mit Montagematerial befestigen.
- 14. Elektrische Installation vorbereiten.



Abb. 14: Prinzipdarstellung der Montage

Der Betonsockel wird im Erdreich eingelassen.

Anschließend wird das Ladesystem auf dem Betonsockel montiert und abschließend installiert.

Die Maße des Ladesystems sind den Konstruktions-zeichnungen im Anhang zu entnehmen.

Das Montagematerial zur Befestigung ist optional im Lieferumfang enthalten.



Abb. 15: Baugrube (Abmessungen)

#### Montagevoraussetzungen

- Baugrube
  - Breite: 1316 mm
  - Länge: 1216 mm
  - Abstand zu allen Seiten des Betonsockels: 400 mm
  - Tiefe: 600 mm
- plane Auflagefläche des Untergrunds





Abb. 16: Baugrube

#### Durchführung der Montage

- 1. Baugrube ausheben und für standfesten Aufbau des Ladesystems präparieren.
- 2. Betonsockel mit geeignetem Hebezeug in Baugrube einlassen.
  - Zur Orientierung und Ausrichtung sind am Betonsockel die Oberkante des Bodenniveaus und die Bedienseite des Ladesystems gekennzeichnet
  - Betonsockel ragt 20 mm aus dem Erdreich
- 3. Versorgungskabel in den Betonsockel einbzw. hindurchführen.



- Darauf achten, dass die Füllung der Grube das umliegende Bodenniveau erreicht.
- Die letzten 300 mm innerhalb des Betonsockels mit Betonsockelfüllmaterial auffüllen.
  - ½ Sack Füllmaterial (Fa.Compleo)
  - Die Verwendung des Füllmaterials ist zwingend erforderlich, da es das Eindringen von Feuchtigkeit in das Ladesystem aus dem Erdreich reduziert.
- 6. Aushub um das Ladesystem herum verdichten.



Abb. 17: Baugrube mit Aushub aufgefüllt





Abb. 18: Ladesystem befestigen

- A WARNUNG Quetschen von Körperteilen durch unbeabsichtigtes Absenken. Körperteile nicht unter angehobener Last halten. Ladesystem über die Bohrlöcher positionieren und ausrichten, sodass die Befestigungslöcher des Ladesystems mit den Befestigungslöchern im Betonsockel übereinstimmen.
- Versorgungskabel durch die Kabeldurchführung der Bodenplatte in das Ladesystem einführen.
- 9. Ladesystem mit vier Schrauben (M 10 x 50) an dem Betonsockel festschrauben.
  - Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.



# 5.4.3 Bodenplatte



Abb. 19: Bodenplatte

Innerhalb des Ladesystems ist eine Bodenplatte verbaut. Die Bodenplatte dient unter anderem als Zugentlastung.

#### HINWEIS

Die Bodenplatte muss montiert sein. Der Betrieb des Ladesystems kann sonst unter Umständen nur eingeschränkt möglich sein.

# HINWEIS

Zum Schutz des Ladesystems empfehlen wir eine Anfahrbegrenzung (z. B. Poller) zu installieren.



# 5.4.4 Schließung des Gehäuses



Abb. 20: Beispieldarstellung eines Gehäuses mit Einfachbzw. Doppelschließung



Abb. 21: Schwenkhebel mit Schloss

In der Fronttür des Gehäuses ist eine Schwenkhebelmechanik installiert. Je nach Ausführung handelt es sich dabei um eine Einfach- oder Doppelschließung.

Innerhalb des Schwenkhebels kann ein Schloss eingebaut werden, um den Zugriff durch unbefugte Personen zu verhindern.

Das Profilhalbzylinder-Schloss ist optional im Lieferumfang enthalten.

#### Gehäuse öffnen

- 1. Mit dem zugehörigen Schlüssel das Schloss entriegeln.
- 2. Schwenkhebel herausschwenken und nach links drehen.
- 3. Tür nach rechts öffnen.

Bei Bedarf kann das Profilhalbzylinder-Schloss ausgetauscht werden. Hierzu muss die Fixierschraube herausgedreht werden.

Nach dem Austausch des Schlosses muss dieses wieder mit der Fixierschraube gesichert werden.

#### **HINWEIS**

Wenn kein Schließzylinder innerhalb des Schwenkhebels verbaut ist, kann der Hebel nur mittels eines geeigneten Werkzeugs geöffnet werden. Es ist ein Bauschlüssel erforderlich, um ein zugefallenes Schloss wieder zu öffnen.



# 5.5 Elektrische Installation

# 🛦 GEFAHR

# Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
- Für eine sichere Trennung während der Installationsarbeiten das Ladesystems von der Spannungsversorgung trennen.
  - LS-Schalter bzw. Hauptschalter ausschalten.

Bei der elektrischen Installation die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einhalten. Hierzu zählen in Deutschland die folgenden Sicherheitsanforderungen:

- DIN VDE 0100-100
- DGUV Vorschrift 1
- DGUV Vorschrift 3+4
- TRBS 1201

# **A** GEFAHR

# Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

• Arbeiten an elektrischen Komponenten erst nach einer Dauer von mehr als 5 Minuten durchführen.



# 5.5.1 Versorgungskabel



Abb. 22: Klemmleiste

- Das Versorgungskabel ablängen, sodass die Leitungen oberhalb der Bodenplatte eine Länge von ca. 300 mm aufweisen.
- Die einzelnen Adern 30 mm abisolieren bzw. gemäß den zu verwendenden Kabelschuhen.
- 3. Alle Leiter des Versorgungskabels gemäß nebenstehender Abbildung auf der externen Verdrahtungsseite anschließen.

Der Querschnitt der Leiter muss zwischen 10 und 70 mm² (starr & flexibel).

Der Leiterquerschnitt ist unter Berücksichtigung der maximalen Ladeleistung und der Länge und der Verlegeart des Versorgungskabels zu wählen.

- Sicherstellen, dass die einzelnen Adern richtig angeschlossen und die Klemmschrauben fest angezogen (M = 20 Nm) bzw. die Push-In-Klemme richtig geschlossen (Klicken) sind.
- 5. Entsprechend der Montagebedingungen und der daraus resultierenden Planung einen Überspannungs- und Blitzschutz installieren.
- 6. Alle ggf. zuvor entfernten Abdeckungen wieder montieren.



# 5.6 Potentialausgleich anschließen



- Die Verbindungsleitung des PA-Anschlusses ablängen, sodass die Leitung oberhalb der Bodenplatte eine Länge von ca. 300 mm aufweist.
- 2. Den Runddraht direkt in die PA-Klemme führen.

Eine etwaige einzelne Ader 30 mm abisolieren.

- Die Verbindungsleitung des etwaigen Erders gemäß der nebenstehenden Abbildung auf der PA-Schiene anschließen. Eine etwaige einzelne Ader anstelle der PA-Klemme mittels Kabelschuh auflegen.
- 4. Sicherstellen, dass der Leiter richtig angeschlossen und die Klemmschrauben fest angezogen sind.
- 5. Alle zuvor entfernten Abdeckungen wieder montieren.

Abb. 23: Potentialausgleich



# HINWEIS

Bei der elektrischen Installation sind die geltenden Normen für Überspannungsschutz zu berücksichtigen. Wir empfehlen, bei Ladestationen mit öffentlichem Netzanschluss im Vorzählerbereich den Einsatz eines Überspannungsableiters des Typs 1+2. Ladestationen, welche aus bereits geschützten Verteilungen versorgt werden, sind mindestens mit einem Überspannungsableiter des Typs 2 auszustatten. Zusätzlich sollte bei DC-Ladesystemen, welche Kabelwege von mehr als 10 Meter zwischen Bedien- und Leistungseinheit aufweisen, ein zusätzlicher Überspannungsschutz sowohl für die AC- als auch DC-Leitungen vorgesehen werden.

# ACHTUNG

Bei Installation des Ladesystems in einem TT-Netz ist in der Vorinstallation eine entsprechende Fehlerstromschutzeinrichtung vorzusehen.

#### **HINWEIS**

Es sind die notwendigen Drehmomente des Hauptschalters bzw. der Schutzleiter- und Neutralleiterklemmen zu beachten. Die Drehmomente sind den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen.

#### HINWEIS

Sollte ein Überspannungsschutz Typ 1 verbaut sein, ist zusätzlich eine Verbindung mit dem Potentialausgleich oder der lokalen Erdungsanlage erforderlich. Hierfür steht eine separate Potentialausgleichsschiene in der Ladesäule zur Verfügung.

#### **HINWEIS**

Eine Änderung eines etwaig einstellbaren Stromwertes des Ladepunktes oder der Ladepunkte darf nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden.



# 5.7 Datenverbindungskabel anschließen

Sollte eine Anbindung einer einzelnen Ladesäule an ein Netzwerk mittels Kabel notwendig sein, ist diese durch einen vorinstallierten Kabelverbinder zu realisieren. Der Kabelverbinder wird anlagenseitig vorbereitet und muss bei der elektrischen Installation netzseitig angeschlossen werden. Der Kabelverbinder ist netzseitig zu öffnen und die Leitung gemäß der folgenden Abbildungen vorzubereiten.

#### **HINWEIS**

Datenkabel nicht an den Kupferschienen befestigen.

# ACHTUNG

Der Mindestquerschnitt der einzelnen Litzen des Netzwerkkabels darf AWG 26 nicht unterschreiten. Bei der Nutzung von einem kleineren Querschnitt als AWG 26 kann nicht sichergestellt werden, dass eine Verbindung aufgebaut werden kann.

#### **HINWEIS**

Als netzseitig zu nutzende Netzwerkleitung empfehlen wir die Nutzung des Kabels mit der folgenden Bezeichnung und Artikelnummer:

- Bezeichnung: HELUKAT 600E S/FTP PVC
- Artikelnummer: 802167, S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC (S-STP)



Abb. 24: Leitung abisolieren

- Leitung gemäß nebenstehender Abbildung 40 mm abisolieren.
- Geflechtschirm am Ende des Mantels gleichmäßig, auf einer Breite von 5 mm, um den Folienschirm wickeln.
- 3. Folienschirm so weit entfernen, dass er nur noch 10 mm aus dem Mantel hervorragt.





Abb. 25: Ladestück aufschieben

#### Weiße Kunststoffkappe



Abb. 26: Ladestück aufschrauben



Abb. 27: Verschraubung schließen

- 4. Ladestück auf die vorbereitete Leitung schieben.
- 5. Ladestück durch eine Verrastung der zwei Schirmklammern sichern.
  - Auf die richtige Zuordnung der Leitungen zur jeweilig entsprechenden Fuge achten (Farbe auf Farbe).
  - Ist eine Kreuzung von Aderpaaren notwendig muss dieser Vorgang vor dem Aufstecken des Ladestücks erfolgen.
- 6. Die einzelnen Adern der Leitung gemäß nebenstehender Abbildung auflegen.
- 7. Adern mit einem Elektroseitenschneider bündig am Gehäuse abschneiden.
- 8. Ladestück mit dem Kabelverbinder verschrauben.
  - Wie weit das Ladestück auf dem Kabelverbinder aufzuschrauben ist, ist abhängig vom Durchmesser des netzseitig verwendeten Netzwerkkabels.
  - Bei einem Durchmesser bis zu 9 mm ist der Kabelverbinder komplett verschließen (1).
  - Bei einem Durchmesser zwischen 9,1 mm und 9,7 mm die Verschraubung bis zur vertikalen Markierung des Kabelverbinders verschließen (2).



# 5.7.1 RJ45-Steckverbinder

Sollte eine Anbindung an ein Netzwerk mittels intern verbautem Switch notwendig sein (je nach Ausstattung), ist dies durch einen RJ45-Steckerverbinder zu realisieren. Der Steckverbinder wird beigelegt und muss bei der elektrischen Installation angeschlossen werden. Der Steckverbinder ist gemäß den folgenden Abbildungen vorzubereiten.



Abb. 28: Leitung abisolieren



Abb. 29: Ladestück aufschieben



Abb. 30: Adern im Adernmanager befestigen

- 1. Verschraubung auf das Datenkabel schieben.
  - Bei einem Kabeldurchmesser von 7,5 mm bis 8,5 mm: Klemmkäfig (1) verwenden!
- Leitung gemäß nebenstehender Abbildung 50 mm abisolieren.
- 2. Die Kabelverschraubung über die abisolierte Stelle auf das Kabel aufschieben.
- Geflechtschirm am Ende des Mantels gleichmäßig, auf einer Breite von 10 mm, um den Folienschirm wickeln.
- 4. Folienschirm so weit entfernen, dass er nur noch 5 mm aus dem Mantel hervorragt.
- Adernpaare so vorsortieren, dass die Farben des Managers und der Adern übereinstimmen. Hierbei kann es zu den zwei dargestellten Versionen kommen, je nachdem welches Ende des Netzwerkkabels vorliegt.
- Adern entdrillen und gemäß der Farbzuordnung in den Adernmanager einführen.
- Alle Adern im Adernmanager mit einem Zangenschlüssel befestigen. Für eine erfolgreiche Befestigung muss ein Klicken zu hören sein.





Abb. 31: Enden bündig abschneiden



Abb. 32: RJ45 Steckverbindergehäuse

- Der Abstand zwischen dem Anfang des aufgewickelten Geflechtschirms und dem Adernmanager darf maximal 15 mm betragen.
- Die aus dem Adernmanager überstehenden Adern mit einem Elektroschneider abschneiden, sodass die Enden bündig abschließen.

Der Überstand darf maximal 0,5 mm betragen.

- 9. Schwarze Kappe vom Kabelmanager abziehen.
- 10. Adernmanager in das RJ45-Steckverbindergehäuse einschieben.
- Der Verschluss um den aufgewickelten Geflechtschirm schließen.
   Darauf achten, dass keine Litzen des Geflechtschirms aus dem Steckerverbinder herausragen.
- 12. Klemmkäfig (1) als Zugentlastung auf den Verschluss des Steckverbinders aufschieben.
- Verschraubung an den Steckverbinder anbringen. Das aufzuwendende Drehmoment beträgt ca. 1 Nm und kann mit einem Gabelschlüssel der Größe SW13 aufgeführt werden.



Abb. 33: Ladesystem verbinden

14. RJ45 Steckverbindung mit Buchse am Ladesystem verbinden.



Der elektrische Anschluss ist abgeschlossen, und das Ladesystem kann in Betrieb genommen werden.



# 5.8 Installation des Kabelmanagementsystems (KMS) und des Anfahrschutzes



# Anordnung

- 1 KMS
- 2 Ladestation
- 3 DC-Parkplatz
- 4 AC-Parkplatz
- 5 Reichweite Ladestecker (6 m Radius)



Abb. 35: Kabelmanagementsystem BM

Bodenmontage, das KMS wird mit einer Befestigungsplatte auf dem Boden verankert.

Der Aufstellungsort ist so zu wählen das, dass die Kabel nicht auf die Fahrbahn hinausragen, und nicht zwischen Bordstein und Fahrbahn zum Liegen kommen.

Das Montagematerial zur Befestigung ist optional im Lieferumfang enthalten.



Abb.3: Kabelmanagementsystem mit Betonsockel

Betonsockel werden im Erdreich eingelassen. Anschließend wird das KMS montiert und ausgerichtet.

Der Aufstellungsort ist so zu wählen das, dass die Kabel nicht auf die Fahrbahn hinausragen, und nicht zwischen Bordstein und Fahrbahn zum Liegen kommen.

Die Abstandsmaße sind der nachfolgenden der Montagebeschreibung zu entnehmen.

Das Montagematerial zur Befestigung ist optional im Lieferumfang enthalten.



# 5.8.1 BM Montage

Der Aufstellungsort ist so zu wählen das, dass die Kabel nicht auf die Fahrbahn hinausragen, und nicht zwischen Bordstein und Fahrbahn zum Liegen kommen.

#### Montageabfolge

- 1. Geeigneten Aufstellungsort auswählen.
- 2. Untergrund auf Standfestigkeit prüfen.
- 3. Teile und Montagematerial auf Vollständigkeit prüfen.
- 4. Befestigungsbohrungen am Boden ausmessen und einbringen.
- 5. Bodenverankerung einbringen.
- 7. KMS auf Bodenverankerung setzen und verschrauben.

#### 5.8.2 Bodenverankerung einbringen

# HINWEIS

Die Ausführung der Bodenverankerung muss der Untergrundbeschaffenheit und/ oder besonderen örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Die nachfolgende Beschreibung der Montage ist daher nur exemplarisch. Es wird nicht detailliert auf örtliche Gegebenheiten eingegangen. Abweichende Vorgehensweisen dürfen nur von fachkundigen Personen veranlasst werden.

#### Montagevoraussetzungen

• Bodenbeschaffenheit mit ausreichender Tragfähigkeit und Ebenheit. Im Zweifel muss eine qualifizierte Tiefbaufirma die Bodenbeschaffenheit herstellen und die Montage durchführen

#### Montagematerial und Werkzeug

- Je nach Bodenbeschaffenheit 4 geeignete Bodenanker (Z. B. Spreiz- oder Injektionsanker) mit Gewindebolzen M10 oder Innengewinde M10 (nicht im Lieferumfang)
- Geeignetes Bohrwerkzeug



Abb. 36: KMS mit Befestigungsplatte



Abb. 2: Bohrlöcher

# Durchführung der Montage

1. KMS aufrichten und auf der ausgewählten Stelle platzieren.

- 2. Lochbild der Bodenplatte auf dem Boden markieren.
- KMS zur Seite stellen, sodass die Markierungen auf dem Boden zugänglich sind.
- 4. Mit geeignetem Bohrwerkzeug auf den Markierungen Bohrlöcher einbringen.
  - Bohrlochdurchmesser: nach
     Herstellerangabe des Bodenankers
  - Bohrlochtiefe: nach
     Herstellerangabe des Bodenankers
- 5. KMS über den eingebrachten Bodenverankerungen platzieren.
- KMS ausrichten, sodass die Befestigungslöcher mit den Befestigungspunkten Bodenverankerungen übereinstimmen.
- Unterlegscheiben über den Befestigungslöchern der Bodenplatte platzieren, die Schraubbefestigungen durchstecken und diese handfest anziehen.
- Korrekten Sitz kontrollieren und die Verschraubungen kreuzweise anziehen. Dabei die entsprechenden Anzugsmomente beachten!



# 5.8.3 Montage mit Betonsockel

Der Aufstellungsort ist so zu wählen das, dass die Kabel nicht auf die Fahrbahn hinausragen, und nicht zwischen Bordstein und Fahrbahn zum Liegen kommen.

#### Montageabfolge

- 1. Teile und Montagematerial auf Vollständigkeit prüfen.
- 2. Grube ausheben.
- 3. Splitt einbringen (Anfüllhöhe: 10 cm)
- 4. Plane Auflagefläche schaffen.
- 5. Betonsockel platzieren und ausrichten.
- 6. Rohr im Betonsockel mit Feinsand anfüllen.
- 7. KMS vorbereiten.
- 8. KMS einsetzen.
- 9. Positionierhilfe montieren.
- 10. Grube mit Aushub anfüllen (bis 10 cm).
- 11. Feinsand zwischen Rohre von Betonsockel und KMS einfüllen.
- 12. Befestigungsschrauben anziehen.
- 13. Rohre des KMS senkrecht ausrichten.
- 14. Anfüllmaterial verdichten.
- 15. Grube mit Aushub anfüllen (bis 30 cm).
- 16. Rohre des KMS erneut senkrecht ausrichten.
- 17. Anfüllmaterial verdichten.
- 18. Grube mit Aushub anfüllen (bis 60 cm).
- 19. Anfüllmaterial verdichten.
- 20. Ausrichtung kontrollieren.
- 21. Positionierhilfe entfernen.
- 22. Pflastersteine (Deckschicht) einbringen und an Rohre anpassen.





# Durchführung der Montage

1.

- Baugrube ausheben.
  - Breite: 1311 mm
  - Länge: 2135 mm
  - Tiefe: 800 mm
- 2. Untergrund für standfesten Aufbau des KMS präparieren.
  - Baugrube um 100 mm mit Splitt (1) anfüllen.
  - Plane Auflagefläche schaffen.

Abb. 1: Baugrube ausheben

- 3. Betonsockel (1) des KMS mit geeignetem Hebezeug in Baugrube einlassen.
- 4. Betonsockel zur Ladestation (3) ausrichten.
- Abstandsmaße in [mm] siehe Abbildung.
- 5. Rohr (2) im Sockel um 200 mm mit Feinsand anfüllen.
- 6. Betonsockel des Anfahrschutzes (4) mit geeignetem Hebezeug in Baugrube einlassen.
- 7. Betonsockel zur Ladestation (3) ausrichten.
- Abstandsmaße in [mm] siehe Abbildung.
- 8. Rohr (5) im Sockel um 200 mm mit Feinsand anfüllen.







Abb. 37: KMS vorbereiten



- 9. KMS (1) auf geeignete Unterlage vorsichtig ablegen.
- 10. Karabiner (2) lösen.
- 11. KMS (1) senkrecht aufstellen.
- 12. Rohr vom KMS in Betonsockel (2) einsetzen.

- 13. Positionierhilfe (2) montieren.
- 14. Baugrube um 100 mm mit Aushub (1) anfüllen.
- 15. Feinsand zwischen Rohre von Betonsockel und KMS einfüllen, siehe Pfeile.



Abb. 39: Positionierhilfe montieren







Abb. 41: Anfüllhöhe 300 mm



Abb. 42: Anfüllhöhe 600 mm



Abb. 43: Deckschicht einbringen

- 16. Befestigungsschrauben anziehen, siehe Pfeile.
- 17. Rohre des KMS mithilfe einer Wasserwaage senkrecht ausrichten.
- 18. Anfüllmaterial verdichten.

- 19. Baugrube mit Aushub auf 300 mm anfüllen.
- 20. Rohre des KMS mithilfe einer Wasserwaage erneut senkrecht ausrichten.
- 21. Anfüllmaterial verdichten.
- 22. Baugrube mit Aushub auf 600 mm anfüllen.
- 23. Anfüllmaterial verdichten.
- 24. Ausrichtung des KMS mithilfe einer Wasserwaage kontrollieren.
- 25. Positionierhilfe entfernen.
- 26. Deckschicht einbringen.
  - Untergrund (1) f
    ür Deckschicht (z.B. Pflastersteine) vorbereiten.
  - Pflastersteine (2) am Rohr anpassen.



# 6 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme muss durch eine Elektrofachkraft oder durch eine entsprechend elektrisch geschulte und unterwiesene Person erfolgen. Es sind die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen und die ordnungsgemäße mechanische und elektrische Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft zu prüfen.

Die Inbetriebnahme darf nur vorgenommen werden, wenn alle nötigen internen Abdeckungen montiert und das Gehäuse vollständig verschlossen ist.

Bei der Inbetriebnahme die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einhalten.

Die Prüfung der korrekten mechanischen Installation erfolgt anhand der folgenden Kriterien:

- Der Schutzgrad des Gehäuses ist nicht aufgehoben oder gemindert
- Das Ladesystem weist eine gute optische Beschaffenheit auf
- Die Angaben zur Eingrabetiefe des Gehäuses bzw. die Angaben zur Anbringungshöhe wurden eingehalten
- Das Gehäuse weist einen sicheren Montagezustand gemäß seiner Montagevariante auf

Die Prüfung der korrekten elektrischen Installation erfolgt anhand der folgenden Kriterien:

- Alle elektrischen Komponenten sind funktional und nicht beschädigt
- Alle Anzeigeelemente des Ladesystems sind funktional und erkenn- bzw. ablesbar
- Die Funktion etwaig verbauter Fehlerstromschutzschalter ist mittels Tastendrucks nachweisbar
- Die Funktion etwaig verbauter Zähler ist gegeben und ablesbar
- Die Funktion des Ladesystems lässt sich mittels eines Ladeprozesses nachweisen
- Die elektrische Installation wurde unter der Beachtung sämtlicher Sicherheits- und Warnhinweise und den aufgeführten Sicherheitsanforderungen durchgeführt

#### **HINWEIS**

Im Anhang dieser Anleitung ist ein Prüfprotokoll enthalten, mit dem die nötigen Schritte erfasst, niedergeschrieben und archiviert werden können.



# 6.1 Prüfung des Ladesystems



Die Funktionalität des installierten Ladesystems kann wahlweise mit einem Fahrzeug oder mit einem Funktionssimulator geprüft werden.

Mit dem Funktionssimulator ist es möglich, die Funktionen eines Elektrofahrzeugs nachzubilden und die Funktionalität eines Ladesystems bzw. eines Ladepunktes zu überprüfen.

Die Abbildung zeigt beispielhaft einen Funktionssimulator zur Prüfung eines AC-Ladesystems bzw. AC-Ladepunktes.

Für alle messtechnischen Prüfungen muss ein weiteres geeignetes Prüfgerät verwendet werden.

Abb. 44: Funktionssimulator

# 6.2 Systemhochlauf

Nachdem die korrekte Installation des Ladesystems durchgeführt wurde, kann das System gestartet werden.

- 1. Hauptschalter des Ladesystems einschalten.
- 2. Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter einschalten.

Der Systemhochlauf beginnt.

Je nach Typ des Ladesystems, der Konfiguration und Produktbeschaffenheit kann die Dauer des Systemhochlaufs variieren. Der erfolgreiche Abschluss des Systemhochlaufs wird gemäß der Konfiguration und dem Produktumfang des Ladesystems mittels der Status-LEDs und des Displays angezeigt. Die mittlere Hochlaufzeit beträgt ca. 60 Sekunden.

Der erfolgreiche Systemhochlauf wird über ein vorrübergehendes grünes Leuchten der LED des jeweiligen Ladepunkts angezeigt. Bei einem Ladesystem mit Display erscheint zusätzlich die Meldung "Betriebsbereit" für den jeweiligen Ladepunkt.

Zusätzlich zu den erwähnten Anzeigen wird bei einem etwaig verbauten Speicher- und Anzeigemodul (SAM) auf dem Display der aktuelle Zählerstand und die Meldung "Betriebsbereit" angezeigt.

# **HINWEIS**

Auf expliziten Kundenwunsch kann die Backendanbindungen innerhalb des Werks konfiguriert und getestet werden. In diesem Fall verbindet sich das Backend nach Anlegen der Betriebsspannung direkt mit dem zugehörigen Ladesystem. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.



# 7 Betrieb

# Vor dem Gebrauch des Ladesystems die jeweiligen Dokumente lesen, die dem Ladesystem beiliegen bzw. die für den Betrieb notwendig sind.

In diesem Kapitel wird der allgemeine Gebrauch des Ladesystems erläutert. Die Ladeprozesse an den Ladesystemen können mittels unterschiedlicher Autorisierungsmethoden gestartet und beendet werden. Je nach Ladesystem und Produktumfang sind folgende Bedien- und Autorisierungsformen möglich:

# **Freies Laden:**

Bei der Methode "Freies Laden" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem ohne spezielle Autorisierung gestartet oder beendet. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald ein Ladekabel am Fahrzeug angeschlossen wurde. Der Ladeprozess kann nur am Fahrzeug beendet werden.

# **RFID:**

Bei der Methode "RFID" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem mittels einer Karte oder eines Chips gestartet oder beendet. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald die Autorisierung erfolgreich abgeschlossen und ein Ladekabel am Fahrzeug angeschlossen wurde.

# Giro-e:

Bei der Methode "Giro-e" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem mittels einer Giro-Karte gestartet und anschließend bestätigt oder beendet. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald die Autorisierung erfolgreich abgeschlossen und ein Ladekabel am Fahrzeug angeschlossen wurde.

# Debitkarten, Kreditkarten, Google Pay, ApplePay:

Der Ladeprozess wird an einem Ladesystem mittels Debitkarten, Kreditkarten, Google Pay oder ApplePay gestartet und anschließend bestätigt oder beendet. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald die Autorisierung erfolgreich abgeschlossen und ein Ladekabel am Fahrzeug angeschlossen wurde.

# Fern-Autorisierung:

Bei der Methode "Fern-Autorisierung" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem mittels einer Applikation oder eines Web-Interfaces gestartet oder beendet. Hierzu kann je nach Autorisierungsart und Anbieter eine Registrierung notwendig sein. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald die Auswahl des Ladesystems, des Ladepunktes und des Tarifs erfolgt ist. Im Display der eichrechtlichen Anzeige erfolgt die Ausgabe einer ID Nummer, welche dem Ladeprozess zugeordnet ist. Die Abrechnung erfolgt je nach Anbieter z.B. per PayPal oder Rechnung (abweichende Zahlungsmodalitäten sind möglich). Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald ein Ladekabel am Ladesystem und/ oder am Fahrzeug angeschlossen wurde.

Informationen dazu, welche Applikation notwendig und wie die Applikation zu bedienen ist, sind beim Betreiber des Ladesystems einzuholen.



# 7.1 Ladeprozess

Das Ladesystem compleo® Cito BM 500 wird in unterschiedlichen Varianten produziert. Je nach Konfiguration des Ladesystems unterscheiden sich die Art und die Anzahl der Ladeschnittstellen und das Vorgehen beim Start eines Ladeprozesses.

In der Vollausstattung "3 in 1" des Ladesystems sind drei Ladeschnittstellen enthalten. Je nach Produktumfang weicht die Anzahl und die Art der Ladeschnittstellen von dieser Anzahl und Konfiguration ab.

Sofern kein Ladevorgang am Ladesystem gestartet wurde, kann beliebig einer der drei Ladeschnittstellen für einen Ladeprozess ausgewählt werden.

Wurde ein Ladeprozess an der AC-Ladeschnittstelle gestartet, kann beliebig ein weiterer Ladeprozess an einer der zwei DC-Ladeschnittstellen gestartet werden. Die Ladevorgänge starten automatisch, nachdem die vorhandene Autorisationsmethode erfolgreich durchgeführt wurde.

Wird ein Ladeprozess an einer DC-Ladeschnittstelle gestartet, während schon ein Ladeprozess an der jeweils anderen DC-Ladeschnittstelle im Gange ist, erfolgt der Start des neuen Ladeprozesses erst nach Beendigung des ersten DC-Ladeprozesses. Während eines Ladevorgangs ist der Stecker im Fahrzeug verriegelt.

Wird von dem Fahrzeug eine Belüftungsfunktion angefordert, wird der Ladeprozess vom Ladesystem unterbrochen.

Der Ladevorgang stoppt automatisch nachdem die vorhandene Autorisationsmethode erfolgreich durchgeführt wurde.

Es folgen Kurzanweisungen für das Vorgehen zum Start und Beenden eines Ladeprozesses. Die Kurzanweisungen sind in Varianten aufgeteilt und unterscheiden sich je nach Art der Ladeschnittstelle und Bedienmethode.

# **HINWEIS**

Bei Spannungsunterbrechung wird die Station in einen sicheren Zustand versetzt. Das bedeutet, dass die Ladevorgänge beendet werden und eine erneute Autorisierung notwendig ist, um den Ladevorgang zu starten.



# 7.2 Anschlussvarianten

# Übersicht der Anschlussvarianten

| Ladeschnittstelle   | Variante | Bedienmethode      |
|---------------------|----------|--------------------|
|                     | AC-1     | RFID               |
|                     | AC-2     | Giro-E             |
| Typ 2-Steckdose     | AC-3     | Fern-Autorisierung |
| CSS-Stecker         | DC-1     | RFID               |
|                     | DC-2     | Giro-E             |
|                     | DC-3     | Fern-Autorisierung |
| CHAdeMO-Stecker     | DC-4     | RFID               |
|                     | DC-5     | Giro-E             |
|                     | DC-6     | Fern-Autorisierung |
| Abbildungen ähnlich |          |                    |

# Im Falle eines Fehlers beim Ladeprozess wird dies über das Display und über die Status-LED angezeigt:

| Fehleranzeige: |  |  |
|----------------|--|--|
|                | <ol> <li>Das Display signalisiert einen Fehler:<br/>"XXXX – Außer Betrieb".</li> </ol> |  |



# 7.2.1 Variante AC-1



# RFID | Typ 2-Steckdose

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit RFID-Autorisation, Display, Status-LED und schiebbarer Steckdose und die AC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

Abbildung ähnlich

| ladenrozess starten.                                       |
|--|
|  |
| 1. Das Display signalisiert Ladebereitschaft:              |
| "Typ 2 - Betriebsbereit - Zum Starten bitte Autorisieren". |
| 2. Die RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-Feld halten. |
| 3. Das Display signalisiert Autorisationsvorgang:          |
| "Autorisierung läuft – Bitte warten",                      |
| "Autorisierung erfolgreich".                               |
| 4. Das Display signalisiert Steckbereitschaft:             |
| "Stecker stecken".   |
| 5. Ladekabel in die Steckdose des Ladesystems stecken.     |
| 6. Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:      |
| "Typ2 – Bitte Fahrzeug anschließen".                       |
| 7. Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.       |
| 8. Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:       |
| "Fahrzeug angeschlossen",                                  |
| "Ladevorgang in Vorbereitung".                             |
| 9. Das Display signalisiert Ladevorgang:                   |
| "Ladevorgang gestartet".                                   |
|  |





RFID | Typ 2-Steckdose

Abbildung ähnlich

| Ladeprozess beenden: |             |    |  |
|----------------------|-------------|----|--|
|                      |             | 1. | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"Typ 2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".   |
|                      |             | 2. | Die zuvor verwendete RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-<br>Feld halten.   |
|                      |             | 3. | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"Typ2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".  |
|                      |             | 4. | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"Typ2 – Zum Beenden Stecker aus der Ladestation ziehen - Ladedauer".                       |
| ~                    | -           | 5. | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|                      | <b>○</b> ℃○ | 6. | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"Typ2 – Zum Beenden Stecker aus der Ladestation ziehen - Ladedauer".                                    |
| O                    | ] ←=■┓      | 7. | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|                      | 0-0         | 8. | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"Typ2 – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"Typ2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |



# 7.2.2 Variante AC-2



# Giro-E | Typ 2-Steckdose

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit Giro-E-Autorisation, Display, Status-LED und schiebbarer Steckdose und die AC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

Abbildung ähnlich

| Ladeprozess starten: |             |     |  |
|----------------------|-------------|-----|--|
|                      |             | 1.  | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"Typ 2 - Betriebsbereit - Zum Starten bitte Autorisieren".   |
|                      |             | 2.  | Die Giro-Card vor das RFID-Feld halten.  |
|                      |             | 3.  | Das Display signalisiert Tarifkonditionen und Einzug:<br>"Preis: X,XX/Start + X,XX/kWh + X,XXX/Min -<br>Einzug XXXXXXXXX - Mit Karte zustimmen." |
|                      |             | 4.  | Die Giro-Card erneut vor das RFID-Feld halten, um den Konditionen und dem Lastschriftverfahren zuzustimmen.                                      |
|                      |             | 5.  | Das Display signalisiert Autorisationsvorgang:<br>"Autorisierung läuft – Bitte warten",<br>"Autorisierung erfolgreich".                          |
|                      | <b>○</b> ℃○ | 6.  | Das Display signalisiert Steckbereitschaft:<br>"Stecker stecken".  |
| $\odot$              | ╡           | 7.  | Ladekabel in die Steckdose des Ladesystems stecken.  |
|                      |             | 8.  | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"Typ2 – Bitte Fahrzeug anschließen".   |
|                      |             | 9.  | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |
|                      | Ō           | 10. | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"Ladevorgang in Vorbereitung".                                 |
|                      |             | 11. | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"Ladevorgang gestartet".  |

# HINWEIS

Innerhalb einer Zeitspanne von 10 Minuten nach Beendigung eines Ladevorgangs besteht die Möglichkeit, die SEPA ID anzuzeigen, durch erneutes Vorhalten der Giro-Card vor das RFID-Feld. Ein wiederholtes Vorhalten der Giro-Card vor das RFID-Feld setzt die Autorisation zu einem neuen Ladeprozess in Kraft.





Giro-E | Typ 2-Steckdose

Abbildung ähnlich

| Ladeprozess beenden: |            |    |  |
|----------------------|------------|----|--|
|                      |            | 1. | Das Display signalisiert Ladeprozess:<br>"Typ 2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".  |
|                      |            | 2. | Die Giro-Card vor das RFID-Feld halten.  |
|                      |            | 3. | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"Typ2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".  |
|                      |            | 4. | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"Zum Beenden Stecker aus der Ladestation ziehen - Ladedauer".                              |
|                      | -6         | 5. | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|                      | <u>●</u> ℃ | 6. | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"Zum Beenden Stecker aus der Ladestation ziehen - Ladedauer".   |
| O                    | ] <b>€</b> | 7. | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|                      |            | 8. | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"Typ2 – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"Typ2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |

#### HINWEIS

Über einen individuellen Link im Verwendungszweck des Kontoauszug-Umsatzes können alle Ladeprozessdaten dauerhaft abgerufen werden. Die wesentlichen Informationen des Ladevorganges sind bereits im Kontoauszug sichtbar.



# 7.2.3 Variante AC-3



# Fern-Autorisation | Typ 2-Steckdose

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit Fern-Autorisation, Display, Status-LED und schiebbarer Steckdose und die AC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

Abbildung ähnlich

| Ladeprozess starten: |            |    |  |
|----------------------|------------|----|--|
| APP                  |            | 1. | Applikation für Smartphone oder Tablet herunterladen und installieren oder Web-Interfacestarten.                 |
|                      |            | 2. | Den Anweisungen der Applikation bzw. des Web-Interfaces für den<br>Autorisationsvorgang folgen.                  |
|                      | 020        | 3. | Das Display signalisiert Steckbereitschaft:<br>"Stecker stecken".  |
| $\overline{\odot}$   | ] <b>↓</b> | 4. | Ladekabel in die Steckdose des Ladesystems stecken.  |
|                      |            | 5. | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"Typ2 – Bitte Fahrzeug anschließen".                       |
|                      | <b>*</b> 6 | 6. | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |
|                      |            | 7. | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"Ladevorgang in Vorbereitung". |
|                      |            | 8. | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"Ladevorgang gestartet".  |




# Fern-Autorisation | Typ 2-Steckdose

|          |            | Lade | prozess beenden:   |
|----------|------------|------|--|
|          |            | 1.   | Das Display signalisiert Ladeprozess:<br>"Typ 2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".  |
| APP<br>• |            | 2.   | Den Anweisungen der Applikation bzw. des Web-Interfaces für die<br>Beendigung des Ladeprozesses folgen.  |
|          |            | 3.   | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"Typ2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".  |
|          |            | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"Typ2 – Zum Beenden Stecker aus der Ladestation ziehen –<br>Ladedauer".                    |
| ~        |            | 5.   | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|          | <u></u> 20 | 6.   | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"Typ2 – Zum Beenden Stecker aus der Ladestation ziehen –<br>Ladedauer".                                 |
| O        |            | 7.   | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|          | 0~0        | 8.   | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"Typ2 – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"Typ2 – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |



# 7.2.4 Variante DC-1



#### RFID | CCS-Stecker

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit RFID-Autorisation, Display, Status-LED und angeschlagenem CCS-Kabel für die DC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

|   |              | Lade | prozess starten:  |
|---|--------------|------|---|
|   |              | 1.   | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"CCS – Betriebsbereit - Zum Starten bitte Autorisieren".                  |
|   |              | 2.   | Die RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-Feld halten.   |
|   |              | 3.   | Das Display signalisiert Autorisationsvorgang:<br>"Autorisierung läuft – Bitte warten",<br>"Autorisierung erfolgreich". |
|   | <u>●</u> ℃ ● | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CCS – Einen Stecker entnehmen".                          |
|   |              | 5.   | Ladekabel aus der Halterung des Ladesystems entnehmen.  |
|   |              | 6.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"CCS – Bitte Fahrzeug anschließen".                               |
| Æ | <b>*</b> 6   | 7.   | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.   |
|   |              | 8.   | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"CCS – Ladevorgang in Vorbereitung".  |
|   |              | 9.   | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"CCS – Ladevorgang gestartet – Ende in ca: XXX".                               |





RFID | CCS-Stecker

|   |            | Lade | prozess beenden:   |
|---|------------|------|--|
|   |            | 1.   | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".   |
|   |            | 2.   | Die zuvor verwendete RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-<br>Feld halten.   |
|   |            | 3.   | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".   |
|   |            | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken - Ladedauer".                      |
|   |            | 5.   | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|   | <u>●</u> ℃ | 6.   | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken - Ladedauer".                                   |
| O |            | 7.   | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|   |            | 8.   | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"CCS – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |



#### 7.2.5 Variante DC-2



#### Giro-E | CCS-Stecker

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit Giro-E-Autorisation, Display, Status-LED und angeschlagenem CCS-Kabel für die DC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

Abbildung ähnlich

|   |              | Lade | prozess starten:   |
|---|--------------|------|--|
|   |              | 1.   | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"CCS – Betriebsbereit - Zum Starten bitte Autorisieren".   |
|   |              | 2.   | Die Giro-Card vor das RFID-Feld halten.  |
|   |              | 3.   | Das Display signalisiert Tarifkonditionen und Einzug:<br>"Preis: X,XX/Start + X,XX/kWh + X,XXX/Min -<br>Einzug XXXXXXXXX - Mit Karte zustimmen." |
|   |              | 4.   | Die Giro-Card erneut vor das RFID-Feld halten, um den Konditionen und dem Lastschriftverfahren zuzustimmen.                                      |
|   |              | 5.   | Das Display signalisiert Autorisationsvorgang:<br>"Autorisierung läuft – Bitte warten",<br>"Autorisierung erfolgreich".                          |
|   | <b>○</b> ℃   | 6.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CCS – Einen Stecker entnehmen".   |
| O | ) <b>*=-</b> | 7.   | Ladekabel aus der Halterung des Ladesystems entnehmen.   |
|   |              | 8.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"CCS – Bitte Fahrzeug anschließen".  |
|   |              | 9.   | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |
|   |              | 10.  | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"CCS – Ladevorgang in Vorbereitung".                           |
|   |              | 11.  | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"CCS – Ladevorgang gestartet – Ende in ca: XXX".".  |

#### **HINWEIS**

Innerhalb einer Zeitspanne von 10 Minuten nach Beendigung eines Ladevorgangs besteht die Möglichkeit, die SEPA ID anzuzeigen, durch erneutes Vorhalten der Giro-Card vor das RFID-Feld. Ein wiederholtes Vorhalten der Giro-Card vor das RFID-Feld setzt die Autorisation zu einem neuen Ladeprozess in Kraft.





Giro-E | CCS-Stecker

Abbildung ähnlich

|         |  | Lade | prozess beenden:   |
|---------|--|------|--|
|         |  | 1.   | Das Display signalisiert Ladeprozess:<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".  |
|         | ton  | 2.   | Die Giro-Card vor das RFID-Feld halten.  |
|         |  | 3.   | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".   |
|         |  | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken - Ladedauer".                      |
|         |  | 5.   | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|         | <u>●                                    </u> | 6.   | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken - Ladedauer".                                   |
| $\odot$ |  | 7.   | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|         | 0~0  | 8.   | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"CCS – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |

#### HINWEIS

Über einen individuellen Link im Verwendungszweck des Kontoauszug-Umsatzes können alle Ladeprozessdaten dauerhaft abgerufen werden. Die wesentlichen Informationen des Ladevorganges sind bereits im Kontoauszug sichtbar.



# 7.2.6 Variante DC-3



Abbildung ähnlich

#### Fern-Autorisation | CCS-Stecker

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit Fern-Autorisation, Display, Status-LED und angeschlagenem CCS-Kabel für die DC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

|     |              |      | and the state of t |
|-----|--------------|------|--|
|     |              | Lade | Drozess starten:   |
| АРР |              | 1.   | Applikation für Smartphone oder Tablet herunterladen und installieren oder Web-Interfacestarten.   |
|     |              | 2.   | Den Anweisungen der Applikation bzw. des Web-Interfaces für den<br>Autorisationsvorgang folgen.  |
|     | <b>○</b> ₹ ○ | 3.   | Das Display signalisiert Steckbereitschaft:  |
| Ō   |              | 4.   | Ladekabel aus der Halterung des Ladesystems entnehmen.   |
|     |              | 5.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"CCS – Bitte Fahrzeug anschließen".  |
| 1   | 6            | 6.   | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |
|     |              | 7.   | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"CCS – Ladevorgang in Vorbereitung".   |
|     |              | 8.   | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"CCS – Ladevorgang gestartet".  |





Fern-Autorisation | CCS-Stecker

|     |     | Lade | prozess beenden:   |
|-----|-----|------|--|
|     |     | 1.   | Das Display signalisiert Ladeprozess:<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".  |
| APP |     | 2.   | Den Anweisungen der Applikation bzw. des Web-Interfaces für die<br>Beendigung des Ladeprozesses folgen.  |
|     |     | 3.   | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".   |
|     |     | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken - Ladedauer".                      |
| ~   |     | 5.   | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|     |     | 6.   | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken - Ladedauer".                                   |
| ◙ੵੑ |     | 7.   | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|     | 0~0 | 8.   | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"CCS – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"CCS – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |



# 7.2.7 Variante DC-4



#### RFID | CHAdeMO-Stecker

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit RFID-Autorisation, Display, Status-LED und angeschlagenem CHAdeMO-Kabel für die DC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

|   |            | Lade | prozess starten:   |
|---|------------|------|--|
|   |            | 1.   | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"CHAdeMO – Betriebsbereit - Zum Starten bitte Autorisieren".                 |
|   |            | 2.   | Die RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-Feld halten.  |
|   |            | 3.   | Das Display signalisiert Autorisationsvorgang:<br>"Autorisierung läuft – Bitte warten",<br>"Autorisierung erfolgreich".    |
|   | <u>●</u> ℃ | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Einen Stecker entnehmen".                         |
| Ō | ] =        | 5.   | Ladekabel mittels Druckknopf entriegeln und aus der Halterung<br>des Ladesystems entnehmen.                                |
|   |            | 6.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"CHAdeMO – Bitte Fahrzeug anschließen".                              |
| A |            | 7.   | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |
|   |            | 8.   | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"CHAdeMO – Ladevorgang in Vorbereitung". |
|   |            | 9.   | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"CHAdeMO – Ladevorgang gestartet – Ende in ca: XXX".                              |





RFID | CHAdeMO-Stecker

|         | Ladeprozess beenden: |    |  |  |  |
|---------|----------------------|----|--|--|--|
|         |                      | 1. | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Ende in ca: XXX".   |  |  |
|         |                      | 2. | Die zuvor verwendete RFID-Karte oder den -Chip vor das RFID-<br>Feld halten.   |  |  |
|         |                      | 3. | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".   |  |  |
|         |                      | 4. | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken -<br>Ladedauer".                       |  |  |
|         |                      | 5. | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |  |  |
|         |                      | 6. | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken -<br>Ladedauer".                                    |  |  |
| $\odot$ |                      | 7. | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |  |  |
|         | 0~0                  | 8. | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"CHAdeMO – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |  |  |



#### 7.2.8 Variante DC-5



#### Giro-E | CHAdeMO-Stecker

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit Giro-E-Autorisation, Display, Status-LED und angeschlagenem CHAdeMO-Kabel für die DC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

Abbildung ähnlich

|                    |              | Lade | prozess starten:   |
|--------------------|--------------|------|--|
|                    |              | 1.   | Das Display signalisiert Ladebereitschaft:<br>"CHAdeMO – Betriebsbereit - Zum Starten bitte Autorisieren".                                       |
|                    |              | 2.   | Die Giro-Card vor das RFID-Feld halten.  |
|                    |              | 3.   | Das Display signalisiert Tarifkonditionen und Einzug:<br>"Preis: X,XX/Start + X,XX/kWh + X,XXX/Min -<br>Einzug XXXXXXXXX - Mit Karte zustimmen." |
|                    |              | 4.   | Die Giro-Card erneut vor das RFID-Feld halten, um den Konditionen und dem Lastschriftverfahren zuzustimmen.                                      |
|                    |              | 5.   | Das Display signalisiert Autorisationsvorgang:<br>"Autorisierung läuft – Bitte warten",<br>"Autorisierung erfolgreich".                          |
|                    | <b>○</b> ℃ ○ | 6.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Einen Stecker entnehmen".   |
| $\overline{\odot}$ |              | 7.   | Ladekabel mittels Druckknopf entriegeln und aus der Halterung des<br>Ladesystems entnehmen.  |
|                    |              | 8.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"CHAdeMO – Bitte Fahrzeug anschließen".  |
|                    | <b>1</b>     | 9.   | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |
|                    |              | 10.  | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"CHAdeMO – Ladevorgang in Vorbereitung".                       |
|                    |              | 11.  | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"CHAdeMO – Ladevorgang gestartet – Ende in ca: XXX".".  |

#### HINWEIS

Innerhalb einer Zeitspanne von 10 Minuten nach Beendigung eines Ladevorgangs besteht die Möglichkeit, die SEPA ID anzuzeigen, durch erneutes Vorhalten der Giro-Card vor das RFID-Feld. Ein wiederholtes Vorhalten der Giro-Card vor das RFID-Feld setzt die Autorisation zu einem neuen Ladeprozess in Kraft.





Giro-E | CHAdeMO-Stecker

Abbildung ähnlich

|   |            | Lade | prozess beenden:   |
|---|------------|------|--|
|   |            | 1.   | Das Display signalisiert Ladeprozess:<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".  |
|   |            | 2.   | Die Giro-Card vor das RFID-Feld halten.  |
|   |            | 3.   | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".   |
|   |            | 4.   | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken -<br>Ladedauer".                       |
|   |            | 5.   | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |
|   | <b>○</b> ℃ | 6.   | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken -<br>Ladedauer".                                    |
| O |            | 7.   | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |
|   |            | 8.   | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"CHAdeMO – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |

#### HINWEIS

Über einen individuellen Link im Verwendungszweck des Kontoauszug-Umsatzes können alle Ladeprozessdaten dauerhaft abgerufen werden. Die wesentlichen Informationen des Ladevorganges sind bereits im Kontoauszug sichtbar.



# 7.2.9 Variante DC-6



#### Fern-Autorisation | CHAdeMO-Stecker

Die folgende Kurzanweisung ist für die Anwendung bei einem Ladesystem mit Fern-Autorisation, Display, Status-LED und angeschlagenem CCS-Kabel für die DC-Ladeschnittstelle vorgesehen.

|   | Ladeprozess starten: |    |  |  |
|---|----------------------|----|--|--|
|   |                      | 1. | Applikation für Smartphone oder Tablet herunterladen und installieren oder Web-Interfacestarten.                           |  |
|   |                      |    | Den Anweisungen der Applikation bzw. des Web-Interfaces für den<br>Autorisationsvorgang folgen.                            |  |
|   |                      | 3. | Das Display signalisiert Steckbereitschaft:<br>"CHAdeMO – Einen Stecker entnehmen".  |  |
| C |                      | 4. | Ladekabel mittels Druckknopf entriegeln und aus der Halterung des<br>Ladesystems entnehmen.                                |  |
|   |                      | 5. | Das Display signalisiert Bereitschaft zum Stecken:<br>"CHAdeMO – Bitte Fahrzeug anschließen".                              |  |
| ~ | <b>1</b>             | 6. | Ladekabel in die Steckdose des Fahrzeugs stecken.  |  |
|   |                      | 7. | Das Display signalisiert Ladeprozessvorbereitung:<br>"Fahrzeug angeschlossen",<br>"CHAdeMO – Ladevorgang in Vorbereitung". |  |
|   |                      | 8. | Das Display signalisiert Ladevorgang:<br>"CHAdeMO – Ladevorgang gestartet".  |  |





#### Fern-Autorisation | CHAdeMO-Stecker

|   | Ladeprozess beenden: |    |  |  |
|---|----------------------|----|--|--|
|   |                      | 1. | Das Display signalisiert Ladeprozess:<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Laden".  |  |
|   | APP                  | 2. | Den Anweisungen der Applikation bzw. des Web-Interfaces für die<br>Beendigung des Ladeprozesses folgen.  |  |
|   |                      | 3. | Das Display signalisiert Beendigung des Ladeprozesses:<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX - Beendet".   |  |
|   |                      | 4. | Das Display signalisiert Bereitschaft zur Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken -<br>Ladedauer".                       |  |
| ~ |                      | 5. | Ladekabel aus der Steckdose des Fahrzeugs ziehen.  |  |
|   | <b>○</b> ℃           | 6. | Das Display signalisiert die Steckerentnahme:<br>"CHAdeMO – Zum Beenden Stecker in die Ladestation stecken -<br>Ladedauer".                                    |  |
|   |                      | 7. | Ladekabel in die Halterung des Ladesystems stecken.  |  |
|   | 0~0                  | 8. | Das Display signalisiert den Abschluss des Ladeprozesses:<br>"CHAdeMO – Ladevorgang abgeschlossen".<br>"CHAdeMO – Geladen: XXX – Ladedauer: XXX – Gute Fahrt!" |  |



# 7.3 Betriebssignale und Anzeigen

Je nach Typ und Konfiguration besitzen die Ladesysteme die Fähigkeit, Zustände, Vorgänge oder Fehler über ein Display und/ oder über LEDs auszugeben. Je nach Typ und Konfiguration und der Anzahl der Ladeschnittstellen des Ladesystems kann die Art der Darstellungen auf dem Display und/ oder die Farbgebung der LEDs abweichen.

#### 7.3.1 Meldungsanzeige

Die folgende Meldungsanzeige erläutert die Anzeigen für die linke Seite eines Ladesystems mit Display:

|  |    | Meldungsanzeige   |
|--|----|---|
| COMPIEO<br>HARDWARE: V5.X.X.XXX<br>FIRMWARE: V5.X.X.XXX<br>PLEASE WAIT | 01 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "compleo + Hardware:</li> <li>+ Firmware + Please wait".</li> <li>Es wird die Hardwareversion angezeigt. Es wird die<br/>Firmwareversion angezeigt. Die Initialisierung wird<br/>vorbereitet.</li> </ul>   |
| CCS CHA TYP2<br>SYSTEM START<br>BITTE WARTEN                           | 02 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – CHA – TYP2 +</li> <li>+ System Start + Bitte warten".</li> <li>Es werden die verfügbaren Ladeschnittstellen angezeigt. Das Ladesystem verarbeitet Daten, es wird Zeit benötigt um eine Aktion, z.B. einen Autorisationsvorgang zu starten.</li> </ul> |
| CCS<br>BETRIEBSBEREIT<br>ZUM STARTEN BITTE<br>AUTORISIEREN             | 1  | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS - Betriebsbereit +<br/>Zum Starten bitte autorisieren".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation<br/>benötigt.</li> </ul>   |
| CHA<br>BETRIEBSBEREIT<br>ZUM STARTEN BITTE<br>AUTORISIEREN             | 2  | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA - Betriebsbereit +<br/>Zum Starten bitte autorisieren".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation<br/>benötigt.</li> </ul>   |
| TYP2<br>BETRIEBSBEREIT<br>ZUM STARTEN BITTE<br>AUTORISIEREN            | 3  | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 - Betriebsbereit +<br/>Zum Starten bitte autorisieren".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation<br/>benötigt.</li> </ul>  |
| AUTORISIERUNG<br>LAEUFT<br>BITTE WARTEN                                | 4  | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Autorisierung laeuft +<br/>Bitte warten".</li> <li>Der Autorisierungsvorgang läuft, die Ladeschnittstelle wird<br/>für einen Ladeprozess vorbereitet.</li> </ul>  |



|  | 5              | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Autorisierung erfolgreich".   |
|--|----------------|--|
| A UT ORI SI ERUNG<br>ERFOLGREI CH  |                | <ul> <li>Der Autorisierungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.</li> <li>Der Ladeprozess kann durchgeführt werden.</li> </ul>  |
| CCS CHA TYP2<br>Einen Stecker<br>Entnehmen   | 6              | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – CHA – TYP2 +<br>Einen Stecker entnehmen".   |
|  |                | Ein Stecker einer beliebigen Ladeschnittstelle kann     entnommen werden.  |
| BITTE FAHRZEUG<br>ANSCHLIESSEN   | 7              | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Bitte Fahrzeug anschliessen".   |
|  |                | <ul> <li>Den Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll an<br/>das Fahrzeug angeschlossen werden.</li> </ul>  |
|  | 8              | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Fahrzeug angeschlossen".  |
| F A H R Z E U G<br>A N G E S C H L O S S E N   |                | Das Fahrzeug wurde in korrekter Weise an die   |
|  |                | Ladeschnittstelle angeschlossen.   |
| LADEVORGANG IN   | 9              | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Ladevorgang in Vorbereitung".   |
| VORBEREITUNG   |                | <ul> <li>Das Fahrzeug und das Ladesystem starten die<br/>Kommunikation und Parameter des Ladeprozesses werden<br/>ausgetauscht.</li> </ul>   |
| CCS<br>LADEVORGANG<br>GESTARTET  | 10             | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS - Ladevorgang   |
| LADEVORGANG<br>GESTARTET   |                | gestartet<br>+ Ende in ca:".   |
| LADEVORGANG<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA.:   |                | <ul> <li>gestartet</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul>   |
| CCS<br>GELADEN:<br>LADEVORGANG<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA.:  | 11             | <ul> <li>gestartet</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>- Ende in co:"</li> </ul>  |
| CCS<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA.:<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA.:   | 11             | <ul> <li>gestartet</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle</li> </ul>  |
| CCS<br>GELADEN:<br>LADEVORGANG<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA. :<br>CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA. :   | 11             | <ul> <li>gestartet</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul>   |
| CCS<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA. :<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA. :<br>ENDE IN CA. :  | 11             | <ul> <li>gestartet</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – In Warteschleife +<br/>Zum Start bitte autorisieren".</li> </ul>   |
| CLADEVORGANG<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA. :<br>CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA. :<br>CHA<br>IN WARTESCHLEIFE<br>ZUM START BITTE<br>AUTORISIEREN       | 11             | <ul> <li>gestartet <ul> <li>Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul> </li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: + <ul> <li>Ladedauer</li> <li>Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul> </li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – In Warteschleife + <ul> <li>Zum Start bitte autorisieren".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle kann nach Beendung des parallelen DC-Ladeprozesses gestartet werden. Es wird eine Autorisation benötigt.</li> </ul> </li> </ul>   |
| CCS<br>GEARTET<br>ENDE IN CA. :<br>CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA. :<br>ENDE IN CA. :<br>CHA<br>IN WARTESCHLEIFE<br>ZUM START BITTE<br>AUTORISIEREN | 11<br>12<br>13 | <ul> <li>gestartet <ul> <li>Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul> </li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: + <ul> <li>Ladedauer</li> <li>Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul> </li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – In Warteschleife + <ul> <li>Zum Start bitte autorisieren".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle kann nach Beendung des parallelen DC-Ladeprozesses gestartet werden. Es wird eine Autorisation benötigt.</li> </ul> </li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Zum Beenden Stecker in die Ladestation Stecken + Ladedauer:".</li> </ul> |



| CHA: ZUM BEENDEN<br>Stecker in die                         | 14 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Zum Beenden<br>Stecker in die Ladestation Stecken + Ladedauer:".  |
|--|----|--|
| LADESTATION STECKEN<br>LADEDAUER:                          |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann beendet werden. Der Stecker muss in die Ladestation<br/>gesteckt werden. Die Ladedauer wird angezeigt.</li> </ul>  |
| TYP2: ZUM BEENDEN<br>Stecker in die<br>Ladestation stecken | 15 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Zum Beenden<br>Stecker in die Ladestation Stecken + Ladedauer:".   |
| LADEDAUER:   |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann beendet werden. Der Stecker muss in die Ladestation<br/>gesteckt werden. Die Ladedauer wird angezeigt.</li> </ul>  |
| C C S<br>L A D E V O R G A N G                             | 16 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Ladevorgang abgeschlossen".   |
| ABGESCHLOSSEN  |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde korrekt abgeschlossen.</li> </ul>   |
| CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>GUTE FAHRT!               | 17 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: +<br>Ladedauer<br>+ Gute Fahrt!".  |
|  |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Wir wünschen eine gute Fahrt.</li> </ul> |
| TYP2   | 18 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Ladevorgang<br>gestartet".   |
| destanter  |    | Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br>wurde gestartet.  |
| T Y P 2<br>GE L A DE N :<br>L A DE D A UE R :<br>L A DE N  | 19 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Geladen: +<br>Ladedauer<br>+ Laden".   |
|  |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt.</li> </ul>                               |
| T Y P 2<br>GE L A DE N :<br>L A DE D A UE R :<br>BEEN DE T | 20 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Geladen: +<br>Ladedauer<br>+ Beendet".   |
|  |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde beendet. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die<br/>Ladedauer wird angezeigt.</li> </ul>                       |
| LADEVORGANG  | 21 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Ladevorgang<br>abgeschlossen".   |
| ABGESCHLOSSEN  |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde korrekt abgeschlossen.</li> </ul>   |



| TYP2<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>GUTE FAHRT!  | 22             | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Gute Fahrt!".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Wir wünschen eine gute Fahrt.</li> </ul>   |
|--|----------------|---|
| CCS CHA<br>EINEN STECKER<br>ENTNEHMEN  | 23             | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – CHA + Einen<br/>Stecker entnehmen".</li> <li>Ein Stecker einer beliebigen Ladeschnittstelle kann<br/>entnommen werden.</li> </ul>   |
| CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>BEENDET   | 24             | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS - Geladen: +</li> <li>Ladedauer</li> <li>+ Beendet".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde beendet. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt.</li> </ul>   |
| CHA<br>LADEVORGANG<br>GESTARTET<br>ENDE IN CA.:  | 25             | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA - Ladevorgang gestartet</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde gestartet. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul>   |
|  |                |   |
| CHA<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA.:  | 26             | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul>  |
| CHA<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA. :<br>IN WARTESCHLEIFE<br>ZUM START BITTE<br>AUTORISIEREN  | 26             | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – In Warteschleife +<br/>Zum Start bitte autorisieren".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann nach Beendung des parallelen DC-Ladeprozesses<br/>gestartet werden. Es wird eine Autorisation benötigt.</li> </ul>  |
| CHA<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA. :<br>CCS<br>IN WARTESCHLEIFE<br>ZUM START BITTE<br>AUTORISIEREN<br>CHA<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>BEENDET | 26<br>27<br>28 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Geladen: +</li> <li>Ladedauer</li> <li>+ Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Das voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – In Warteschleife +</li> <li>Zum Start bitte autorisieren".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle kann nach Beendung des parallelen DC-Ladeprozesses gestartet werden. Es wird eine Autorisation benötigt.</li> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Geladen: +</li> <li>Ladedauer</li> <li>+ Beendet".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde beendet. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt.</li> </ul> |



| CHA<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>GUTE FAHRT!         | 30 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Geladen: +<br/>Ladedauer</li> <li>+ Gute Fahrt!".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Wir wünschen eine gute Fahrt.</li> </ul> |
|--|----|--|
| CCS<br>Einen Stecker<br>Entnehmen                    | 31 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Einen Stecker entnehmen".</li> <li>Ein Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle kann entnommen werden.</li> </ul>  |
| CCS<br>STARTET NACH<br>BEENDIGUNG<br>CHA-LADEVORGANG | 32 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Startet nach</li> <li>Beendigung CHA - Ladevorgang".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>startet nach Beendung des parallelen DC-Ladeprozesses.</li> </ul>  |
| CCS<br>LADEVORGANG IN<br>VORBEREITUNG                | 33 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Ladevorgang in Vorbereitung".</li> <li>Der Ladeprozess befindet sich in Vorbereitung und wird zeitnah gestartet.</li> </ul>  |
| CHA TYP2<br>EINEN STECKER<br>ENTNEHMEN               | 34 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – TYP2 + Einen<br/>Stecker entnehmen".</li> <li>Ein Stecker einer beliebigen Ladeschnittstelle kann<br/>entnommen werden.</li> </ul>   |
| CHA<br>STARTET NACH<br>BEENDIGUNG<br>CSS-LADEVORGANG | 35 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Startet nach<br/>Beendigung CSS - Ladevorgang".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>startet nach Beendung des parallelen DC-Ladeprozesses.</li> </ul>   |
| CHA<br>EINEN STECKER<br>ENTNEHMEN                    | 36 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Einen Stecker<br/>entnehmen".</li> <li>Ein Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle kann<br/>entnommen werden.</li> </ul>  |
| CHA<br>LADEVORGANG IN<br>VORBEREITUNG                | 37 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Ladevorgang in Vorbereitung".</li> <li>Der Ladeprozess befindet sich in Vorbereitung und wird zeitnah gestartet.</li> </ul>  |



| ZUM BEENDEN  | 38 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Zum Beenden Stecker vom Fahrzeug trennen".  |
|--|----|--|
| SIECKER VOM FAHRZEUG<br>TRENNEN                              |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann beendet werden. Der Stecker muss Fahrzeug getrennt<br/>werden.</li> </ul>  |
| CCS<br>START EINES NEUEN<br>LADEVORGANGS NICHT<br>MOEGLICH!  | 39 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Start eines neuen<br/>Ladevorgangs nicht moeglich!".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist nicht betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden.</li> </ul>  |
| CHA<br>START EINES NEUEN<br>LADEVORGANGS NICHT<br>MOEGLICH!  | 40 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Start eines neuen<br/>Ladevorgangs nicht moeglich!".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist nicht betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden.</li> </ul>  |
| TYP2<br>START EINES NEUEN<br>LADEVORGANGS NICHT<br>MOEGLICH! | 41 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Start eines neuen<br/>Ladevorgangs nicht moeglich!".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist nicht betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden.</li> </ul>   |
| AUTORISIERUNG LEIDER<br>NICHT ERFOLGREICH!                   | 42 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Autorisierung leider nicht erfolgreich!".</li> <li>Der Autorisierungsvorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Der Ladeprozess kann nicht durchgeführt werden.</li> </ul>   |
| AUTORISIERUNG<br>MIT DIESER KARTE<br>NICHT MOEGLICH!         | 43 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Autorisierung mit dieser<br/>Karte nicht moeglich!".</li> <li>Der Autorisierungsvorgang wurde nicht erfolgreich<br/>abgeschlossen. Der Ladeprozess kann mit der<br/>entsprechenden RFID-Karte oder dem -Chip nicht<br/>durchgeführt werden.</li> </ul> |
| CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>BEENDET                     | 44 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Geladen: +<br/>Ladedauer + Beendet".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>wurde beendet. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die<br/>Ladedauer wird angezeigt.</li> </ul>                                      |
| TYP2<br>Einen Stecker<br>Entnehmen                           | 45 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 - Einen Stecker<br/>entnehmen".</li> <li>Ein Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle kann<br/>entnommen werden.</li> </ul>   |



| CCS<br>BITTE FAHRZEUG<br>ANSCHLIESSEN        | 46 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Bitte Fahrzeug<br/>anschliessen".</li> <li>Den Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll an<br/>das Fahrzeug angeschlossen werden.</li> </ul>  |
|--|----|--|
| CHA<br>BITTE FAHRZEUG<br>ANSCHLIESSEN        | 47 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Bitte Fahrzeug<br/>anschliessen".</li> <li>Den Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll an<br/>das Fahrzeug angeschlossen werden.</li> </ul>  |
| TYP2<br>BITTE FAHRZEUG<br>ANSCHLIESSEN       | 48 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Bitte Fahrzeug<br/>anschliessen".</li> <li>Den Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll an<br/>das Fahrzeug angeschlossen werden.</li> </ul> |
| CCS<br>AUSSER BETRIEB                        | 49 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – ausser Betrieb".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist außer Betrieb, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden.</li> </ul>                           |
| CHA<br>AUSSER BETRIEB                        | 50 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – ausser Betrieb".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist außer Betrieb, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden.</li> </ul>                           |
| TYP2<br>AUSSER BETRIEB                       | 51 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – ausser Betrieb".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist außer Betrieb, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden.</li> </ul>                          |
| CCS<br>STECKER IN DIE<br>LADESTATION STECKEN | 52 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS –Stecker in die Ladestation Stecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle muss in die Ladestation gesteckt werden.</li> </ul>      |
| CHA<br>STECKER IN DIE<br>LADESTATION STECKEN | 53 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA –Stecker in die Ladestation Stecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle muss in die Ladestation gesteckt werden.</li> </ul>      |



| TYP2<br>Stecker in die                  | 54 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 –Stecker in die<br>Ladestation Stecken".  |
|---|----|---|
| LADESTATION STECKEN                     |    | • Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle muss in<br>die Ladestation gesteckt werden.  |
| CCS<br>BETRIEBSBEREIT                   | 55 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS - Betriebsbereit +<br>Zum Starten bitte Karte oder Taste 1".   |
| KARTE ODER TASTE 1                      |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation<br/>mittels RFID-Karte oder –Chips benötigt, alternativ kann die<br/>Taste 1 verwendet werden.</li> </ul>                                    |
| CHA<br>BETRIEBSBEREIT                   | 56 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA - Betriebsbereit +<br>Zum Starten bitte Karte oder Taste 2".   |
| ZUM STARTEN BITTE<br>KARTE ODER TASTE 2 |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation<br/>mittels RFID-Karte oder –Chips benötigt, alternativ kann die<br/>Taste 2 verwendet werden.</li> </ul>                                    |
| TYP2<br>BETRIEBSBEREIT                  | 57 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 - Betriebsbereit +<br>Zum Starten bitte Karte oder Taste 3".  |
| ZUM STARIEN BITTE<br>KARTE ODER TASTE 3 |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation<br/>mittels RFID-Karte oder –Chips benötigt, alternativ kann die<br/>Taste 3 verwendet werden.</li> </ul>                                    |
|   | 58 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "1 = Blaettern + * = OK; +.#<br>= Abbruch".   |
| 1=BLAETTERN<br>*=OK; #=ABBRUCH          |    | <ul> <li>Das angezeigte Menü kann mittels der angezeigten Symbole<br/>bedient werden. Es kann geblättert werden. Es kann bestätigt<br/>oder abgebrochen werden.</li> </ul>  |
| CCS<br>AN:                              | 59 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + AN: + TAN: * =<br>loeschen + # = Abbruch".   |
| TAN:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH            |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine<br/>Anforderungsnummer benötigt. Es wird eine<br/>Transaktionsnummer benötigt. Die Eingabe kann gelöscht<br/>oder komplett abgebrochen werden.</li> </ul> |
| CHA<br>AN:                              | 60 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + AN: + TAN: * =<br>loeschen + # = Abbruch".   |
| TAN:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH            |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine<br/>Anforderungsnummer benötigt. Es wird eine<br/>Transaktionsnummer benötigt. Die Eingabe kann gelöscht<br/>oder komplett abgebrochen werden.</li> </ul> |



| TYP2<br>AN:<br>TAN:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH | 61 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + AN: + TAN: * =<br>loeschen + # = Abbruch".  |
|---|----|---|
|   |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine<br/>Anforderungsnummer benötigt. Es wird eine<br/>Transaktionsnummer benötigt. Die Eingabe kann gelöscht<br/>oder komplett abgebrochen werden.</li> </ul> |
| CCS<br>TAN UNGUELTIG                        | 62 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + TAN ungueltig +<br>Bitte Hotline kontaktieren".  |
| BITTE HOLLINE<br>KONTAKTIEREN               |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wurde eine ungültige<br/>Transaktionsnummer eingegeben. Infos können per Hotline<br/>eingeholt werden.</li> </ul>  |
| CHA<br>TAN UNGUELTIG                        | 63 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + TAN ungueltig +<br>Bitte Hotline kontaktieren".  |
| BITTE HOTLINE<br>KONTAKTIEREN               |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wurde eine ungültige<br/>Transaktionsnummer eingegeben. Infos können per Hotline<br/>eingeholt werden.</li> </ul>  |
| TYP2<br>TAN UNGUELTIG                       | 64 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + TAN ungueltig +<br>Bitte Hotline kontaktieren".   |
| BITTE HOTLINE<br>KONTAKTIEREN               |    | <ul> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wurde eine ungültige<br/>Transaktionsnummer eingegeben. Infos können per Hotline<br/>eingeholt werden.</li> </ul>  |
| CCS<br>Ende mit eingabe                     | 65 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Ende mit Eingang +<br>TAN: + * = loeschen + # = Abbruch".  |
| TAN:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Der Ladeprozess kann mittels Eingabe der<br/>Transaktionsnummer beendet werden.</li> </ul>  |
| CHA<br>ENDE MIT EINGABE                     | 66 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Ende mit Eingang +<br>TAN: + * = loeschen + # = Abbruch".  |
| TAN:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Der Ladeprozess kann mittels Eingabe der<br/>Transaktionsnummer beendet werden.</li> </ul>  |
| TYP2<br>Ende mit eingabe                    | 67 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Ende mit Eingang<br>+ TAN: + * = loeschen + # = Abbruch".   |
| TAN:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Der Ladeprozess kann mittels Eingabe der<br/>Transaktionsnummer beendet werden.</li> </ul>  |



| CCS - ENDE: TASTE 1<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA.:  | 68 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Ende: Taste 1 +<br/>Geladen + Ladedauer + Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann mittels Taste 1 beendet werden. Die geladene Leistung<br/>wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Das<br/>voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul>  |
|--|----|---|
| CHA - ENDE: TASTE 2<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN CA.:  | 69 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Ende: Taste 2 +<br/>Geladen + Ladedauer + Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann mittels Taste 2 beendet werden. Die geladene Leistung<br/>wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Das<br/>voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul>  |
| TYP2 - ENDE: TASTE 3<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>ENDE IN GA.: | 70 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Ende: Taste 3 +<br/>Geladen + Ladedauer + Ende in ca:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann mittels Taste 3 beendet werden. Die geladene Leistung<br/>wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Das<br/>voraussichtliche Ende wird angezeigt.</li> </ul> |
| CCS<br>AUSSER BETRIEB<br>INFO:                                 | 71 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Ausser Betrieb +<br/>Info:".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist nicht betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Eine Information wird<br/>ausgegeben.</li> </ul>   |
| CHA<br>AUSSER BETRIEB<br>INFO:                                 | 72 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Ausser Betrieb +<br/>Info:".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist nicht betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Eine Information wird<br/>ausgegeben.</li> </ul>   |
| TYP2<br>AUSSER BETRIEB<br>INFO:                                | 73 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Ausser Betrieb +<br/>Info:".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist nicht betriebsbereit, es kann kein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Eine Information wird<br/>ausgegeben.</li> </ul>  |
| CCS<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>I SOLATI ONSWARNUNG           | 74 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Geladen: +<br/>Ladedauer: + Isolationswarnung".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Eine Isolationswarnung wird angezeigt.</li> </ul>   |



| CHA<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>I SOLATI ONSWARNUNG                  | 75 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Geladen: +<br/>Ladedauer: + Isolationswarnung".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Eine Isolationswarnung wird angezeigt.</li> </ul>  |
|---|----|--|
| TYP2<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>I SOLATI ONSWARNUNG                 | 76 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Geladen: +<br/>Ladedauer: + Isolationswarnung".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Die geladene Leistung wird angezeigt. Die Ladedauer<br/>wird angezeigt. Eine Isolationswarnung wird angezeigt.</li> </ul>   |
| CCS - ENDE: TASTE 1<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>I SOLATI ONSWARNUNG  | 77 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Ende: Taste 1 +<br/>Geladen + Ladedauer + Isolationswarnung".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann mittels Taste 1 beendet werden. Die geladene Leistung<br/>wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Eine<br/>Isolationswarnung wird angezeigt.</li> </ul>  |
| CHA - ENDE: TASTE 2<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>I SOLATI ONSWARNUNG  | 78 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Ende: Taste 2 +<br/>Geladen + Ladedauer + Isolationswarnung".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann mittels Taste 2 beendet werden. Die geladene Leistung<br/>wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Eine<br/>Isolationswarnung wird angezeigt.</li> </ul>  |
| TYP2 - ENDE: TASTE 3<br>GELADEN:<br>LADEDAUER:<br>I SOLATI ONSWARNUNG | 79 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Ende: Taste 3 +<br/>Geladen + Ladedauer + Isolationswarnung".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>kann mittels Taste 3 beendet werden. Die geladene Leistung<br/>wird angezeigt. Die Ladedauer wird angezeigt. Eine<br/>Isolationswarnung wird angezeigt.</li> </ul> |
| CCS:<br>L ADE VORGANG<br>ABGE BROCHEN<br>STATUSCODE:                  | 80 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS: + Ladevorgang abgebrochen + Statuscode:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde abgebrochen. Ein Statuscode wird angezeigt.</li> </ul>   |
| CHA:<br>LADEVORGANG<br>ABGEBROCHEN<br>STATUSCODE:                     | 81 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA: + Ladevorgang abgebrochen + Statuscode:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde abgebrochen. Ein Statuscode wird angezeigt.</li> </ul>   |



| T Y P 2 :<br>L A D E V O R G A N G<br>A B G E B R O C H E N<br>S T A T U S C O D E : | 82 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2: + Ladevorgang abgebrochen + Statuscode:".</li> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle wurde abgebrochen. Ein Statuscode wird angezeigt.</li> </ul>  |
|--|----|--|
| CCS<br>BITTE MIT KARTE<br>AUTORISIEREN ODER<br>TASTE 1 DRUECKEN                      | 83 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Bitte mit Karte autorisieren oder Taste 1 druecken".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation mittels RFID-Karte oder –Chips benötigt, alternativ kann die Taste 1 verwendet werden.</li> </ul>  |
| CHA<br>BITTE MIT KARTE<br>AUTORISIEREN ODER<br>TASTE 2 DRUECKEN                      | 84 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Bitte mit Karte autorisieren oder Taste 2 druecken".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation mittels RFID-Karte oder –Chips benötigt, alternativ kann die Taste 2 verwendet werden.</li> </ul>  |
| TYP2<br>BITTE MIT KARTE<br>AUTORISIEREN ODER<br>TASTE 3 DRUECKEN                     | 85 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Bitte mit Karte autorisieren oder Taste 3 druecken".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein Ladeprozess gestartet werden. Es wird eine Autorisation mittels RFID-Karte oder –Chips benötigt, alternativ kann die Taste 3 verwendet werden.</li> </ul> |
| CCS<br>BITTE CODE EINGEBEN<br>CODE:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                          | 86 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Bitte Code<br/>eingeben: + Code: + * = loeschen + # = Abbruch".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird ein Code benötigt.<br/>Die Eingabe kann gelöscht oder komplett abgebrochen<br/>werden.</li> </ul>     |
| CHA<br>BITTE CODE EINGEBEN<br>CODE:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                          | 87 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Bitte Code<br/>eingeben: + Code: + * = loeschen + # = Abbruch".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird ein Code benötigt.<br/>Die Eingabe kann gelöscht oder komplett abgebrochen<br/>werden.</li> </ul>     |
| TYP2<br>BITTE CODE EINGEBEN<br>CODE:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                         | 88 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Bitte Code<br/>eingeben: + Code: + * = loeschen + # = Abbruch".</li> <li>Die Ladeschnittstelle ist betriebsbereit, es kann ein<br/>Ladeprozess gestartet werden. Es wird ein Code benötigt.<br/>Die Eingabe kann gelöscht oder komplett abgebrochen<br/>werden.</li> </ul>    |



| CCS<br>CODE:   | 89 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Code: +<br>Autorisierung laeuft + Bitte warten".   |
|--|----|---|
| BITTE WARTEN   |    | <ul> <li>Der Autorisierungsvorgang läuft, die Ladeschnittstelle wird<br/>für einen Ladeprozess vorbereitet.</li> </ul>                                    |
| CHA<br>CODE:   | 90 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Code: +<br>Autorisierung laeuft + Bitte warten".   |
| BITTE WARTEN   |    | <ul> <li>Der Autorisierungsvorgang läuft, die Ladeschnittstelle wird<br/>für einen Ladeprozess vorbereitet.</li> </ul>                                    |
| TYP2<br>CODE:  | 91 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Code: +<br>Autorisierung laeuft + Bitte warten".  |
| BITTE WARTEN   |    | <ul> <li>Der Autorisierungsvorgang läuft, die Ladeschnittstelle wird<br/>für einen Ladeprozess vorbereitet.</li> </ul>                                    |
| CCS<br>CODE:   | 92 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS + Code: +<br>Autorisierung fehlgeschlagen".  |
| FEHLGESCHLAGEN   |    | <ul> <li>Der Autorisierungsvorgang wurde nicht erfolgreich<br/>abgeschlossen. Der Ladeprozess kann nicht durchgeführt<br/>werden.</li> </ul>              |
| CHA<br>CODE:   | 93 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA + Code: +<br>Autorisierung fehlgeschlagen".  |
| FEHLGESCHLAGEN   |    | <ul> <li>Der Autorisierungsvorgang wurde nicht erfolgreich<br/>abgeschlossen. Der Ladeprozess kann nicht durchgeführt<br/>werden.</li> </ul>              |
| TYP2<br>CODE:  | 94 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 + Code: +<br>Autorisierung fehlgeschlagen".   |
| AUTORISIERUNG<br>FEHLGESCHLAGEN                          |    | • Der Autorisierungsvorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Der Ladeprozess kann nicht durchgeführt werden.  |
| CCS<br>ENDE MIT EINGABE<br>CODE:<br>Loes Chen af Arbruch | 95 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Ende mit Eingang +<br>Code:<br>+ * = loeschen + # = Abbruch".  |
|  |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Der Ladeprozess kann mittels Eingabe des Codes<br/>beendet werden.</li> </ul> |
| CHA<br>ENDE MIT EINGABE                                  | 96 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Ende mit Eingang +<br>Code: + * = loeschen + # = Abbruch".   |
| CODE:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                            |    | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Der Ladeprozess kann mittels Eingabe des Codes<br/>beendet werden.</li> </ul> |



| TYP2<br>Ende mit eingabe                     | 97  | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Ende mit Eingang<br>+ Code: + * = loeschen + # = Abbruch".   |
|--|-----|--|
| CODE:<br>*=LOESCHEN #=ABBRUCH                |     | <ul> <li>Der Ladeprozess an der entsprechenden Ladeschnittstelle<br/>läuft. Der Ladeprozess kann mittels Eingabe des Codes<br/>beendet werden.</li> </ul>  |
| CCS<br>STECKER RICHTIG<br>ZURUECKSTECKEN     | 98  | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Stecker richtig zurueckstecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll korrekt in das Ladesystem zurückgesteckt werden.</li> </ul>                                    |
| CHA<br>STECKER RICHTIG<br>ZURUECKSTECKEN     | 99  | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Stecker richtig zurueckstecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll</li> </ul>   |
|  |     | korrekt in das Ladesystem zurückgesteckt werden.   |
| TYP2<br>STECKER RICHTIG                      | 100 | Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Stecker richtig zurueckstecken".   |
| ZURVECKSTECKEN                               |     | <ul> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll<br/>korrekt in das Ladesystem zurückgesteckt werden.</li> </ul>   |
| CCS<br>STECKER ZIEHEN UND<br>WIEDER STECKEN  | 101 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Stecker ziehen und wieder stecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll erneut aus dem Ladesystem gezogen und wieder zurückgesteckt werden.</li> </ul>              |
| CHA<br>STECKER ZIEHEN UND<br>WIEDER STECKEN  | 102 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Stecker ziehen und wieder stecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll erneut aus dem Ladesystem gezogen und wieder zurückgesteckt werden.</li> </ul>              |
| TYP2<br>STECKER ZIEHEN UND<br>WIEDER STECKEN | 103 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Stecker ziehen<br/>und wieder stecken".</li> <li>Der Stecker der entsprechenden Ladeschnittstelle soll<br/>erneut aus dem Ladesystem gezogen und wieder<br/>zurückgesteckt werden.</li> </ul> |
| LADEVORGANG IN<br>VORBEREITUNG<br>SCHRITT:   | 104 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Ladevorgang in Vorbereitung + Schritt:".</li> <li>Der Ladeprozess befindet sich in Vorbereitung und wird zeitnah gestartet.</li> </ul>   |



| CCS<br>INITIALISIERUNG<br>BITTE WARTEN                             | 105 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CCS – Initialisierung +<br/>Bitte warten".</li> <li>Der Ladeprozess wird initialisiert und wird zeitnah gestartet.</li> </ul>                               |
|--|-----|---|
| CHA<br>I NI TI ALI SI ERUNG<br>BI TTE WARTEN                       | 106 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "CHA – Initialisierung +<br/>Bitte warten".</li> <li>Der Ladeprozess wird initialisiert und wird zeitnah gestartet.</li> </ul>                               |
| TYP2<br>I NI TI ALI SI ERUNG<br>BI TTE WARTEN                      | 107 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "TYP2 – Initialisierung +<br/>Bitte warten".</li> <li>Der Ladeprozess wird initialisiert und wird zeitnah gestartet.</li> </ul>                              |
| DATEN WERDEN<br>UEBERTRAGEN  | 108 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Daten werden uebertragen".</li> <li>Die Daten des Ladeprozesses werden übertragen.</li> </ul>   |
| DATEN WERDEN<br>GEPRUEFT   | 109 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Daten werden geprueft".</li> <li>Die Daten des Ladeprozesses werden geprüft.</li> </ul>   |
| BITTE KARTE ERNEUT<br>Vorhalten                                    | 110 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Bitte Karte erneut vorhalten".</li> <li>Die RFID-Karte oder der -Chip müssen erneut vor das entsprechende Feld gehalten werden.</li> </ul>                  |
| Z E I T U E BE RS CH RE I T U NG<br>D A T E N U E BE RT R A G U NG | 111 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Zeitueberschreitung Datenübertragung".</li> <li>Die Daten des Ladeprozesses konnten nicht übertragen werden. Es erfolgt eine Zeitüberschreitung.</li> </ul> |
| FEHLER BEI<br>Datenuebertragung                                    | 112 | <ul> <li>Das Ladesystem signalisiert den Zustand "Fehler bei</li> <li>Datenuebertragung".</li> <li>Es ist ein Fehler bei der Übertragung der Daten des<br/>Ladeprozesses aufgetreten.</li> </ul>              |



# 7.3.2 Ladezustandsanzeige

Die folgende Ladezustandsanzeige erläutert die Farbzustände und die möglichen Farbwechsel eines Ladesystems mit Status-LEDs:

| Ladezustandsanzeige: LEDs Farbzustand |        |   |   |
|---------------------------------------|--------|---|---|
|                                       | LED:   | 1 | Das Ladesystem signalisiert Betriebsbereitschaft.       |
|                                       | "grün" |   | • Ein Ladeprozess kann gestartet werden.                |
|                                       | LED:   | 2 | Das Ladesystem signalisiert einen Ladeprozess.          |
|                                       | "blau" |   | • Der Ladeprozess kann beibehalten oder beendet werden. |

| Ladezustandsanzeige: LEDs Farbwechsel |                    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|
|                                       | LED:               | 3 | Das Ladesystem signalisiert einen Start eines Ladeprozesses.                            |
|                                       | "grün-blau"        |   |   |
|                                       | LED:<br>blau-grün" | 4 | Das Ladesystem signalisiert einen Spannungsabfall nach einem Start eines Ladeprozesses. |
|                                       |                    |   | Das Ladesystem signalisiert eine Beendigung eines Ladevorgangs.                         |

#### 7.3.3 Akustische Signale

In der folgenden Tabelle sind die möglichen akustischen Signale aufgeführt und erläutert:

| Akustische Signale |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1 x kurz           | Ertönt beim Vorhalten der RFID-Karte und signalisiert "Karte gelesen".   |  |  |  |  |
| 2 x kurz           | <ul> <li>Bei diesem Signal ist die Interaktion des Benutzers notwendig:</li> <li>Karte vorhalten zum Autorisieren<br/>oder</li> <li>Ladekabel in Ladesystem und Auto einstecken</li> </ul> |  |  |  |  |
| 1 x lang           | Autorisierungs-Timeout: Ertönt, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Zeit die<br>Interaktion des Benutzers erfolgt ist.   |  |  |  |  |
| 2 x lang           | <ul> <li>Das Ladesystem befindet sich in einem Fehlerzustand.</li> <li>Bei vorhandenem Display, die Fehlermeldung beachten.</li> </ul>   |  |  |  |  |



# 8 Instandhaltung

Eine sorgfältige und regelmäßige Instandhaltung stellt sicher, dass der funktionsfähige Zustand des Ladesystems erhalten bleibt. Nur ein regelmäßig überprüftes und gewartetes Ladesystem ist in der Lage, ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und zuverlässigen Ladeprozessen zu garantieren.

Die Wartungsintervalle sind abhängig von den vorherrschenden Einsatzbedingungen, wie z.B. der Benutzungshäufigkeit und Umwelteinflüssen wie dem Verschmutzungsgrad.

Wir empfehlen eine zyklisch wiederkehrende Prüfung gemäß Wartungsplan. In besonderen Fällen können die Zyklen kürzer ausfallen.

# 🛕 GEFAHR

#### Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.

# A WARNUNG

#### Gefahr durch unsachgemäße Wartung

Eine unsachgemäße Arbeitsausführung kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

- Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchführen lassen.
- Vor der Wartung alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.



# 8.1 Wartungsplan

| Intervall    | Bauteil/Ort                | Wartungsarbeit  |
|--------------|----------------------------|---|
| halbjährlich | Fehlerstromschutzschalter  | Mit Prüftaste prüfen.   |
|              | Überspannungsleiter        | Sichtprüfen bzw. mit Prüftaste prüfen.  |
| jährlich     | Standort                   | Sichtprüfen, z.B. auf Abstände zu Objekten (Buschwerk,<br>Elektroinstallationen etc.), Befestigung.                     |
|              | elektrische Komponenten    | Sichtprüfen, z.B. Kabel, Leitungen, Verschraubung,<br>Stecker, RCD, MCB, Display, LED, Display,<br>Überspannungsschutz. |
|              |                            | Messtechnische Überprüfung gemäß Prüfprotokoll, siehe<br>Anhang.  |
|              |                            | Auf Funktion prüfen, z.B. RCD (Prüftaste), MCB, IMD.  |
|              | mechanische<br>Komponenten | Sichtprüfen, z.B. Gehäuse, Lackierung, Folierung,<br>Abdeckungen.   |
|              |                            | Auf Funktion prüfen, z.B. Tür- und Schließmechanismus;<br>Parkposition prüfen.  |
|              | Ladesystem                 | Auf Funktion prüfen, z.B. Start- und Stopp eines<br>Ladeprozesses an allen Ladeschnittstellen.                          |
|              | Verschleißteile            | Wechseln, z.B. Filtermatten (nur bei aktiver Kühlung).  |
| bei Bedarf   | Ladesystem                 | Reinigen des Innenraums und der Außenhülle des<br>Gehäuses.   |

#### HINWEIS

Im Anhang dieser Anleitung ist ein Prüfprotokoll enthalten und/oder auf Anfrage bei uns zu erhalten.



# 8.2 Wartungsarbeiten

#### 8.2.1 Austausch der Filtermatte am Luftauslass



Abb. 45: Filtermatte – Luftauslass (oben)

- 1. Tür der Ladesäule öffnen.
- 2. Schraube am Filterhalter herausdrehen (1).
- 3. Filterklemmblech runterkippen (2) und die Filtermatte austauschen.
- 4. Filterklemmblech wieder hochklappen und festschrauben.
- 5. Anmerkung: Die Abdeckung muss nicht entfernt werden.

# <image>

#### 8.2.2 Austausch der Filtermatte am Lufteinlass

- 1. Tür der Ladesäule öffnen.
- 2. Schraube ca. 10 mm herausdrehen (1).
- 3. Verriegelungshebel der Tür 90 ° nach oben drehen (2) und seitliche Tür öffnen.
- 4. Muttern lösen (3), Filterhalter nach oben schieben und herausklappen (4).
- 5. Filtermatte herausziehen (5).
- Filterhalter gemeinsam mit neuer Filtermatte wiedereinsetzen und Muttern anziehen.
- Verriegelungshebel der Tür 90° nach unten drehen (2) und seitliche Tür schließen.
- 8. Schraube wieder eindrehen (1) und Tür schließen.



# 8.3 Reinigung

Die Notwendigkeit zur Reinigung der Bauteile im Innenraum des Ladesystems ist nach Bemessen einer sach- und fachkundigen Person durchzuführen aber nicht immer zwingend notwendig. Eine etwaig erforderliche Reinigung des Innenraums ist ausschließlich nach Rücksprache mit dem Betreiber des Ladesystems durchzuführen. Eine Reinigung darf nur durch eine sach- und fachgerecht unterwiesene Person durchgeführt werden und darf in keinem Fall von einem Anwender durchgeführt werden.

Als Reinigungsmittel für den Innenraum dürfen ausschließlich Materialien und Trockenreinigungsmittel verwendet werden, welche antistatisch sind und die elektrischen bzw. mechanischen Komponenten nicht schädigen. Als Reinigungsmittel für das Außengehäuse sollten ausschließlich Materialien und Mittel verwendet werden, welche die Oberfläche des Gehäuses oder etwaig angebrachte Folierungen oder Lackierungen nicht angreifen oder schädigen. Werden bei einer Reinigung chemische Mittel verwendet, sind die Tätigkeiten im Freien oder, wenn dies nicht möglich ist, ausschließlich in gut belüfteten Räumen durchzuführen.

# 🛦 GEFAHR

#### Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Ladesystem nur im abgeschalteten Zustand reinigen.
- Außengehäuse nicht mittels Strahlwassers, z.B. mit einem Schlauch oder einen Hochdruckreiniger reinigen.
- Innenraum des Ladesystems nicht mit flüssigen Reinigungsmitteln reinigen.
- Etwaig verbaute Stecker des Ladesystem nicht reinigen.



# 9 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Die Außerbetriebnahme und Demontage des Ladesystems darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Dabei müssen die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften beachtet werden.

# 🛦 GEFAHR

#### Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
- 1. Ladeprozesse ordnungsgemäß beenden.
- 2. Ladesystem spannungsfrei schalten.
  - Freischalten über den oder die intern verbauten Sicherheitselemente wie z.B. MCB, RCD und den etwaig verbauten Hauptschalter.
  - Freischalten an dem vorgelagerten Sicherungsorgan des Ladesystems.

Die Demontage darf erst erfolgen, nachdem die Spannungsfreiheit festgestellt wurde und geeignete Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Ein Ladesystem enthält Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit muss die Entsorgung nach den landesüblichen Gesetzen und nach ökologischen Gesichtspunkten erfolgen.

- Vorgaben der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU beachten.
- · Ladesystem entsprechend den geltenden örtlichen Umweltvorschriften entsorgen.
- · Zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen.

#### **HINWEIS**

Eine falsche oder nachlässige Entsorgung verursacht Umweltverschmutzungen.

• Bei Fragen zur umweltgerechten Entsorgung Informationen beim Fachhändler oder dem Hersteller einholen.

# 10 Index

| Α              | Akustische Signale 101            |
|----------------|-----------------------------------|
| Abkürzungen6   | Anschluss                         |
| Abschließen 46 | CCS-Stecker   Fern-Autorisation78 |



| CCS-Stecker   Giro-E76                 |
|--|
| CCS-Stecker   RFID74                   |
| CHAdeMO-Stecker   Fern-Autorisation 84 |
| CHAdeMO-Stecker   Giro-E82             |
| CHAdeMO-Stecker   RFID80               |
| Typ 2-Steckdose   Fern-Autorisation72  |
| Typ 2-Steckdose   Giro-E70             |
| Typ 2-Steckdose   RFID68               |
| Anschlussvarianten67                   |
| Anwendungsbereich16                    |
| Anzeigen 86                            |
| Aufbau12                               |
| Außerbetriebnahme106                   |
| В                                      |
| Benutzer10                             |
| Bestimmungsgemäße Verwendung9          |
| Betrieb 65                             |
| Betriebssignale                        |
| Bodenplatte 45                         |
| D                                      |
| Darstellungskonventionen5              |
| Datenverbindungskabel 51               |
| Demontage106                           |
| Ε                                      |
| Elektrische Installation47             |
| Elektrische Spannung11                 |
| Entsorgung106                          |
| F                                      |
| Fehlanwendung9                         |
| Filtermatte                            |
| Luftauslass104                         |
| Lufteinlass104                         |
| Funktionen16                           |
| G                                      |
| Gefahren10                             |
| н                                      |
| Handhabung11                           |
| Hebezeug 33                            |
| 11ebezeug                              |
| Hersteller                             |

| 1                                |
|----------------------------------|
| Inbetriebnahme                   |
| Installation                     |
| Installationsarbeiten37          |
| Instandhaltung102                |
| Κ                                |
| Kabelmanagementsystem            |
| Beschreibung16                   |
| Installation56                   |
| Montage 57, 59                   |
| Kontaktadresse5                  |
| L                                |
| Ladeprozess                      |
| Ladezustandsanzeige 101          |
| Lagerbedingungen                 |
| Lagerung                         |
| Lastenhandhabung 33              |
| Lieferumfang14                   |
| Μ                                |
| Mechanische Installation         |
| Meldungsanzeige                  |
| Montagevariante                  |
| BM                               |
| Ρ                                |
| Parkplatzanordnung               |
| Personalqualifikation10          |
| Potentialausgleichschiene 49     |
| Produktbeschreibung 12           |
| Prüfung64                        |
| R                                |
| Reinigung105                     |
| Restrisiken10                    |
| S                                |
| Schloss                          |
| Serienetikett                    |
| Sicherheit                       |
| Sicherheitstechnische Hinweise10 |
| Signale 101                      |
| Standort                         |
| Stromschlag11                    |

# COMPLEO

#### Index

| Systemhochlauf             | 64 |
|----------------------------|----|
| Τ                          |    |
| Technische Spezifikationen | 17 |
| Transport                  | 32 |
| Transportinspektion        | 32 |
| V                          |    |
| Verpackung                 | 32 |

| Versorgungskabel |     |
|------------------|-----|
| W                |     |
| Warnhinweise     | 8   |
| Wartungsarbeiten | 104 |
| Wartungsplan     | 103 |
|                  |     |


# 11 Anlagen

Konformitätserklärung:

Anlagen

| DocuSign Envelope | D: A2EEE37 | 7-F662-4606-A8FE | -DFF5470DB9D9 |
|-------------------|------------|------------------|---------------|

| EU-Konformi   | tätserklärung Č<br><sup>(212)</sup> COMPLE(   |
|---|---|
| Gegenstand der Erklä<br>Produkt:<br>Typenbezeichnung/   | Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (Mode 3 / Mode 4 Ladestation)<br>CITO 500 – die zugehörigen Typenbezeichnungen und Produktnummer sind im  |
| Hersteller<br>Name:<br>Adresse:   | Compleo Charging Solutions AG<br>Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Deutschland  |
| Die alleinige Verantwor<br>Der oben beschriebene<br>der Union:  | tung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.<br>e Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften   |
| 2014/53/EU (Funkani<br>2011/65/EU (RoHS-R<br>Angabe der einschlägig<br>technischen Spezifikati<br>[2014/53/EU – Artikel<br>EN IEC 61851-1:2019<br>[Funkteil] EN 62368-1<br>[2014/53/EU – Artikel<br>EN IEC 61000-6-2:20<br>[Funkteil] EN 301 489<br>[2014/53/EU – Artikel | agenrichtlinie) [0J L 153, 22.5.2014, p. 62-106]<br>iichtlinie) [0J L 174, 1.7.2011, p. 88-110]<br>gen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen<br>onen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:<br><i>3.1 a) Gesundheit &amp; Sicherheit]</i><br>b; IEC TS 61439-7:2014; IEC 61439-7:2018; EN 62233:2008<br>:2014 + AC:2015; EN 50364:2010; EN 62311:2008<br><i>3.1 b) EMV]</i><br>19; EN IEC 61851-21-2:2021<br>-1 V.2.1.1 + V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-52 V1.1.0<br><i>3.2 Funkspektrum]</i> |
| EN 300 330 V2.1.1; E<br>Ort und Datum der Aus   | N 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V13.1.1; EN 301 908-13 V13.1.1<br>stellung Dortmund, 2022-12-12   |
| Jörg Lour<br>1914EA35FA2D4B2<br>Jörg Lohr<br>CEO  |   |

\$9010a61a4aa2\$C056962A3DCB41978517441EC5851BDC.docx

Konformitätserklärung des Ladesystems compleo® Cito BM 500

#### Konformitätserklärung:



DocuSign Envelope ID: A2EEE377-F662-4606-A8FE-DFF5470DB9D9



Konformitätserklärung des Ladesystems compleo® Cito BM 500 inkl. compleo® SAM



# Konformitätserklärung:

Anlagen

| DocuSign Envelope | ID: A2EEE377- | -F662-4606-A | 8FE-DFF5470DB9D9 |
|-------------------|---------------|--------------|------------------|

| EU Declarati   | on of Conformity<br>221212) COMPLE(   |
|--|---|
| <b>Object of the declar</b><br>Product:<br>Type reference(   | ation<br>Electric Vehicle Conductive Charging System (Mode 3 / Mode 4 Charging System)  |
| Product number:  | attached Annex A  |
| Manufacturer   |   |
| Name:<br>Address:  | Compleo Charging Solutions AG<br>Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Deutschland  |
| This declaration of co   | informity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  |
| The object of the dec  | laration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:  |
| 2014/53/EU (Radio<br>2011/65/EU (RoHS<br>References to the relevance to the relevance to which configure | Equipment Directive) [0J L 153, 22:5:2014, p. 62-106]<br>Directive) [0J L 174, 1.7.2011, p. 88-110]<br>evant harmonised standards used or references to the other technical specifications in<br>formity is declared: |
| [2014/53/EU – Artic<br>EN IEC 61851-1:20<br>[Radio part] EN 623  | le 3.1 a) Health & Safety]<br>19; IEC TS 61439-7:2014; IEC 61439-7:2018; EN 62233:2008<br>)68-1:2014 + AC:2015; EN 50364:2010; EN 62311:2008  |
| [2014/53/EU – Artic<br>EN IEC 61000-6-2:2<br>[Radio part] EN 301   | <i>le 3.1 b) EMC]</i><br>2019; EN IEC 61851-21-2:2021<br>489-1 V.2.1.1 + V2.2.3; EN 301 489-3 V2.1.1; Draft EN 301 489-52 V1.1.0  |
| [2014/53/EU – Artic<br>EN 300 330 V2.1.1;  | <i>le 3.2 Radio spectrum]</i><br>EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V13.1.1; EN 301 908-13 V13.1.1  |
| Place and date of iss  | ue Dortmund, 2022-12-12   |
| Jörg Lour<br>1914EA35FA2D4B2<br>Jörg Lohr<br>CEO   |   |
|  |   |

Konformitätserklärung des Ladesystems compleo® Cito BM 500 inkl. compleo® SAM

#### Konformitätserklärung:



DocuSign Envelope ID: A2EEE377-F662-4606-A8FE-DFF5470DB9D9



Konformitätserklärung des Ladesystems compleo® Cito BM 500 inkl. compleo® SAM





# Inbetriebnahme- und Prüfprotokoll für **DC-Ladesysteme**

Anwendbar für DC-Ladesysteme mit kombinierter Bedien- und Leistungseinheit (ein Gehäuse):

| Betreiber der Anlage: | Prüfendes Unternehmen: |
|-----------------------|------------------------|
| Firma/Name:           | Firma/Name:            |
| Straße:               | Straße:                |
| PLZ/Stadt:            | PLZ/Stadt:             |
| Telefonnummer:        | Telefonnummer:         |
| Standort der Anlage:  | Datum:                 |

Erstinbetriebnahme: in Anlehnung an DIN VDE 0100-600 (2017:06)

□ Wiederkehrende Prüfung: in Anlehnung an DIN VDE 0105-100 (2015:10)

### 1 Allgemeine Angaben

| Vorinstallation durchgeführt durch Kunde                                | □ja | □nein |
|---|-----|-------|
| Dokumentation zur Vorinstallation vorhanden (Protokoll Vorinstallation) | □ja | nein  |

| Bezeichnung des Prüflings:     |           |     |                             |          |       |         |
|--------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|----------|-------|---------|
| Seriennummer:                  |           |     |                             |          |       |         |
| Netzform:                      | Π         |     | П                           | N-S      | □TN-C | □TN-C-S |
| Lokale Erdung vorhanden        | □ja       | □ne | ein                         |          |       |         |
| Blitzschutzkonzept am Standort | □ja □nein |     | Betreiber auf Notwendigkeit |          |       |         |
| erkennbar                      |           |     |                             | hinweise | en!   |         |

#### 1.1 Ausstattungsabhängige Angaben

| Bauteil                    | Nicht<br>verbaut | Seriennummer       | Zählerstand in kWh |
|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Ladepunktzähler 1          |                  |                    |                    |
| Ladepunktzähler 2          |                  |                    |                    |
| Bauteil                    | Nicht<br>verbaut | Typbezeichnung(en) | Bemerkungen        |
| Überspannungsschutz<br>HMI |                  |                    |                    |

Compleo Charging Solutions AG

Version: 1.7 Stand: 16.12..2021

Seite 1/4



# 🎸 C O M P L E O

# 2 Arbeiten vor Erstinbetriebnahme

INFO: Ablängen der Kabelisolierungen nach Installationsanweisung (bei Nichtbeachtung droht **BRANDGEFAHR**)

Überprüfung der Kabelverschraubungen (Drehmoment) und Zugprüfung an Leitungen im spannungsfreien Zustand erfolgt? Ja 
Nein

### 2.1 Verwendete Mess- und Prüfmittel

| Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Nächste Kalibrierung |
|------------|-------------|--------------|----------------------|
|            |             |              |                      |
|            |             |              |                      |
|            |             |              |                      |
|            |             |              |                      |

### 3 Optische Prüfungen

| Sichtprüfung außen        | Bedienteil<br>(HMI) |       | Bemerkungen   |
|---------------------------|---------------------|-------|---|
|                           | i.O.                | n.i.O |   |
| Gehäusezustand            |                     |       |   |
| Verschmutzung             |                     |       |   |
| Displayscheibe Zähler/SAM |                     |       |   |
| Displayscheibe Steuerung  |                     |       |   |
| Ladekabel CCS             |                     |       | Bei Beschädigung: Austausch nur durch zertifizierten          |
| Ladekabel CHAdeMO         |                     |       | Instandsetzer! (Eichrechtskonformität muss geprüft<br>werden) |
| Ladekabel AC              |                     |       |   |
| Rammschutz (falls vorh.)  |                     |       |   |

| Sichtprüfung innen                | Bedienteil<br>(HMI) |       | Bemerkungen             |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-------------------------|
|                                   | i.O.                | n.i.O |                         |
| Bauteile (RCD, Schütz, MCB,)      |                     |       |                         |
| Verkabelung                       |                     |       | z.B. Kabelverschraubung |
| Verschmutzungsgrad allgemein      |                     |       |                         |
| Verschmutzungsgrad Filter         |                     |       |                         |
| Feuchtigkeit                      |                     |       |                         |
| Korrosion                         |                     |       |                         |
| Überspannungsschutz (falls vorh.) |                     |       | Optische Anzeige = grün |
| Sockelfüller eingebracht          |                     |       |                         |
| Abdeckungen zu aktiven Teilen     |                     |       |                         |

Compleo Charging Solutions AG

Version: 1.7 Stand: 16.12..2021

Seite 2 / 4





| Prüfung                 | ifung Einzelmessungen Grenzy   |                               | Grenzw                                   | ert            | Messwert             | Bemerkungen   |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|----------------|----------------------|---|
| Durchgängigkeit         |                                | CCS                           | Niederohmig                              |                | Ω                    | Messung von   |
| Schutzleiter            |                                | Тур2                          | Empfehlu                                 | ng: <1Ω        | Ω                    | bis Einspeisung Ladesäule   |
| Potentialausgleich      |                                | Hauptpotential-               | Niederohi                                | Niederohmig    |                      | Empfehlung: <1Ω   |
|                         |                                | Ausgleichschiene              |  |                |                      |   |
| Isolationwide           | rstand ohne                    | L1-PE ≥1,0MΩ                  |  | MΩ             | Bei Ladesystemen mit |   |
| Verbraucher             | von Speisepunkt                | L2-PE                         |  |                | MΩ                   | Messbeginn ein Lade-  |
| Ladesystem bis L        | adestecker, bei                | L3-PE                         |  |                | MΩ                   | punkt durch Abschalten<br>eines MCB freischalten                      |
| Fahrzeugkupplu          | nem Kabel, bzw.<br>ng)         | N-PE                          |  |                | MΩ                   | und andere Seite messen,<br>dapach diese Prozedur                     |
|                         | .01                            | L1-L2                         | ≥1,0MΩ                                   | 1              | MΩ                   | auf anderer Seite   |
|                         |                                | L2-L3                         |  |                | MΩ                   | VDE 0100-600 Abschnitt  |
|                         |                                | L1-L3                         |  |                | MΩ                   | 6.4.3.3 Messgleich-<br>spannung auf 250V bei                          |
|                         |                                | L1-N                          | 1  |                | MΩ                   | Prüfung der aktiven Leiter  |
|                         |                                | L2-N                          | 1  |                | MΩ                   | reduzieren und Prüfung  |
|                         |                                | L3-N                          | 1  |                | MΩ                   | wiederholen, wenn Riso  |
| Netzspannun             | g                              | L1-N                          | 230V                                     |                | V                    |   |
| el approver tracematica | 5                              | L2-N                          | +/-10%                                   |                | v                    |   |
|                         |                                | 13-N                          |  |                | V                    |   |
|                         |                                | 1- 2                          | 400\/                                    |                | V                    |   |
|                         |                                | 12-13                         | +/-10%                                   |                | v                    |   |
|                         |                                | 1- 3                          | -  |                | v                    |   |
| Rel. Spannun            | esfall (Ber Mess)              |                               | max. 5% bis                              |                |                      |   |
| and open set            | Bergin (ben messi)             | n.i.O.                        | Speisepunk                               | Speisepunkt    |                      |   |
| Fehler-                 | TN-Netz                        | L1-PE                         | $T_{1} \leq \frac{U_{0}}{U_{0}}$         |                | □i.0. □n.i.0.        | VDE 0100-600 Abschnitt<br>6.4.3.7.1 Anmerkung 1:<br>Wenn Fehlerstrom- |
| schleifen-              | 10 8430 6442512651464451       | L2-PE                         | $\frac{L_S}{U_a} \simeq \frac{I_a}{I_a}$ | sel-           | □i.0. □n.i.0.        |   |
| impedanz                |                                | L3-PE                         | spannung                                 | n              | □i.0. □n.i.0.        | Schutzeinrichtungen<br>(RCDs) mit IAN < 500 mA                        |
| Zs                      |                                |                               | (MCB/RCD)                                | ~              |                      | als Abschalteinrichtung   |
|                         | TT-Netz                        | L1-PE                         | $Z_S \leq \frac{30V}{I_{AN}}$            |                |                      | eingesetzt werden, ist die<br>Messung der                             |
|                         |                                | L2-PE                         | I∆N⊨<br>Bernessungsdit                   | ferenzstrom    |                      | Fehlerschleifenimpedanz   |
|                         |                                | L3-PE                         | in A des RCD                             |                | □1.0. □n.1.0.        | erforderlich.   |
| 6.0                     |                                | N-PE                          |  |                | ⊔i.0. ⊔n.i.0.        |   |
| Fehlerstrom-            | AC                             | Auslösestrom                  | >15 ≤30                                  | mA             | mA                   |   |
| schutzein-              | Fehlerstrom                    | I <sub>ΔN</sub> =30mA         |  |                |                      |   |
| nentung Keb             | sinusionnig                    | Auslösezeit 1x I <sub>N</sub> | <300ms                                   |                | ms                   |   |
|                         |                                | Auslösezeit 5x I <sub>N</sub> | <40ms                                    |                | ms                   |   |
|                         | DC                             | Auslösestrom                  | >3 ≤6mA<br>beĭ 6mA                       | Pos.<br>Flanke | mA                   |   |
|                         | und neg. Flanke                | Ι <sub>ΔΝ</sub> =30mA         | Sensor                                   |                |                      |   |
|                         | RCD Typ B =<br>ansteigender DC |                               | ≤60mA<br>bei BCD                         | Neg.           | mA                   |   |
|                         | Fehlerstrom)                   |                               | Тур В                                    | FIGLIKE        |                      |   |
|                         |                                | Auslösezeit                   | <10s bei                                 | Pos.           |                      |   |
|                         |                                | AUSIUSEZEIL                   | 6mA                                      | A Flanke       | 5                    |   |
|                         |                                |                               | Тур В                                    | Neg.           |                      |   |
|                         |                                |                               |  | Flanke         | 3                    |   |

# 4 Messtechnische Überprüfung (1-mal jährlich durchzuführen)

Compleo Charging Solutions AG

Version: 1.7 Stand: 16.12..2021

Seite 3 / 4



# 🎸 C O M P L E O

# 5 Funktionelle Prüfungen

| Prüfung   | Bedienteil<br>(HMI) |       | Bemerkungen  |  |
|---|---------------------|-------|--|--|
|   | i.O.                | n.i.O |  |  |
| Ladevorgang CCS   |                     |       |  |  |
| Ladevorgang CHAdeMO   |                     |       |  |  |
| Ladevorgang AC  |                     |       |  |  |
| Schließmechanismus  |                     |       |  |  |
| Funktion Prüftaste RCD  |                     |       | Prüfung aller 6 Monate laut Hersteller   |  |
| Auslösung HRA   |                     |       | Ladesäule in StandBy $\rightarrow$ Schütz AC-Ladepunkt betätigen $\rightarrow$ RCD muss auslösen |  |
| Beleuchtung Parkposition  |                     |       |  |  |
| Beleuchtung RFID Reader   |                     |       |  |  |
| Umfeldbeleuchtung   |                     |       |  |  |
| Isolationsüberwachungseinrichtung<br>Variante:<br>1. Überprüfung mit Fahrzeugsimulator    |                     |       | DC+ gegen PE   |  |
| mit IMD-Prüfeinrichtung, <b>oder</b><br>2. Überprüfung mit separater<br>Widerstandsbrücke |                     |       | DC- gegen PE   |  |

# 6 Zusätzliche Arbeiten

| Beschreibung          | Erledigt | Nicht erledigt | Bemerkungen |  |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|--|
| Reinigung Filtermatte |          |                |             |  |
| Austausch Filtermatte |          |                |             |  |

# 7 Ergebnis:

| Prüfergebnisse                     | Ja | Nein |
|------------------------------------|----|------|
| Alle Prüfungen wurden durchgeführt |    |      |
| Mängel vorhanden                   |    |      |
| Mängel beseitigt                   |    |      |
| Prüfplakette angebracht            |    |      |

| Bemerkungen:                                 |
|--|
|  |
|  |
|  |
| Nächster Prüftermin am:                      |
| Ort, Datum:                                  |
| Prüfer: Vor- und Nachname in Druckbuchstaben |
| Unterschrift:                                |

Compleo Charging Solutions AG

Version: 1.7 Stand: 16.12..2021

Seite 4 / 4



# Konstruktion Sockel:









A-A



Konstruktionszeichnung des Beton-Sockels der Cito BM 500

# Anlagen





Konstruktionszeichnung des Ladesystems compleo® Cito BM 500



# 1) Erdgleiche

Konstruktionszeichnung des Beton-Sockels und des montierten Ladesystems compleo® Cito BM 500





Compleo Charging Solutions AG Oberste-Wilms-Straße 15a 44309 Dortmund Deutschland

> info@compleo-cs.com compleo-charging.com