

HANDBUCH

Lobas Lastmanagement

Version 2.1.0



Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	3				
Allgemeine Sicherheitsbestimmung					
Indirekte Sicherheit	3				
1 Funktionsbeschreibung	4				
1.1 Das kann Lobas	4				
2 Erste Schritte	5				
2.1 Anmelden	5				
2.2 Lizenz aktivieren	5				
3 Dashboard	7				
3.1 Hinzufügen	7				
3.1.1 Ladepunkt hinzufügen	8				
3.1.2 Ladegruppe hinzufügen1	3				
3.1.3 Zähler hinzufügen1	5				
3.2 Geräteübersicht1	9				
3.2.1 Ladepunkte1	9				
3.2.2 Zähler	1				
3.2.3 Ladegruppen2	2				
4 Navigationsleiste	3				
4.1 Konfiguration2	3				
4.1.1 Basis-Einstellungen	4				
4.1.2 Backup & Import2	7				
4.1.3 Log Übersicht2	8				
4.1.4 Transaktionen	9				
4.1.5 Gerätetests	1				
4.1.6 Erweitert	4				
4.1.7 Netzwerk	5				
4.1.8 Lizenzen	6				
4.1.9 Systemzeit	7				
4.2 Laderegeln	8				
4.2.1 Regel hinzufügen	9				
Hilfe & Kontakt	.9				
Impressum4	.9				



Sicherheit

Allgemeine Sicherheitsbestimmung

- Diese Dokumentation ist Teil des Produktes. Die Dokumentation sollte während der gesamten Nutzungsdauer des Produktes aufgehoben und den nachfolgenden Benutzer des Produktes weitergegeben werden. Es sollte sichergestellt werden, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.
- Sämtliche Arbeitsschritte, die im Zusammenhang mit der Verwendung von Lobas stehen, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem jeweils eingesetzten PC-System verfügen.
 Arbeitsschritte, in deren Folge Dateien auf dem PC-System erzeugt oder verändert werden, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die zusätzlich zu den oben genannten auch über ausreichende Kenntnisse in der Administration des eingesetzten PC-Systems verfügen.
 Arbeitsschritte, in deren Folge das Verhalten des PC-Systems in einem Netzwerk verändert wird, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die zusätzlich zu den oben genannten auch über ausreichende Kenntnisse in der Administration des PC-Systems in einem Netzwerk verändert wird,
- Die geltenden Gesetze, Normen, Bestimmungen, örtlichen Vorschriften, den Stand der Technik und die Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Installation sind einzuhalten.

Indirekte Sicherheit

- Werden Automatisierungslösungen realisiert, die im Fehlerfall Personenschäden oder große Sachschäden verursachen können, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um auch im Fehlerfall einen sicheren Betriebszustand der Anlage zu erreichen.
- Alle Produkte in einem Netzwerk sollten auf unterschiedliche IP-Adressen eingestellt werden.
- Einen PC, auf dem ein DHCP-Server installiert ist, sollte niemals an ein globales Netzwerk angeschlossen werden. In größeren Netzwerken ist in der Regel bereits ein DHCP-Server vorhanden, mit dem es zu Kollisionen kommt, wonach das Netzwerk zusammenbrechen kann.
- Es sollten nur die aktuellen Sicherheitssoftwares verwendet werden.
- Alle Softwarekomponenten oder Programme, die für den geplanten Einsatzzweck Ihres PC-Systems nicht benötigt werden, sollten deinstalliert oder deaktiviert werden.



1 Funktionsbeschreibung

Mit Lobas (Load Balancing System), dem Lastmanagement von energielenker solutions, wird die Gefahr von Netzüberlastungen und teuren Lastspitzen vermieden. Lobas sorgt für eine kontinuierliche Netzstabilität, auch wenn mehrere Ladestationen gleichzeitig in Betrieb sind. Die begrenzt zur Verfügung stehende Anschlussleistung an Ihrem Standort wird von unserem dynamischen Lastmanagementsystem ganz nach Ihren Bedürfnissen auf die einzelnen Ladepunkte verteilt.

1.1 Das kann Lobas

- Lobas regelt die Gesamtladeleistung am Standort, die Leistungen pro Ladesäule oder Wohneinheit sowie die Verteilung der zur Verfügung stehenden Leistung.
- Lobas regelt die angeschlossenen Leistungen in Abhängigkeit von anderen Verbrauchern wie Produktionsanlagen, BHKWs oder Photovoltaikanlagen.
- Vorhandene Speicherlösungen werden bei der Leistungsregulierung berücksichtigt.
- Lobas nutzt Zeitpläne oder Priorisierungen, z.B. für Vertriebsfahrzeuge, um die Ladevorgänge effizient zu planen.
- Lobas ermöglicht ein PV-Überschussladen, sodass der am Standort produzierte Solarstrom für die Ladevorgänge genutzt werden kann, sofern er nicht im Gebäude verbraucht wird.
- Lobas kann Priorisierungen nach RFID-Karten oder Ladetechniken verarbeiten.
- Im Web-Interface von Lobas werden alle aktuellen Daten übersichtlich visualisiert. Zudem können hier alle Einstellungen der Regelparameter vorgenommen werden.



2 Erste Schritte

2.1 Anmelden

Lobas ist standardmäßig auf DHCP eingestellt.

- 1. Um auf das Web-Interface zukommen, muss im Internetbrowser die IP-Adresse, die auf dem Lobas angezeigt wird, in der URL-Zeile eingegeben werden.
- Zum Anmelden werden folgende Daten benötigt: Benutzername: admin Passwort: admin01

Die Eingabe wird mit der Schaltfläche Jetzt anmelden bestätigt.

Nach der ersten Anmeldung sollte das Admin Passwort geändert werden. Dieses kann unter dem Navigationspunkt *Konfiguration/Erweitert* getan werden. Im Kapitel 4.1.6 ist eine genaue Erklärung

2.2 Lizenz aktivieren

Wenn noch keine Lizenz hochgeladen wurde, öffnet sich ein Fenster, welches wie das folgende Bild aussieht. Am oberen Ende des Bildes ist eine Warnung zu sehen. Um eine Lizenz hochzuladen, kann auf den Link <u>Zum</u> <u>Lizenz-Upload</u> oder im Menü (links) auf Konfiguration und dort auf den Punkt <u>Lizenzen</u> geklickt werden.

energielenker	Dashboard			🖄 Keine gültige Lizenz vor	handen. Zum Lizenz-Upload.				(D Logout
Dashboard	Dashboard Standard-Konfiguration							Einstellungen	+ Hinzufägen -
Konfiguration Radio Firefallungen Beckap & Import Log Überslicht Transaktionee Geräketens			Autarkie Artarkie Artarkie there au (generalatter Artarkan werkwerke there au (generalatter Autarkentwerkander Sometiger Horkmack	0 % 0 kva 0 kva	Verbrauch aus Eigenproduktion Anter des production there des setsualities Produktion Gesant	0 % 0 k0A	Batteriespeicher Ladekkung Strommetz Recug Ekspekung		0 % O kva O kva
Enveltert Netzwerk Uzenzen Systemzeit	Geräteübersicht							Ladepunkte	0 Ladepunkte
 (2) Laderegeln (3) Hilfe 	Ladepunkt _o	Beschreibung 🔿	Aktivität ₀	Gelad	ene Menge _o	Leistung $_{\odot}$	Ladestrom _©	Elemente pro Seite	10 25 50 100
- 8-1011 cautilideeles sabilitas fields									
Rechtliche Hinweise									



Renergielenker	Dashboard ® Konfiguration ® Lizenzen	🖄 Keine gültige Lizenz vorhanden. Zum Lizenz-Upload.	[∋ Logout
O Dashboard	Lizenzen		
Konfiguration ^	Übersicht	Lizenz hochladen	
Rasis-Einstellungen	▲ Keine gültige Lizenz vorhanden	🗇 Datoi suswählen Datoi hochiaden	
Deckup S. Import. Log Obersicht Transaktionen Gerähetests Erweitert	Usenschnie anfordern Usenschläusel alsbivern und henatterladen	Gerite ID 10000002ccc5ed1	
Hetzensk Uzerozn Systemail O Ladergebn O Hitle			
© 2023 energielenser solutions Ombri Richtliche Hinweise			

Es öffnete sich dann folgendes Fenster:

Hier können die Lizenzen hochgeladen werden. Im Kapitel 4.1.8 Lizenzen sind diese Schritte genauer beschrieben.

- Klicke auf *Hinzufügen*, um Ladestationen und Zähler hinzuzufügen. [Kapitel 3.1]
- Über die das Feld Konfigurationen, in der Navigationsleiste, können Systemeinstellung festlegt und die Geräte testet werden. [Kapitel 4.1]
- Unter dem Feld Laderegeln, können Laderegeln bestimmt werden. [Kapitel 4.2]



3 Dashboard

Klicke in dem Navigationsleiste (links) auf *Dashboard*, um zum *Dashboard* zu gelangen. Das Dashboard gibt eine generelle Übersicht über das System. Hier können die aktuelle Verbrauchs- und Erzeugungswerte eingesehen werden.

energielenker	Dashboard					⊡•Logout
Dashboard Konfiguration	Dashboard Standard-Konfiguration				٠	Einstellungen + Hinzufügen v
 Laderegeln Hilfe 	лания В	Autarkie Antei des vehrauchten Stroms aus Eigenprodukt Werbrauch Ladeinfrastruktur	0 % Cerbrauch aus E O Antel des produce 0 kVA Gesamt	Eigenproduktion 0 % of % of % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	Batteriespeich Ladeleistung	87 0 % 0 kVA 23.492 kVA
	Geräteübersicht	Sonstiger Verbrauch	23.492 kVA		Einspeisung	0 kVA
	Ladepunkt o	Beschreibung 👌	Aktivität _o	Geladene Menge _©	Leistung _© Lac	lestrom o
	()PP_P06 ()PP_P07	energielenker	Warten / Laden deaktiviert Warten / Laden deaktiviert	1.800 kWh 2.700 kWh	0 kVA -	0 0
	OPP_P08	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	3.500 kWh	0 kVA -	ð ©
	OPP_P09	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	3.500 kWh	0 kVA -	0 @
	0PP_P10	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	4.800 kWh	0 kVA -	0 @
	07FC P25	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	2,300 kWh	0 kVA -	0 0
	@Wallbox P02 -EL	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	410 kWh	0 kVA -	0

3.1 Hinzufügen

Rechts, über den Button Hinzufügen, können Ladepunkte, Ladegruppen oder Zähler hinzugefügt werden.

energielenker	Dashboard						🕒 Logout
Dashboard Konfiguration	Dashboard Standard-Konfiguration					Eins	tellungen + Hinzufügen v
③ Laderegeln	0.004	G Autarkie	0.00	S Verbrauch aus Eigenproduktion		Batteriespeicher	🏘 Ladegruppe hinzufügen
③ Hilfe	5	① Anteil des verbrauchten Stroms aus Eigenproduktion	0.96	Anteil des produzierten Stroms der verbraucht wird	0 %	Ladeleistung	Zähler hinzufügen
	адлика A — 0 Али. Для.	Verbrauch Ladeinfrastruktur Sonstiger Verbrauch 23,78	0 kVA 83 kVA	資 Produktion Gesamt	0 kVA	& Stromnetz Bezug Einspeisung	23.783 kVA 0 kVA

Hinweis:

Das Bearbeiten von Geräten ist nur in einem Tab/Browser gleichzeitig möglich. Wenn von mehreren Tabs/Browsern gleichzeitig bearbeitet wird, kann dies zu Problemen führen.



3.1.1 Ladepunkt hinzufügen

Per Klick auf die Schaltfläche "Ladepunkt hinzufügen" (oben rechts) können Ladestation hinzuzufügen werden.

energielenker	Dashboard					G Logout
Dashboard	Dashboard Standard-Konfiguration				🕲 Eins	tellungen + Hinzufügen ~
LaderegelnHilfe	91X 5	Image: Constraint of the second se	 Verbrauch aus Eigenproduktion Anteil des produzierten Stroms der verbraucht wird 	0%	Batteriespeicher Ladeleistung	 k_b Ladegruppe hinzufügen Zähler hinzufügen
	Altima A \longrightarrow 0 2AH_	Verbrauch Ladeinfrastruktur 0 kVA Sonstiger Verbrauch 25.511 kVA	資料 Produktion Gesamt	0 kVA	A Stromnetz Bezug Einspeisung	25.511 kVA 0 kVA

Die folgende Maske öffnet sich, wo die Daten für das Ladegerät festgelegt werden können:

energielenker	Dashboard 🖗 Neuer Ladepunkt			G• Logout
Dashboard	Neuer Ladepunkt			Aktiv Abbrechen Speichern
Ø Konfiguration ~	Allgemein		Kommunikation	
 Laderegeln Hilfe 	Bezeichnung (Pflichtfeld) Name des Gerätes	Sortierindes Anzeigereihenfolge im Dashboard	Bitte auswählen v Kommunikationsart des Gerätes	
10 1000F	Beschreibung Wid unter der Bezeichnung im Dashboard angezeigt			
	Gerätekonfiguration		OCPP Forwarding Einstellungen	
	Bitte auswählen	Kein Zähler	Notwendig, wenn das Lastmanagement über OCPP kom	muniziert und gleichzeitig ein Backend angebunden ist
	Typ des Ladepunktes	Zähler an einen Ladepunkt anheften	OCPP Forwarding URL	OCPP Forwarding Passwort
	Min. Ladestrom (A)	Max, Ladestrom (A)	URL des OCPP Backends	(optional) Passwort des OCPP Backends, ohne Angabe wird der Authentisierungsschlüssel des Clients übernommen, falls vorhanden.
	Bei kleinerem Strom wir das Laden gestoppt	Max. Ladestrom dieser Ladeeinrichtung	OCPP Forwarding Client ID	OCPP Forwarding Connector ID
		Press Notifier	Client ID, mit der sich das Forwarding beim Backend meldet	Wird automatisch vergeben.
	Bitte auswahlen	Bitte auswahlen		
	Sindern Isaan Die Auto nicht schlafen lassen Verson zu vertriden, das das Auto Immer wieder den Lade-organg sterer	0 2 3 Pronts: D-Heatrgen, 3-hobrute		
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise				

Allgemein

Bezeichnung	Die Bezeichnung, die der Ladepunkt haben soll. Diese wird in der Geräteübersicht angezeigt.
Beschreibung	Kurze Beschreibung des Ladepunkts. Die Beschreibung wird in der Geräteübersicht angezeigt.
Sortierindex	Nach diesem werden die Ladestation in der Übersicht sortiert.



Ко	m	mui	nika	tio	n		
,							

(zwischen Ladestation und Lobas)

Modbus RTU	Kommunikation	
	Kommunikationsert	~
	Modbus RTU	Ŷ
	19200 v	0
	Baudheite der Seinelten Verbindung. Angan der Datenbils	
	Stopbits	Ŷ
	Auswahlmöglichkeits 1,2	
	Die <i>ID</i> (Modbus-Slave-ID) die <i>Baudrate</i> (z.B. 9600), die Anzahl de (z.B. 8), die Anzahl der <i>Stopbits</i> (z.B. 1) und die <i>Parität</i> (z.B. None	e <mark>r Datenb</mark> i)
	entsprechend der Gerätedokumentation eintragen.	
Modbus TCP	Kommunikation	
	Kommunicationaut Modbus TCP ~ IP Adresse	
	Kommunikationsart des Zählers IP-Adresse des Zählers	
	Port C	0
	Port der Modbus Kommunikation Modbus Slave ID	
	Bei Verwendung einer Ethernet-Verhindung wird hier die ID-Adre	sse Porti
	7 R : Die III Adverse 400 468 4 00 in des evete Fold und 500 in de	e Fold Day
	Z.D. Die IP-Adlesse 192.106.1.20 in das erste Feld und 502 in da	
	weiche Moddus-Slave-ID, IP-Adresse und weicher Port benutze	en wira, is
	der Geratedokumentation zu entnehmen.	
URL	Kommunikation	
	Kommunikationsart SSI	
	URL Kommunikationsert des Zahlers K	
	reamony mentions one per our important on y man	
	URL Adresse	
	URL des Zahlers	
	In das Feld URL Adresse muss die URL-Adresse eingetragen werd	aen.
	Für unverschlüsselte URL sollte der Schiebeschalter auf "Inaktiv" u	und für
	verschlüsselte URI (SSI) auf Aktiv" gestellt werden	



OCPP	Kommunikation Morphy OCPP Adresse CCPP-Adresse des Servers ID Moditive Stave ID Die OCPP-Adresse wird hier eingetragen. Die ID ist die Charge Point ID.
Gerätekonfiguration	
Gerätetyp	In dem Dropdownfeld befinden sich verschiedene Geräte. Je nach Auswahl können sich die folgenden Felder verändern bzw. es kommen weitere Felder hinzu.
Zähler Anheften	Hier gibt es die Möglichkeit einen zuvor angelegten Zähler diesem Ladegerät zuzuordnen. Wenn es an diesem Gerät keinen Zähler gibt, können die Einstellung auf " <i>Keiner Zähler"</i> gelassen werden.
Min. Ladestrom (A)	Mindeststrom zum Laden, ist z.B. wie im Default 6 A eingetragen wird bei kleinerem Strom das Laden gestoppt. Es ist zu beachten, dass manche Autos einen höheren Wert benötigen, um den Ladevorgang zu beginnen. Bekannt ist uns dies bei den Herstellern Renault und Smart.
Max. Ladestrom (A)	Angabe des Maximalen Ladestroms, die dieser Ladepunkt unterstützt. Der Strom kann, je nachdem, ob ein leistungsschwächeres Kabel angeschlossen ist, auch geringer sein. Der Default Max Strom ist 16 A, was der Stromaufnahme pro Phase eines 11 kVA-Ladepunkts entspricht. Wird der Wert bei einem größeren Ladepunkt nicht hochstellt, nutzt man nicht die mögliche Leistung der Ladepunkts.
Phasen	Angabe der Phasen, die der Zähler des Ladepunkts falls vorhanden, nutzt oder 'automatisch' erkennt anhand der Zählerwerte beim Laden.



Phasen Rotation	Wenn mehrere Fahrzeuge an verschiedenen Ladepunkten geladen werden sollen, sollte bei der Installation die Phasenlage im Gegensatz zu anderen Ladepunkten gedreht sein. Diese Phasen-Drehung wird hier eingestellt.
	Empfehlung : Bei den Angaben sollte einheitlich vorgegangen werden, z.B. 1. Ladepunkt 0 Grad , 2. Ladepunkt 120 Grad , 3. Ladepunkt 240 Grad , 4. Ladepunkt wieder 0 Grad , etc.
	Lobas erkennt Phasen-Unsymmetrien, sofern die Ladepunkte entsprechende Zähler haben bzw. Zähler angeschlossen sind, die den Strom der einzelnen Phasen ausgeben können. Bei einer Unsymmetrie, die größer als 4,5kW ist, senkt Lobas automatisch den Ladestrom dieser Ladestation oder schaltet das Laden zeitweise ganz ab, bis die Phasen-Symmetrie wieder hergestellt ist.
	Hinweis: Die Phasenrotation bezieht sich auf den Phasenunterschied zwischen Ladepunkt und Gebäude-Hauptphasen. Zähler und Ladepunkt müssen stets die gleiche Phasenrotation aufweisen. Die Anzeige der Phasen in der Auswahlbox im Webinterface gibt an, auf welche Phasen der Gebäude-Installation sich die drei Phasen des Ladepunkts beziehen. Beispiel: Bei 120 Grad, L2, L3, L1 sind die Ladepunkt-Phasen L1, L2, L3 mit den Gebäude-Phasen L2, L3, L1 verbunden. D.h., wenn z.B. ein Auto auf Phase L1 lädt und der Ladepunkt mit Phasenrotation 120 Grad angeschlossen ist, wird Phase L2 im Gebäude belastet und im Webinterface angezeigt.
Ruhezustand unterbrechen	Manche Autos versuchen sofort nachzuladen, nachdem der Akku-Füllstand knapp unter das Lademaximum gefallen ist. Durch das ständige kurze Nachladen kommt das Auto nie in einen Ruhezustand und am nächsten Morgen ist der 12V Starter Akku leer. Das Lastmangementsystem kann dies erkennen und blockiert das Laden dann für einen längeren Zeitraum, sodass das Auto in den Ruhezustand kommen kann
Priorität	Priorität beim Laden. Standard ist 1. Priorität: 3=höchste, 0=niedrigste.
OCPP Forwarding Einstellung	
OCPP Forwarding URL	Die URL, an die Lobas die OCPP-Kommunikation ans Backend weiterleitet.
OCPP Forwarding Passwort	Das Passwort für das OCPP-Backend. Ohne Angabe wird der Authentisierungsschlüssel des Clients übernommen, falls dieser vorhanden.



OCPP Forwarding Client ID	Client ID, mit der sich Lobas beim Backend meldet.
Connector ID	Anzeige der automatisch vergebenen Connector ID.
Aktiv (oben rechts)	 Schiebeschalter aktiv: Das Gerät ist aktiv, d.h. Lobas kontrolliert es bzw. liest es aus. Schiebeschalter inaktiv: Das Gerät wird für spätere Zwecke gespeichert.



3.1.2 Ladegruppe hinzufügen

Über die Schaltfläche "Ladegruppe hinzufügen" (oben rechts) lässt sich eine Ladegruppe anlegen. Diese dient dazu, um Gruppenkonfiguration festzulegen und die Gesamtleistung einer Gruppe darzustellen.

energielenker	Dashboard				🕒 Logout
Dashboard Konfiguration	Dashboard Standard-Konfiguration			🕲 Ein	stellungen + Hinzufügen v & Ladepunkt hinzufügen
③ Laderegein	9 104	D Autarkie	😂 Verbrauch aus Eigenproduktion	Batteriespeicher	🏘 Ladegruppe hinzufügen
③ Hilfe	50 (110)	Anteil des verbrauchten Stroms aus Eigenproduktion	Anteil des produzierten Stroms der verbraucht wird	Ladeleistung	Zähler hinzufügen
		Verbrauch Ladeinfrastruktur O kVA Sonstiger Verbrauch 25,402 kVA	資料 Produktion Gesamt	0 kVA Bezug Einspelsung	25,402 kVA 0 kVA

Folgende Maske öffnet sich:

Dashboard	Einstellungen Ladegruppe					C Aktiv	Abbrechen	Speichern
& Konfiguration ~	Allgemein			Gruppenkonfiguration				
② Laderegein	Bezeichnung (Pflichtfeld)	Sottlerindex 0	0	Max Ladestrom (A)	0	Max, Lädereistung (KVA) O		~ ~
③ Hilfe	Name der Ladegruppe	Anzeigereihenfolge im Dashboard		Maximaler Ladestrom pro Phase		Maximale Gesamtiadeleistung		
	Beschreibung			Keine				
	Wird unter der Bezeichnung im Dashboard angezeigt			Diese Ladegruppe einer anderen Ladegruppe unter	adnen			
	-							
	Ladepunkte			Zähler				
	Q. Suchen		Q. Suchen					
	+ PP_P06		1	+ Battery				
	+ PP_P08		I	+ Produced Power				
	+ PP_P07			+ Power remain. EVSE				
	+ PP_P09			+ test				
	+ PP_P10 + PP_P11			+ Aktueller PV Überschuss				
	+ Wallbox P14 - Encadi			+ Testzähler				

Allgemein	
Bezeichnung	Bezeichnung der Ladegruppe
Beschreibung	Kurze Beschreibung
Sortierindex	Nach diesem werden die Ladestation in der Übersicht sortiert.



Gruppenkonfiguration	
Maximaler Ladestrom (A)	Angabe des maximalen Ladestroms pro Phase, die diese Ladegruppe unterstützt. Der Strom kann, je nachdem, ob ein leistungsschwächeres Kabel angeschlossen ist, auch geringer sein. Der Default Max Strom ist 16 A, was der Stromaufnahme pro Phase eines 11 kVA-Ladepunkts entspricht. Wird der Wert bei einem größeren Ladepunkt nicht hochstellt, nutzt man nicht die mögliche Leistung der Ladepunkts
Diese Ladegruppe einer anderen Ladegruppe unterordnen	Um diese Ladegruppe einer anderen unterzuordnen, muss hier eine Ladegruppe gewählt werden. Es können beliebig viele Ebenen erstellt werden.
Zuordnung	
Ladepunkte	Hier können die Ladepunkte gewählt werden, welche der Ladegruppe zugeordnet werden sollen.
Zähler	Hier können die Zähler gewählt werden, welche der Ladegruppe zugeordnet werden sollen.



3.1.3 Zähler hinzufügen

Über die Schaltfläche "Zähler hinzufügen" (oben rechts) lassen sich Zähler einrichten.

energielenker	Dashboard				📑 Logout
 Dashboard Konfiguration 	Dashboard Standard-Konfiguration				Einstellungen Hinzufügen Ladepunkt hinzufügen
③ Laderegeln	0 104	G Autarkie	😂 Verbrauch aus Eigenproduktion	Batteries	peicher 🏘 Ladegruppe hinzufügen
③ Hilfe		Anteil des verbrauchten Stroms aus Eigenproduktion	Anteil des produzierten Stroms der verbraucht wird	0 %	🥥 Zähler hinzufügen 🕒
		Verbrauch Ladeinfrastruktur O kVA Sonstiger Verbrauch 25,329 kVA	资 Produktion Gesamt	0 kVA	tz 25.329 kVA 0 kVA

Folgende Maske öffnet sich:

00 energielenker	Dashboard 🖹 Neuer Zähler					🕞 Logout
Dashboard	Neuer Zähler			C Aktiv	Abbrechen	Speichern
Ø Konfiguration ×	Allgemein		Kommunikation			
 Laderegein Hilfe 	Bezeichnung (Pflichtfeld) Name des Gestes	Sorterndex Analgereihenfolge im Dashboard	Bitte auswählen. Voorate Bitte auswählen V Kommunikationart des Gerätes			
	Beschreibung Wird unter der Bezeichnung im Dashboard angezeigt					
	Gerätekonfiguration					
	Bitte auswählen	Bitte auswählen				
	op des zamers	koe des zaniers				
	Faktor	Individueller Stromwert Wert oder Formei zum Addieren auf Stromwerte (mA)				
	Ermitteln v					
	restegen, weiche innasen genutzt werden					
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise						

Allgemein	
Bezeichnung	Bezeichnung des Zählers, z.B. Netzanschlusszähler.
Beschreibung	Kurze Beschreibung
Sortierindex	Nach diesem werden die Zähler in der Übersicht sortiert.



Modbus RTU	Kommunikation			
	(Variance in Performant			
	Modbus RTU Kommunikationaat das Zablars	~	1 1 Modbus Slave ID	Ŷ
	Kommunikationsatz des zahrers		HOUDD JEAG ID	
	Baudrate Bitte auswählen	~]	Datenbits O	Ŷ
	Baudrate der Seriellen Verbindung		Anzahl der Datenbits	
	Stopbits 1	\$	Parität Bitte auswählen	~
	Auswahlmöglichkeit: 1,2			
	Die ID (Medbus Slave ID) d	o Daudrat	(z P. 0600) die Anzehl d	lor Datapl
	Die ID (Modbus-Slave-ID) die (z. D. 9) die Anzehl der Stenk	e Bauarat	e (z.B. 9600), die Anzani d	er Datent
	(z.B. 8), die Anzahl der Stopp	olts (z.B. 1)	und die Paritat (z.B. Non	e) wird hie
	entsprechend der Geratedo	kumentat	ion eingetragen.	
	Kommunikation			
	Kommunikationsart Modbus TCP	~	IP Adresse	
	Kommunikationsart des Zählers		IP-Adresse des Zählers	
	Port	Ŷ	ID 1	0
	Port der Modbus Kommunikation	· ·	Modbus Slave ID	Ť
	Bei Verwendung einer Ether	net-Verbi	ndung wird hier die IP-Adr	esse, Port
	ID eingegeben			
	Z.B. die IP-Adresse 192.168.	1.20 in da	s erste Feld und 502 in da	as Feld Po
	Welche Modbus-Slave-ID, I	P-Adresse	e und welchen Port benut	z wird, ka
	der Geratedokumentation e	nthomme	n werden.	
URL	Kommunikation			
URL	Kommunikation		SSI	
URL	Kommunikation Kommunikationsart URL	~	Aktiv	
URL	Kommunikationsart URL Kommunikationsart des Zählers	~	Aktiv Aktivieren, wenn die URL per SSL angesprochen v	werden soll (https)
URL	Kommunikationsart URL Kommunikationsart des Zählers	~	Aktiv Aktivieren, wenn die URL per SSL angesprochen v	werden soll (https)
URL	Kommunikationsart URL Kommunikationsart des Zählers URL Adresse URL des Zählers	×	Aktiv Aktivieren, wenn die URL per SSL angesprochen v	werden soll (https)



Gerätekonfiguration	
Gerätetyp	Mithilfe der Auswahlliste wird das Gerät angegeben. In Lobas ist eine Reihe von verschiedenen Geräten zu finden, welche unterstützt werden. Diese Liste wird mit der Zeit erweitert. Bei den virtuellen Zählern handelt es sich um interne Lobas-Zähler, die bestimmte Leistungswerte summieren, sodass diese anschaulich in der Übersicht dargestellt werden können. Je nach Auswahl können sich die folgenden Felder verändern bzw. es kommen weitere Felder hinzu.
Rolle	 Hier wird die Rolle des Zählers zugewiesen. Anzeige: Der Zähler dient nur zu Anzeigezwecken und wird nicht in die Leistungsberechnungen mit einbezogen. Verbrauch: Der Zähler misst die Leistung eines Verbrauchers. Diese Leistung wird von der angegebenen Netzanschlussleistung abgezogen. Erzeugung: Der Zähler misst die erzeugte Leistung (z.B. von einer Solaranlage). Diese Leistung wird zu der angegebenen Netzanschlussleistung hinzuaddiert und steht als Ladeleistung den Ladepunkten zur Verfügung. Netzbezug: Diese Angabe wird benötigt, wenn ein zentraler Zähler für den Netzanschluss installiert wurde, statt einzelner Erzeugungs- und Verbrauchszähler. Lobas überwacht dann, dass der Gesamtverbrauch nicht den angegebenen Wert des Netzanschlusses überschreitet. Für diesen Fall sollten keine Verbrauchs- oder Produktionszähler definiert werden. Es kann genau ein Gesamtzähler eingerichtet werden, der der Netzbezug ist. Verbrauch E-Auto: Diese Zähler werden momentan nicht direkt benutzt (s.u. "Anheften"). Speicher Home: Speicher Home darf beim solaren Überschussladen nicht zum Überschussladen herangezogen werden, Speicher Alles: Speicher Alles darf beim solaren Überschussladen herangezogen werden.
Faktor	Faktor mit dem Strom, Leistung und Energie multipliziert wird
Individueller Stromwert	Wert oder Formel zum Addieren auf Stromwerte (A)
Phasen	Angabe der Phasen, die der Zähler nutzt.



Hinweis: Solar-Wechselrichter zählen auch als Zähler. Diese können oft mittels Modbus TCP die aktuell erzeugte Leistung ausgeben, wie ein Zähler.

Tipp Stromspeicher:

Wenn einem Zähler die Rolle *"Solarspeicher" "Speicher Home"* oder *"Speicher Alles"* gegeben wird, wird versucht, den Netzbezug und die Netzeinspeisung zu minimieren. Ein sich entladender Speicher gilt in diesem Fall als Erzeuger (der Zähler zeigt negative Leistungswerte), d.h. diese Energie steht dem Laden des Autos zur Verfügung. Dagegen gilt ein ladender Speicher (der Zähler zeigt positive Leistungswerte) nicht als Verbraucher, weil der Speicher die Ladung sofort stoppt, wenn die Ladeleistung für das Laden des Elektroautos verwendet wird. Lobas ignoriert also bei Zählern mit der Rolle *"Solarspeicher"* den Verbrauch.

Es kann ein externer Zähler eingebaut werden, wenn der Stromspeicher nicht über einen bidirektionalen Zähler verfügt. Dazu empfehlen sich bidirektionale Modbus-Zähler.



3.2 Geräteübersicht

Bei der Geräteübersicht ist zwischen zwei Übersichten zu Wählen. Zwischen der Listenund er Kachelansicht. Auf beide wird in den folgenden beiden Unterkapitel eingegangen



3.2.1 Ladepunkte

Listenansicht:

Geräteübersicht					Lad	epunkte	8
							25 Ladepunkte
Ladepunkt _Ç	Beschreibung	Aktivität 🛫	Geladene Menge	Leistung 💡	Ladestrom 👵		
@PP_P06	energielenker	Warten / Laden deaktivlert	1.800 kWh	0 kVA		ß	ø
@PP_P07	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	2.700 kWh	0 kVA		ð	ø
(0PP_P08)	energlelenker	Warten / Laden deaktiviert	3.500 KWh	0 kVA	2	ð	8
@PP_P09	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	3.500 kWh	0 KVA		ð	Ø
OPP_P10	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	4.800 KWh	0 kVA	51	ð	۲
(0PP_P11)	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	2.300 kWh	0 kVA	9	ð	0
0TG P25	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	4.100 kWh	0 kVA	3	ð	0
@Wallbox P02 -FL	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	410 kWh	0 kVA	8	ð	
ØWallbox P05 - EL	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	1.700 KWh	0 kVA	23	0	8
OWallbox P27 - EL	energielenker	Warten / Laden aktiviert	0 kWh	0 kVA		ð	0
OWallbox P28 - FL	energielenker	Warten / Laden deaktiviert	6.200 kWb	0 kVA	2	a	œ

Kachelansicht:

Geräteübersich	nt						Ladepunkte -
							25 Ladepunkte
0•Regullert	© ©	ؕRegullert	0	Ø∙Reguilert	@ D	⊙•Reguliert	\$ D
0 PP_P06		O PP_POS		0 PP_P07		@ PP_P09	
energielenker		Encadi		energielenker		epergielenker	
Constructions.				penerger (mer s			
Ladestrom:	Status:	Ladestrom:	Status:	Ladestrom:	Status:	Ladestrom:	Status:
16 A	warten / Laden deaktiviert	10 A	warten / Lacen deaktmert	10 A	warten / Lagen geaktmert	10.4	Warten / Laden deaktiviert
Leistung:	Geladene Energie:	Leistung:	Geladene Energie: 2 515 212 kWb	Leistung:	Geladene Energie: 2 715 262 kWb	Leistung:	Geladene Energie:
* ***	Lookarjan (1971)			17.000	ATTICINE NTIT		and an and
⊙•Reguliert	6 0	⊙•Reguliert	@ 0	⊙•Reguliert	@ ()	ؕReguliert	@ D
0 PP P10		0 PP P11		O Wallbox P14 - Encadi		O Wallbox P20 - EI	
(4,14,2,25)		(4.11-1-2)		(********			
energielenker		energielenker		Mennekes Amtron Prof		Alfen Eve Single Pro Line	
Ladestrom:	Status:	Ladestrom:	Status:	Ladestrom:	Status:	Ladestrom:	Status:
16 A	Warten / Laden deaktiviert	16 A	Warten / Laden deaktiwert	16 A	Warten / Laden deaktmert	16 A	Fehler / Laden deaktiviert
Leistung:	Geladene Energie:	Leistung:	Geladene Energie:	Leistung:	Geladene Energie:	Leistung:	Geladene Energie:
0 kVA	4.753,474 kWh	0 kvA	2,258,135 kWh	0 kvA	6.180,035 kWh	0 kvA	1.718,499 kwh



Ladepunkt	Hier ist die Bezeichnung, welcher bei der Erstellung des Ladepunktes vergeben wurde, zu sehen.	
Beschreibung	Kurze Beschreibung	
Aktivität/Status	 In der oberen Zeile wird der Zustand des Geräts angezeigt. Folgende Stati sind möglich: Laden: Fahrzeug wird geladen Eingesteckt: ein Fahrzeug ist angeschlossen, wird nicht geladen Warten: Kein Auto angeschlossen Fehler: Der Ladepunkt hat einen Fehler An: Ladegerät ist aktiviert Aus: Ladegerät ist deaktiviert Wenig Leistung: Laden ist gedrosselt für x/xxx Sekunden 	
Leistung	Die aktuell bezogene Ladeleistung in kVA	
Geladene Menge/ Energie (Listenansicht)	Zeigt die Gesamt geladene Leistung in kWh	
Ladestrom (Kachelansicht)	Zeigt den Min. Ladestrom, welcher bei der Erstellung des Ladepunktes angegeben wurde.	
Dieses Gerät duplizieren	^O Über <i>Duplizieren</i> lassen sich Ladepunkte duplizieren um ähnliche anzulegen.	
Dieses Gerät bearbeiten	Über Bearbeiten lassen sich die Einstellung der Ladepunkte ändern.	



3.2.2 Zähler

Listenansicht:

							Zähle	r v	
Zähler 👌	Beschreibung 💍	Rolle _©	Imp. Energie _🖓	Exp. Energie 💸	Leistung 💸	Strom			
ONAP	Netzanschlusspunkt	Netzbezug	155.971,968 kWh	0,63 kWh	28 kVA	46,8 47,1 25,4 A	0	Ø	
OSystemzähler LIS rem.	Verbleibende Leistung LIS	Anzeige	155.971,936 kWh	0,63 kWh	66 kVA	85,9 101,4 101,4 A	۲	D.	

Kachelansicht:

Geräteübersic	ht				
O Anzeige	ê Õ <i>8</i>	O Netzbezug	@ D 0		
Systemzähler L	IS rem.	0 NAP			
Verbleibende Leistung	US	Netzanschlusspunkt			
Leistung:	Strom:	Leistung:	Strom:		
66 kWh	85.9 101.4 101.4 A	29 kWh	46,6 53,6 25,5 A		
Imp. Energie:	Exp. Energie:	Imp. Energie:	Exp. Energie:		
155 072 102 May	0.63 kWh	155.972.192 kWh	0.63 kWh		

Zähler	Hier ist der Name, der beim Erstellen des Zählers vergeben wurde, zu sehen.
Beschreibung	Kurze Beschreibung.
Rolle	Hier ist die Rolle, welche dem Zähler beim Erstellen zugeteilt wurde, tu sehen.
Energie	Ist die bezogene Energie in kWh.
Leistung	Hier ist die aktuelle Leistung in VA zu sehen.
Strom (Listenansicht)	Stromstärke: jeweils auf den einzelnen Phasen in A.



3.2.3 Ladegruppen

with a fills a wall a last				
erateupersicht				Gerstekategorie Ladegruppen v
				1 Ladegrupp
Ladegruppe	Beschreibung 💍	Aktivität 💍	Geladene Menge 💍	Leistung 👌
ØGruppe 1	Neue Geräte-Beschreibung	Warten / Laden aktiviert	0 kWh	o kva 👳
				Elemente pro Seite 10 25 50 100

Kachelansicht:

Geräteübersi	cht			Gerätzikasegorie Ladegruppen M
				11
⊙•Inaktiv	ę	1		
O Gruppe 1				
Neue Geräte-Beschr	eibung			
Ladestrom:	Status:			
16 A	Warten / Laden aktiviert			
Leistung:				
0 kVA				

Ladegruppe	Hier ist der Name, welcher bei der Erstellung der Ladegruppe vergeben wurde, zu sehen.
Beschreibung	Kurze Beschreibung
Leistung	Die aktuell bezogene Ladeleistung in kVA
Geladene Menge (Listenansicht)	Zeigt die Gesamt geladene Leistung in kWh
Dieses Gerät bearbeiten	Über <i>Bearbeiten</i> lassen sich die Einstellung der Ladegruppe ändern.



4 Navigationsleiste

Über das Navigationsleiste auf der linken Seite können Einstellungen vorgenommen, Laderegeln festgelegt werden.



4.1 Konfiguration

In dem Bereich Konfiguration gibt es die Möglichkeit die im Screenshot zu sehenden Einstellungen vorzunehmen oder sich Daten anzuschauen. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Punkte erläutert.

Hinweis:

Das Bearbeiten von Geräten ist nur in einem Tab/Browser gleichzeitig möglich. Wenn von mehreren Tabs/Browsern gleichzeitig bearbeitet wird, kann dies zu Problemen führen.





4.1.1 Basis-Einstellungen

Nach einem Klick auf die Schaltfläche *Basis-Einstellungen* im Konfigurations-Menü, öffnet sich die Maske zur Bearbeitung der Basis-Einstellung.

R energielenker	Dashboard 🕨 Konfiguration 🕅 Basis-Einstellungen				
Dashboard	Basis-Einstellungen				Speichern
Konfiguration ^	Allgemein		Produktion		
Basis-Einstellungen Backup & Import Log Übersicht	Projektrame energielenker solutions GmbH Titel ihres Projekts	Lastmanagement	Maximale Brzeugungsleistung (KWp) 6000 Maximale lokal erzeugte Leistung. Bspw. durch eine Phot	ovoltaikanlage	0
Transaktionen Gerätetests	Leistung		OCPP Server		
Erweitert	Systemspannung (V)		Aus	Server Port 19520	
Netzwerk	Standard Systemspannung: 230 V		TLS-Modus des OCPP-Servers	Port des OCPP-Servers	
Lizenzen	Maximale Phasenschieflage (VA)	Schieflage inkl. Verbrauch	Server Passwort (optional)	0	
Systemzeit	Vom Versorger erlaubte Phasenschieflage. Standard:	Bei Schieflage nicht nur die Ladepunkte	Authentication Passwort		
③ Laderegeln	4000 VA	berücksichtigen			
③ Hilfe	Leistungsreserve (KVA)	Max. Gesamtleistung (kVA)			
	Reserve für Lastwechsel	Max. Gesamtleistung des Hausanschluss			
	Max, Gesamtladeleistung (iVA)	Überstehung (kVA)			
	0 = Ignorieren	Bisherige Lastüberschreitung			
	Energieanbieter		Regelungseinstellung/Ladeverhalten		
	Keiner		Ladestrom Limit aufheben	Discier der Ladepause (in Sekunden) 300 Mindestdauer einer Pause, um die Geräte zu schonen	
© 2023 energielenker solutions GmbH					
Rechtliche Himweise					

Allgemein	
Titel ihres Projektes	Titel des Projekts oder der Standort.
Lastmanagement	 Hier wird der Betriebsmodus eingestellt: Schiebeschalter aktiv: Ein Lastmanagement wird durchgeführt und die Ladeleistung der einzelnen Ladepunkte wird aktiv geregelt. Schiebeschalter inaktiv: Der Modus steht auf "Beobachten"; Der Zustand aller Geräte wird ausgelesen, es findet keine Regelung statt.
Leistung	
Systemspannung (V)	Systemspannung zwischen Außenleiter und Neutralleiter.
Maximale Phasenschieflage (VA)	Hier wird die max. Phasenschieflage eingetragen. Vom Versorger erlaubte Phasenschieflage, Standard = 4600 W



	Hinweis: Bitte beim Versorger erfragen! In Deutschland sind 4600 W üblich.
Schieflage inkl. Verbrauch	Ist der Schiebeschalter aktiviert, werden bei Schieflage nicht nur die Wallboxen berücksichtigt.
Leistungsreserve (kVA)	Bei der Regelung der Leistung kann es zu Schwankungen durch kurzfristige Leistungsspitzen kommen. Daher sollten in diesem Feld eine Reserve angeben werden, die von der Netzanschlussleistung abgezogen und somit nicht in Anspruch genommen wird. Während der Regelung prüft Lobas, ob es trotzdem zu einer Überziehung der vorhandenen Netzanschlussleistung kommt. Die Reserve sollte umso höher gewählt werden, je weniger Informationen über die Nutzung der einzelnen Phasen (durch geeignete Zähler) vorliegen.
Maximale Gesamtleistung (kVA)	Angabe der maximal zur Verfügung stehenden Netzanschlussleistung. Diese Leistung steht dem Netzanschluss, inkl. allen Verbrauchern und Ladestationen, zur Verfügung.
Maximale Gesamtladeleistung(kVA)	Maximalleistung der Leitung, wenn diese zur ausschließlichen Ladung von Elektroautos verlegt wurde. Diese Einstellung verhindert eine Überlastung der Sicherung/Leitung.
Überziehung (kVA)	Ausgabewert der über die Reserve hinausgehenden Überziehungsleistung. Damit kann später kontrolliert werden, wie gut die Regelung funktioniert und ob ggf. eine höhere Leistungsreserve einstellt, sollten.
Produktion	
Maximale Erzeugungsleistung (kWp)	Maximale Erzeugungsleistung aller vorhandenen Stromerzeuger.



OCPP-Server				
TLS-Modbus des OCCP- Servers	 In dem Auswahlfeld wird die Transport Layer Security (TLS) Verschlüsselung des OCPP-Servers ausgewählt: An: TLS aktivieren Aus: TLS deaktivieren Erkennen: Automatische Erkennung 			
Server Port	TCP/IP Port des OCPP-Servers in Lobas. Als Default ist immer 19520 eingestellt. Lässt sich, falls nötig, bearbeiten.			
Server Passwort	Passwort für die Anmeldung am OCPP-Server.			
Energieanbieter				
Energieanbieter	Für Strompreisabhängiges Laden bitte einen der vorgegebenen Anbieter auswählen.			
Regelungseinstellung/Ladeve	erhalten			
Bei Gerätedeaktivierung	Wird eine Ladestation im Konfigurationsmenü deaktiviert, teilt diese Checkbox Lobas mit, welcher Vorgang dann erfolgen soll. Es kann zwischen drei Modi ausgewählt werden, ob das Laden vollständig deaktiviert wird oder ob die Ladestation auf einen minimalen bzw. maximalen Leistungswert gestellt wird.			
Dauer der Ladepause	Dauer einer Ladepause die durch zu wenig Ladeleistung ausgelöst wird.			



4.1.2 Backup & Import

Hier können Dateien, wie z.B. Zählertyp, Lastmanagement und die Gesamte Konfiguration, hoch bzw. runterladen werden.

energielenker	Dashboard 🕨 Konfiguration 🕨 Backup & Import					🕞 Logout
Dashboard	Backup & Import					
Konfiguration ^	Sicherung erstellen	Konfiguration importieren				
Basis-Einstellungen Backup & Import Log Übersicht	Gesamtes System sichem Gesinhaltet die Lastpunktionfiguration	📇 Datei auswählen	Lastmanagement			
Transaktionen Gerätetests	Benutzerdefinierte Zählertypen					
Erweitert	Übersicht					
Netzwerk	Wago 879_3020.json			4550	14.04.2023; 12:50	1 <u>2</u>
Lizenzen	Siemens_PAC2200_CLP.json			2325	14.04.2023; 12:50	0 2
Systemzeit ③ Laderegeln ④ Hilfe						
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise						

Sicherung erstellen							
Gesamtes System sichern	Hier können alle Daten inkl. der eingerichteten Geräte und Lizenz, also ein komplettes Backup mit dem ein Lobas neu aufgesetzt werden kann, gesichert werden. Transaktionslogs werden nicht gesichert. Lizenzen sind Hardwaregebunden. Um Lizenzen auf anderen Geräten zu verwenden, sollte der Händler kontaktiert werden.						
Lastmanagement sichern	 Per Klick auf die Schaltfläche wird das Lastmanagement gesichert. Dies Beinhaltet: Ladepunkte Zähler Laderegeln Einstellungen, welche in den Basis-Einstellungen getroffen wurden. 						
Konfiguration	Die zu hochladende Datei auswählen und den Typen bestimmen. Falls die Datei fehlerhaft oder der falsche Typ gewählt wurde, erscheint ein Fehler.						



Benutzerdefinierte	Hier gibt es eine Übersicht der bereits hochgeladenen Zähler-Definition.
Zählertypen	

4.1.3 Log Übersicht

Es muss entschieden werden, welche Daten von Lobas geloggt werden sollen. Für jeden Bereich gibt es die Möglichkeit Fehler, Warnungen oder Informationen protokollieren zu lassen.

energielenker	Dashboard 🎐 Konfiguration 🖻 Log Übersicht			E+ Logout
Dashboard	Log Übersicht			
Konfiguration ^	Detailansicht aller Einstellungen		🗊 Löschen	👲 Einträge herunterladen
Basis-Einstellungen Backup & Import Log Übersicht Transaktionen Gerätetests Erweitert Netzwerk Lizenzen Systemzeit	Neueste Einträge 2023-04-04T142/438.6947.E. no.enror E7.1 2023-04-05T051720.3217.E. enror E30.5 2023-04-05T051730.2322.E. no.enror E30.1 2023-04-05T080824.9482.E. no.enror E10.1 2023-04-05T0101222.19962.E. enror E10.1 2023-04-05T101222.5928.E. no.enror E10.1 2023-04-05T1012273.5825.E. no.enror E10.1 2023-04-05T112273.6825.E. no.enror E10.1 2023-04-05T1233.4825.E. no.enror E10.1 2023-04-05T1233.482.922.2. E02.04-051.53.43.9252.L.M.1 2023-04-06T07.481.09.6372.E. no.enror E11.1	reset dev E35		o I
 Underegeln Hilfe 	Detailansicht aller Einstellungen Diagnose-Logging aktivieren (5Min)			
	Fehler	v Fehler	Fehler	
	Fehler	v Fehler	Fehler	
	Fehler	v Fehler	Fehler	
	Fehler	v Fehler	Daten	
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise	Fehler			

Detailansicht aller Einstellungen	Hier können manuell Einstellung getroffen werden.
Detailansicht aller Einstellungen	Bei Aktivieren des Schiebeschalters erscheint "Detailansicht aller Einstellungen"
Aktualisieren	Die Daten im Bereich Neueste Einträge werden aktualisiert.
Löschen	Sämtliche aufgezeichnete Daten werden gelöscht. Die Daten sollten vorher zur Archivierung heruntergeladen werden.



Einträge herunterladen	Eine CSV-Datei mit dem kompletten Protokoll wird in das
	Downloadverzeichnis gespeichert.

4.1.4 Transaktionen

Hier wird entschieden, ob Ladevorgänge aufgezeichnet werden sollen. Diese werden als .CSV-Datei exportiert.

energielenker	Dashboard 🕨 Konfiguration 🕨 Transaktion	nen							⊡• Logout
C Desthand	Transaktionen								
 Ø Konfiguration 	Transaktionen aufzeichnen 🌑							اڭ Lö:	ichen 🖉 Alle Herunterladen
Basis-Einstellungen	Neue Transaktionen								Ø
Backup & Import	Start 👌	End 👌	Evse 🗧	Evse Id 👃	Id $_{\odot}$ RFID $_{\odot}$	Wh $_{\odot}$	Total Wh $_{\odot}$	Surplus	SpRatio ₍
Log Übersicht	1.2.2023, 05:53:08	1.2.2023, 08:23:29	22	E17		5925	1897491		0
Gerätetests	1.2.2023, 07:48:15	1.2.2023, 10:20:59	16	E10		11104	3664245		0
Erweitert	1.2.2023, 07:50:06	1.2.2023, 16:35:10	17	E11		45193	2901932		0
Netzwerk	1.2.2023, 08:11:10	1.2.2023, 19:33:48	18	E12		14018	2796005		0
Lizenzen Systemzeit	1.2.2023, 08:15:41	1.2.2023, 15:27:50	14	E8		7841	1499149		0
③ Laderegeln	1.2.2023, 08:41:21	1.2.2023, 17:48:52	20	E16		12721	2848694		0
③ Hilfe	1.2.2023, 10:13:11	1.2.2023, 18:08:47	6	E5		38887	3540922		0
	1.2.2023, 11:02:47	1.2.2023, 15:31:22	0	E30		14796	3081481		0
	1.2.2023, 12:23:31	1.2.2023, 19:38:19	22	E17		3761	1901252		0
	1.2.2023, 12:40:57	1.2.2023, 14:09:26	16	E10		1201	3665446		0
	1.2.2023, 17:06:08	2.2.2023, 08:28:02	0	E30		1837	3083318		0
	1.3.2023, 07:13:00	1.3.2023, 13:31:28	15	E9		7391	1157551		0
	1.3.2023, 07:57:08	1.3.2023, 09:36:15	16	E10		7225	3835776		0
	1.3.2023, 08:04:56	1.3.2023, 08:31:39	6	E5		4683	4071360		0
	1.3.2023, 08:27:51	1.3.2023, 13:31:28	24	E18		6995	1874472		0

Transaktionen aufzeichnen	Steht der Schiebeschalter auf "Aktiv" werden Transaktionen aufgezeichnet.
Aktualisieren 👩	Das Log wird beim Seitenaufruf geladen. Um die Daten zu aktualisieren, muss auf <i>Aktualisieren</i> geklickt werden.
Löschen	Sämtliche aufgezeichnete Daten werden gelöscht. Die Daten sollten vorher zur Archivierung heruntergeladen werden.
Alle Herunterladen	Alle aufgezeichneten Ladevorgänge werden im CSV-Format im Download Verzeichnis gespeichert.



Folgende Informationen sind in der CSV-Datei aufgelistet.

Start	Start Datum und Uhrzeit des Ladevorgangs
End	Start Datum und Uhrzeit des Ladevorgangs
EVSE	Nummer des Ladegeräts
EVSE Id	ID des Ladegeräts
Id	Benutzer ID
RFID	Nummer der RFID oder der Pin
Wh	Von diesem Ladezyklus
Total Wh	Seit Inbetriebnahme
Surplus	0 = kein Überschussladen, 1 = Überschussladen
SpRatio	Angabe in %, wie viele der geladenen kWh dieser Transaktion durch solaren Überschuss gedeckt werden konnten.



4.1.5 Gerätetests

In diesem Bereich gibt es die Möglichkeit Geräte zu testen.

Gerätetests					
TESLA TWC	Test starten	Modbus	Test starten	Zähler	Test starten

4.1.5.1 Tesla TWC

Für den Tesla Wall Connector Gen 2, der über die RS 485 Schnittstelle angesprochen wird, wird eine ID benötigt, die in der Ladepunkt-Konfiguration eingestellt werden muss. Diese ID kann hier ermittelt, indem der COM-Port angeben wird, an dem die Tesla Ladepunkt angeschlossen ist. Bei Lobas ist dies immer die Angabe COM1.

R energielenker	Dashboard = Konfiguration = Gerätetests	Eogout 2
Dashboard	Gerätetests	
Konfiguration	TESLA TWC Test starten Modbus Test starten Zähler Test starten	
Basis-Einstellungen Baskup & Import Log Übersicht Tramaktionen Gerätetests Erweitert Netzwerk	Tesla TWC	
Lizenzen Systemzeit ③ Hilfe	Bitte auswählen ID finden Com Port des TWC Abbrechen	



4.1.5.2 Modbus Test

Mit diesem Dialog-Element können einzelne Modbus-Kommandos gezielt an bestimmte Geräte senden werden. Hier ist genauso, wie bei der Konfiguration von Zählern und Ladepunkten in den Feldern "Adresse" und "Slave ID", die Adresse und ID des Modbus-Gerätes anzugeben.

anergielenker	Dashboard 🖗 Konfiguration 🏷 Gerätetests			
Dashboard	Gerätetests			
Konfiguration	TESLA TWC Test starten Mod	bus Test starten Zähle	Test starten	
Basis-Einstellungen Backup & Import				
Log Übersicht Transaktionen	Modbus			
Gerätetests	Adresse	Please choose	Lesen Schreiben	
Erweitert	COMx, baud, bits, parity, stops oder TCP Adresse:port	COMx, baud, bits, parity, stops oder TCP Adresse:port	Ergebnis	
Lizenzen	Stave ID 1	Anzahl 1	Status	
Systemzeit	Register 1000	Zu schreibender Wert	Ergebnis	
③ Laderegeln			Timing	
③ Hilfe	z B 3 oder 4	16 7.B. 16 oder 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.8.3 oder 4	2.8. 1b cder b	Abbrechen	
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise				

Adresse	Adresse des Modbus		
Тур	Legt den Datentyp fest, der in den Modbus-Registern hinterlegt ist.		
Slave ID	Hier kann die Slave ID festgelegen werden.		
Anzahl	Legt fest, wie viele solcher Datentypen aus den Registern ausgelesen werden sollen. Beim Schreiben ist noch der <i>Zu schreibender Wert</i> anzugeben.		
Register	Hier kann die Registernummer dezimal oder hexadezimal durch das Voranstellen von 0x angeben werden, ab welchem Wert gelesen bzw. geschrieben werden soll.		
Zu schreibender Wert	Hier ist der "Zu schreibende Wert" einzutragen.		
Lese-Funk.	Hier wird die Lesefunktion eingetragen. ZB. 3 oder 4		



Schreib-Funk.	Hier wird die Schreib-Funktion eingetragen. ZB. 6 oder 16	
Ergebnis	Hier werden die Ergebnisse angezeigt	
Lesen oder Schreiben	Hiermit wird die Read- bzw. Write-Funktionsnummer konfiguriert. Das Ergebnis erscheint im <i>Ergebnis</i> und <i>Status</i> Feld.	

4.1.5.3 Zähler Test

Hier gibt es die Möglichkeit die angeschlossenen Zähler zu testen. Dazu müssen die die Felder ausgefüllt werden. Um den Test zu starten, muss auf *Test ausführen* geklickt werden.

energielenker	Dachboard # Konfiguration # Gerätetests		
Dashboard	Gerätetests		
Konfiguration *	TESLA TWC Test starten Modbus Test starten Zähler Test starten		
Basis-Einstellungen			
Backup & Import			
LogÜbersicht	Zähler		
Transaktionen	Test Ergebnis		
Gerätetests			
Erweltert	Pless choose v		
Netzwerk	Typ der Wallbox oder des Zählers		
Lizenzen	Adrese		
Systemzeit	IP-Adresse:port / URL / COM Port & Parameter / OCCP		
③ Laderegeln			
③ Hilfe	2.B.: OCCP plug ID oder Modbus slave ID		
	Test ausführen		
	Abbrechen		
© 2023 energielenker solutions GmbH			
Rechtliche Hinweise			

Gerätetyp	Der zu testenden Geräte-Typ ist zu wählen.
Adresse & ID	Die Adresse & die ID ist anzugeben.



4.1.6 Erweitert

Bei der Auslieferung von Lobas ist der Benutzername und das Standardpasswort gegeben.

Benutzername: admin

Standardpasswort: admin01

Der Benutzername kann nicht geändert werden. Bei der ersten Benutzung sollte das Admin-Passwort geändert werden. Wenn das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wird auch das Passwort zurückgesetzt.

energielenker	Dashboard 🕨 Konfiguration 🕨 Erweitert		🕒 Logout
Schulsons	Systemeinstellungen		
Dashboard	Description of the later		
Konfiguration ^	Passwort andern		
Basis-Einstellungen	Zum Andern des Passwortes tragen sie aktuelles und neues Passwort ein und bestatigen sie die Eingaben.		
Backup & Import	bichatione Parqueet	payles Decement	6
Log Übersicht) Dishenges Passwort) neues Passwort	SR
Transaktionen		neues Passwort wiederholen	R
Gerätetests		0	
Erweltert		Passwort andern	
Netzwerk			
Lizenzen	Gerät neustarten	Gerät updaten	
Systemzeit	Achtung: Dadurch ist das System für einige Minuten nicht zu erreichen!	Laden Sie die neuste Version für Ihr Gerät herunter.	
③ Laderegeln	(^b) Neustarten	Ct Undaten	
③ Hilfe		C Deuterain	
	Lastmanagement Konfiguration zurücksetzen	Gesamte Konfiguration zurücksetzen und neustarten	
	Entfernt die konfigurierten Ladepunkte und setzt die Basiseinstellungen für das Lastmanagement auf	Setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.	
	werkseinstellungen zuruck.	▲ Jetzt zurücksetzen und neustarten	
	▲ Jetzt zurücksetzen		
X 0 00 00			
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise			

Passwort ändern	Um das bisherige Passwort zu ändern, muss einmal das alte und zweimal das neue Passwort eingegeben werden. Damit die Änderung bestätigt wird, muss die Schaltfläche <i>Passwort ändern</i> gedrückt werden.
Gerät neustarten	Mit einem Klick auf <i>Neustarten</i> wird das Gerät zunächst herunter und dann wieder hochgefahren. Dazu erscheint im Informationsfenster ein Hinweis.
Gerät updaten	Mit einem Klick auf die Schaltfläche <i>Updaten</i> wird das Gerät mit einer neueren Software-Version abgeglichen. Es öffnet sich ein Informationsfenster. Die aktuell installierte Version wird auf Updates überprüft und bei Abweichungen direkt aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Zusätzlich kann eine Betaversion geladen werden. Das Gerät braucht eine Internetverbindung.



Lastmanagement Konfiguration zurücksetzen	Mit dem Klick auf <i>Jetzt zurücksetzen</i> , werden die konfigurierten Ladepunkte entfernt und die Basiseinstellungen für das Lastmanagement auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gesamte Konfiguration zurücksetzen und neustarten	Per Klick auf Jetzt zurücksetzen und neustarten, wird das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

4.1.7 Netzwerk

Hier sind die Allgemeinen Netzwerkeinstellungen zu finden. Unter dem Menüpunkt Netzwerk können die DHCP- und DNS IP-Adressen, wie im Auslieferungszustand vorgegeben, automatisch vergeben oder manuell eingerichtet werden. Die Default-Einstellung ist DHCP.

energielenker	Dashboard Konfiguration Netzwerk	🕒 Logout
Dashboard	Netzwerk Allgemeine Netzwerkeinstellungen	🛱 Speichern
Ø Konfiguration ^		
Basis-Einstellungen	Manuel Subnets Maske Standard Saleway	
Backup & Import	10.101.17.2 24 10.101.17.254	
Log Übersicht		
Transaktionen		
Gerätetests	Allgemein	
Enweitert	Inhas	
Netzwerk		
Lizenzen	DNS Server	Manuell
Systemzeit	Printer 015-Server 10.101.17254	
③ Laderegeln		
⑦ Hilfe	Alternativer DNS-server	
@ 2023 approiate to a station of mobile		
Rechtliche Hinweise		



4.1.8 Lizenzen

Hier gibt es die Möglichkeit Lizenzen hochzuladen und eine Übersicht der Aktiven Lizenzen und Ladepunkte zu erhalten. Wenn ein Lizenzschlüssel hochgeladen wird, passt sich die Übersicht dementsprechend an.

energielenker	Dashboard 🕨 Konfiguration 🕨 Lizenz	en		C+ Logout
Dashboard	Lizenzen			
Konfiguration ^	Übersicht		Lizenz hochladen	
Basis-Einstellungen Backup & Import	Im Gerät vorhandene Ladelizenzpunkte 38	Verwendete Ladepunktlizenzen 24	🔁 Datei auswählen	
Log Übersicht Transaktionen	Lizenzdatei anfordern		Gerăte ID	
Gerätetests Erweitert	Lizenzschlüssel aktivieren und he	runterladen	10000002ccc9ad1	
Netzwerk Lizenzen				
Systemzeit ③ Laderegeln				
⑦ Hilfe				
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtfiche Hinweise				



4.1.9 Systemzeit

Einstellungen zur Systemzeit können unter dem entsprechenden Menüpunkt vorgenommen werden. Hier kann entschieden werden, ob die Systemzeit automatisch über den NTP-Server aktualisiert werden soll. Wird keine automatische Aktualisierung verwendet, ist darauf zu achten, dass die Systemzeit regemäßig kontrolliert wird.

ACHTUNG: Die richtige Zeit ist für die Kommunikation mit einem OCPP-Backend wichtig.

energielenker	Dashboard Konfiguration Systemzelt			🕞 Logout
Dashboard	Systemzeit Einstellungen für die Systemzeit			😫 Speichem
Konfiguration ^				
Basis-Einstellungen	NTP Server	Aktiv	Datum und Uhrzeit	
Backup & Import	0.debian.pool.ntp.org		Datum 14.04.2023	() Uhraet 13:21:44
Log Übersicht Transaktionen	NTP Sever 1.debian.pool.ntp.org		Um die Systemzeit manuell z Servers deaktivieren	u setzen, müssen sie das Verwenden des NTP-
Gerätetests	NTP Secon 2.debian.pool.ntp.org			
Netzwerk				
Lizenzen				
Systemzeit				
③ Laderegeln				
③ Hilfe				
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise				



4.2 Laderegeln

Lobas wertet alle paar Sekunden die Laderegeln aus, die dem Ladepunkt zugeordnet sind, einschließlich der hinterlegten Benutzer. Jeder Satz Laderegeln für Ladepunkt und Benutzer wird in der eingegebenen Reihenfolge durchsucht. Die Reihenfolge der Regeln kann über die Schaltflächen nach oben und nach unten geändert werden.

Es wird zunächst die erste passende Regel von dem Ladepunkt und die erste passende Laderegel von dem Benutzer gesucht. Lobas wählt die kleinere Ladeleistung, wenn sowohl eine Regel des Ladepunkts als auch eine des Benutzers zutrifft.

energielenker	Dashboard 🕨 Laderegeln				G+ Logout
Dashboard Konfiguration	Laderegeln Übersicht und Optionen aller Laderege	Laderegeln			+ Regel hinzufügen
Laderegeln	Ladepunkt 👌	Kategorie 💍	Leistungsmodus 👌		
③ Hilfe	Gruppe 1	Formel	Absolut	ď	Ø
	Neues Gerät	Formel	in Prozent	ď	Ø
	Neues Gerät	Preis	in Prozent	ď	ð
	Neues Gerät	Preis	in Prozent	ď	Ø
					Elemente pro Seite 10 25 50 100
© 2023 energielenker solutions GmbH Rechtliche Hinweise					

Trifft eine Laderegel zu, wird diese angewendet und die folgenden Regeln ignoriert. Ist mindestens eine Laderegel angegeben, die aber nicht zutrifft, gilt Ladestrom 0. Das gilt dann für den Regelsatz des Ladepunkts und den Regelsatz des Benutzers

Für jede Regel können Wochentage ausgewählt werden, für den diese gelten soll.

Hinweis:

Das Bearbeiten von Geräten ist nur in einem Tab/Browser gleichzeitig möglich. Wenn von mehreren Tabs/Browsern gleichzeitig bearbeitet wird, kann dies zu Problemen führen.



4.2.1 Regel hinzufügen

eue Laderegel	Abbrechen 😝 Soeichern
Allgemein	Zeitmanagment
Please choose V V V V V V V V V V V V V V V V V V	0 Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So
Lancagement Absolut v At der Leistungsverarbeitung	
Detailkonfiguration	
Formel Ausdruck zur Berech nung des Phasenstroms (A)	

Allgemein	
Ladepunkt	Der Ladepunkt, für den eine Laderegel erstellt werden soll, muss hier ausgewählt werden.
Kategorie	Auf die Verschiedenen Kategorien wird in den folgenden Unterkapitel eingegangen.
Leistungsmodus	Es gibt fünf Leistungsmodi. Die Erklärung dieser, steht in der Tabelle auf der nächsten Seite.
Detailkonfiguration	Ändern sich bei den verschiedenen Kategorien. Auf die Detailkonfiguration wird in den folgenden Kapiteln eingegangen.
Zeitmanagement	Hier können die Tage ausgewählt werden, für die die Regel gelten soll.

Jede Laderegel benötigt einen *Leistungsmodus* und einen davon abhängigen *Leistungswert*. Für die Regeln, ist der Leistungsmodus zu wählen und der Leistungswert (unter Detailkonfiguration) festzulegen.



Leistungsmodus	
Absolut	Der Wert ist die absolute (maximale) Amperezahl (Eingabe in A) für das Laden.
in Prozent (%)	Der Wert ist ein Prozentsatz der maximalen Leistung des Ladepunkts.
Erzeugungsstrom absolut	Der Wert im Feld Strom (A) wird ignoriert und die gesamte Solarleistung als Ladeleistung genommen.
Erzeugungsstrom in Prozent (%)	Prozentualer Anteil des in der Regel festgelegten Stroms, der zum Laden genommen wird (z. B. prozentualer Anteil der Netzanschlussleistung oder der Photovoltaikerzeugung)
Erzeugungsstrom minus Strom	Die Ladeleistung entspricht der Solarleistung minus einen festen Wert, Strom (A).



4.2.1.1 Uhrzeit

Mit der Kategorie Uhrzeit kann das Laden innerhalb vorgegebener Uhrzeiten festgelegt werden, z.B.:

eispiel 1:			
			Abbrechen 🛛 🖨 Speichern
Allgemein Please choose In Prozent (%) At der Leistungsreisbeitung	V Uhrzeit Soler, Input, Uhrzeit .	Zeitmanagment S Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So	
Detailkonfiguration	C Orace-Has Reference O7:00-16:00 HPENINA-HHAM		
Wochentage:	Mo-Fr	Leistungsmodus:	in Prozent (%)
Zeit:	07:00-16:00	Leistungswert:	100

Beispiel 2:

			Abbrechen 🛛 Speichern
Allgemein		Zeitmanagment	
Please choose Erzeugungsstrom in Prozent (%) Art der Leistungsversrbeitung	Uhrzeit Solar, Input Uhrzeit	2 Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So	
Detailkonfiguration	Constant on Testant T1:00-13:00 HHMMA-HHMM		
Vochentage:	Sa-So	Leistungsmodus:	Erzeugerstrom in Prozent (%)
eit:	11:00-13:00	Leistungswert:	50



4.2.1.2 Solar

Strom (A):

Beispiel Erzeugungsleistung minus Strom:

1,5

Über Lobas können Einstellungen vorgenommen, die das Laden des Autos nur erlauben, wenn eine solare Überschussleistung zur Verfügung steht. Überschuss bedeutet: Erzeugung minus Verbrauch. Es ist zu beachten, dass aufgrund von Regelungsabweichungen im Grenzbereich ein leichter Netzbezug bzw. eine Einspeisung entstehen kann.

			Abbrechen
Allgemein		Zeitmanagment	
Please choose Transmission Erzeugungsstrom minus Strom Art der Leistungsvenzbeitung	V Solar Solar Japan Japa	7 Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So	
Detailkonfiguration	Start Strandanit 8,5 Start Stronienit (A)	0	
Second Water of the second sec	C.		
_eistungsmodus:	Erzeugungsleistung minus Strom	Start Stromlimit (A): 8,5

Es wird geladen, wenn mindestens 8,5 A Solarleistung zur Verfügung stehen. 1,5 A bleiben dabei für den restlichen Verbrauch reserviert.

Hysterese (Sek.):

300



In beiden Regelfällen kann eine maximale Unterschreitungszeit angegeben werden. Dies bewirkt, dass die Regel trotzdem für die eingestellte Zeit angewendet wird, auch wenn das Stromlimit in dieser Zeit unterschritten wird. Dadurch wird verhindert, dass das Laden bei kurzzeitigen Schwankungen unterbrochen wird.

Um den solaren Überschuss ablesen zu können, muss in Lobas den virtuellen Zähler "Surplus (VM)" eingerichtet werden. Wenn der virtuellen Zähler "Grid Demand (VM)" eingerichtet wird, kann gesehen werden, wieviel Strom zurzeit aus dem Netz bezogen wird.

Tipp: Damit das Auto am nächsten Morgen tatsächlich vollgeladen ist, sollte zusätzlich zur Überschussregel eine zeitbasierte Regel angeben werden:

Uhrzeit, Start: 21:00, Ende 6:00, Strom 6A.

Diese Regel steuert, dass die Ladeinfrastruktur über Nacht vollgeladen wird, sofern das noch nicht geschehen ist. Der Strom dazu wird dann entweder aus dem Netz oder einem Speicher bezogen.

Der Überschuss-Strom ist der Strom, der ins Netz eingespeist werden würde. Um diesen Wert ermitteln zu können, muss Lobas ihn messen. Hierzu gibt es folgende Möglichkeit:

Einrichten eines Zählers mit der Rolle "Netzbezug":

Dazu sollte ein (bidirektionalen) Zähler am Übergabepunkt des Netzanschlusses installiert werden. Zeigt der Zähler negative Werte an, wird eingespeist. Diese Leistung kann für das Überschussladen verwendet werden. Als Zähler eignen sich z.B. Modbus-Zähler oder interne Netzbezugs-Zähler Ihrer Solaranlage.



4.2.1.3 Preis

Ist der Strompreis gleich oder kleiner einem Wert in EUR, wird das Laden gestartet. Lobas unterstützt zurzeit Awattar und Tibber als Anbieter für einen variablen Strompreis.

Damit die preisbasierte Laderegel nutzbar ist, muss in Lobas unter *Konfiguration > Schnittstellen* der Energieanbieter auswählt werden.

Please choose		Preis	1997
		Solar, Input, Uhrzeit	
Absolut	6		
Art der Leisbungsverarbeitung			
Detailkonfiguration			
		1.00	
1,5	Ŷ	Günstig	0
Strom (A)		sehr günstig	
		Günstin	
		ounsing	
		Normal	
		Norma	

Für den Anbieter Tibber muss der OAuth-Token abgefragt werden. Wenn in der Konfiguration Tibber als Energieanbieter auswählen wird, wird ein Weblink aktiv, um den Token zu generieren.



4.2.1.4 Bedingung

Mit der Bedingung wird festgelegt ob geladen wird oder nicht.

Mittels einer Formel (s. Formeln) kann festlegen werden, wann die Laderegel aktiv sein soll. Liefert die Formel einen Wert ungleich Null zurück, wird die Laderegel aktiv. Diese wird inaktiv, wenn die Formel Null liefert und die Unterschreitungszeit (Verzögerungszeit) abgelaufen ist. Mit Formeln lassen sich Zählerwerte und Variablen abfragen.

lingung v	Zeitmanagment 7 Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So		
dingung v	7 Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So		
ck zum Aktivieren (0 = deaktivieren)			
1	ingung k zum Aktivieren (0 = deaktivieren)	ingung k zum Aktivieren (0 = deaktivieren)	ingung k zum Aktivieren (0 = deaktivieren)



4.2.1.5 Formel

Lobas ermöglicht eine dynamische Auswertung von Formeln. Zähler vom Typ "Expression" und Laderegeln vom Typ "Formel" haben diese Funktionalität. Damit können Zähler eingerichtet, Werte aus anderen Zählern oder Ladepunkten berechnet sowie angezeigt und bereitgehalten werden. Mittels Formeln können die Laderegeln den Ladestrom dynamisch berechnen und dabei auch auf Zähler und Ladepunkte (inklusive Zähler vom Typ "Expression") zugreifen.

			Abbrechen	🛱 Speichern
Allgemein		Zeitmanagment		
Please choose	Formel × Soler, Input, Uhrzeit	7 Tage sind aktiv Mo Di Mi Do Fr Sa So		
Absolut v Art der Leistungsverarbeitung				
Detailkonfiguration				
Formel Ausdruck zur Berech nung des Phasenströms (A)				

Folgende Operationen sind mit den Formeln möglich:

Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Potenzrechnung, z.B. 10^2 = 100
Minimum von x und y, mehr als 2 Argumente möglich
Maximum von x und y, mehr als 2 Argumente möglich
Absolutbetrag von x, z.B. $abs(-2) = 2$
Quadratwurzel von x

Weiterhin sind folgende logische Ausdrücke möglich:

==	gleich
!=	ungleich
<	kleiner
<=	kleiner-gleich
>	größer
>=	größer-gleich
!	nicht
	logisches Oder
&&	logisches Und
?	Bedingter Operator, z.B. x ? y : z, liefert y falls x wahr ist, andernfalls z



Beispiel

Diese Formel erlaubt z.B. den Strom in Abhängigkeit von Bedingungen abzuschalten: M1.current >= 6,5 ? M1.current : 0

Es wird der Strom von M1 geliefert, falls er größer 6,5 A ist und andernfalls 0, wodurch das Laden pausiert wird.

Für solche Bedingungen bietet sich auch das Abfragen von Inputs an (s. u.).

Folgende Namen sind möglich:Mx: Zähler mit Geräte ID x, z. B. M1Ex: Ladepunkt mit Geräte ID x, z.B. E1

Man kann auf virtuelle Zähler, wie Solar-Überschuss, Netzbezug oder "Power avail. for EVSEs" (für Ladepunkte verfügbare Leistung), zugreifen, indem man den Zähler einrichtet und dann in der Formel die entsprechende Geräte ID benutzt.

Mittels Punkt kann man dann auf die einzelnen Werte der Geräte zugreifen. Diese heißen wie folgt:

current_l1 Strom der Phase 1 in A current_l2 Strom der Phase 2 in A current_l3 Strom der Phase 3 in A

current	Strom der aktuellen Phase in A. Bei Laderegeln fragt Lobas alle Phasen nacheinander ab,
	bei Zahlern vom Typ "Expression" gilt die jeweilige Phase, auf die sich die Formel
	bezient. Wenn für "strom L1" eine Formel angegeben wurde, konnen die Felder für
	Strom L2 und L3 weglassen werden. Dann wird die Formei für Strom L1 verwendet.
power_va	Aktuelle Leistung in VA
import_wh	Bezogene Energie in Wh
export_wh	Eingespeiste Energie in Wh
dt	Die Zeit, seit dem letzten vergangenen Update vergangen ist (in Sekunden)
inputN	Input Nummer N des Gerätes, 1 = aktiv, 0 = inaktiv
SOC	SOC, Ladestand in Prozent (Zähler/Speicher)
txn_duration	Dauer der aktuellen Transaktion in Sekunden (Ladepunkt)
txn_energy	Geladene Energie der aktuellen Transaktion in Wh (Ladepunkt)
Beispiel	
M1.current_l1	Strom des Zählers M1, Phase 1
E2.import_wh	Verbrauchte Wh des Ladepunkts E2
E3.power_va	Aktuelle Ladeleistung von E3

Nutzt man die Formeln für einen Zähler von Typ "Expression", kann die Geräte ID auch weglassen werden. Die Feldnamen beziehen sich auf diesen Zähler, z.B. ist "power_va' die Leistung dieses Zählers in Watt/VA.



Beispiele

Mittels ,dt' können erweiterte Funktionen realisiert werden, z.B. in einem Zähler vom Typ "Expression":

- Als Formel für ,import_wh': import_wh + M1.power_va * dt / 3600 aktualisiert die bezogene Energie anhand der Leistung w\u00e4hrend der vergangenen Updatezeit
- Als Formel für 'power_va': (power_va * (20 dt) + M1.power_va * dt) / 20 glättet die Leistung über die letzten 20 Sekunden.

Globale date Variablen

date.year	Aktuelles Jahr
date.month	Monat von 011
date.day	Tag von 1-31
date.weekday	Wochentag Mo=0, Di=1, So=6
date.yearday	Tag im Jahr von 0365
date.hour	Stunde von 0-23
date.minute	Minute von 0-59
date.second	Sekunde von 0-59
date.daysecond	Sekunde dieses Tages von 0-86399
date.dayminute	Minute dieses Tages von 0-1439
date.dst	0 = Winterzeit, 1 = Sommerzeit

Lobas Variablen

Diese Variablen können vom Admin unter "Konfiguration" gesetzt werden. Wenn der Admin z. B. die Variable ,var_x' auf 1.5 setzt, liefert cm.var_x den Wert 1.5.

Beispiele

Benutzung der globalen Objekte: charge 8A starting at 8:00am: date.dayminute >= 480 ? 8 : 0 charge 16A on Saturday and Sunday: date.weekday == 5 || date.weekday == 6 ? 16 : 0

Anwendungsbeispiel

Der Ladestrom soll hinsichtlich eine Verbrauchszählers einer Wohnung zusätzlich limitieren werden. Hierzu kann eine Laderegel mit der Formel 16 – M1.current einrichten werden. M1 ist der Zähler, der den Verbrauch der Wohnung misst. Der Lademanager versucht zunächst dem Ladepunkt den maximalen Strom bzgl. der Netzanschlussleistung zur Verfügung zu stellen, limitiert diesen dann aber auf 16A abzgl. des Wohnungsverbrauchs.



Hilfe & Kontakt

Telefon: +49 251 27 601 - 555 E-Mail: support@energielenker.de

Impressum

Copyright $\ensuremath{\mathbb{C}}$ by energielenker solutions GmbH

Herausgeber

energielenker solutions GmbH Hafenweg 15 48155 Münster

Telefon: +49 251 27 601 - 101 E-Mail: info@energielenker.de

www.energielenker.de

Vertreten durch Tobias Dollberg Christian Fuchte

Erschienen im: April 23